

デジタルハイビジョンビデオ

署 HM-DHX1



このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(6~9ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

最初にお読みください ビデオを見る/録画する 使用するテープと記録方式52 主な特長 4 付属品を確かめる......4 ビデオを見る......53 取扱説明書の見かた 4 映像を見ながら早送り/巻戻しする......54 テープの残り時間を調べる......55 テープを繰り返し再生する 55 使用上のご注意 10 番組を録画する 56 録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画) 57 各部の名称 12 **本体背面** 14 リモコン16 リモコンを使う前に......**19** 録画予約する リモコンの使いかた**20** リモコンでビクター以外のテレビを操作する ... 20 Gコード®機能を使って予約する 2台以上のビクタービデオを操作する...........21 BS/CS チューナーを操作できるようにする ... 22 Gコード®機能を使わずに予約する リモコンで BS/CS チューナーを操作する 23 (新·快速録画予約) 60 予約を確認・変更・取消しする.......62 設置と接続をするときは BS デジタルを録画する/見る iLINK 対応BS・110度CS デジタル 録画する64 i.LINK 対応デジタル CS チューナーを 接続する 31 BS デジタル番組を予約する.......66 BS:110度CS デジタルチューナーと i.LINK 接続して録画予約する 66 ビデオリモートコントローラーを 使って録画予約する 67 ガイドチャンネルを設定する......42 日付と時刻を設定する......43 画面表示 44 画面に出る表示で動作を確認する......44

便利な機能

デジタル CS 番組を録画する	. 70
ビデオナビゲーションを使う	. 72
ビデオナビゲーションとは	. 72
見たい番組を探す(ナビゲーション検索)	73
見たいテープを探す (テープ番号・タイトル・ジャンル・録画日検索) _・	74
テープのブランク部分を探して録画する	
(ブランクテープリスト)	76
テープタイトルを変更する(テープタイトル変更).	78
番組タイトルを変更する(番組タイトル変更)	79
タイトルを変更する	80
番組のジャンルを変更する(ジャンル変更)	. 82
番組情報を削除する(番組情報の削除)	. 83
テープ情報を削除する(テープ情報の削除)	. 84
メモリーの確認	. 86
本機のメモリーに番組情報を	
記憶させたくないときは	. 87
番組の頭出しをする/再生スピードを変える	. 88
聞きたい音声を選ぶ	. 89
再生に便利な機能	. 90
再生中の映像を調節する	. 91
録画に便利な機能	. 92
最適な画質で録画・再生する	. 94
節電設定にする	. 95
テープをダビングする	. 96
接続している i LINK 機器の番号を変更する	99

その他


故障かな?と思ったら	100
エラーメッセージ	104
別売品のご案内	105
BS / CS デジタル放送について	106
技術解説	107
i.LINK とは	108
区点コード一覧表	110
受信チャンネルー覧表	118
ガイドチャンネル一覧表	122
保証とアフターサービスについて	123
サービス窓口案内	124
主な仕様	126
索引	127

主な特長

◆機だけでデジタルハイビジョンが再生できる HD対応 MPEG2 デコーダー © 5	✓ CD と同等の非圧縮音声で記録する リニア PCM 記録
高画質・高音質の D-Theater ソフトを再生できる D-Theater 対応	● 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる G コード® 予約 * © 58
デジタルハイビジョン放送をそのまま録画・再生できる i.LINK 端子	● 長時間 (40 時間) のデジタル録画ができる LS5 モード搭載 🖾 65
BSデジタル放送の音声に対応したAACデコーダー内蔵アナログ 2ch変換音声出力端子 🕸 33	
* G コード (または G-CODE) は、ジェムスター社の登録商標です。 G コードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産	

付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認して ください。



本機の性能を十分に発揮させるため、別売コードを お買い求めください。(📭 105 ページ)

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りを し、正常に録画・録音されていることを確かめ てください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の 不具合により、正常に録画・録音や再生できな かった場合の内容の補償についてはご容赦く ださい。

取扱説明書の見かた

※イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

- 操作手順の中のボタン名称については[]で囲って表示しています。
 例 メニューボタン→[メニュー]
- ■「D-VHS 記録」または「S-VHS/VHS 記録」のどちらのテープで操作できるかイラストでお知らせ しています。



D-VHS 記録したテープで 操作できます。

■ 本文中の記号の見方



操作上の注意などが書かれています。





S-VHS/VHS 記録したテープで 操作できます。



機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。



キーポイントやテクニックをまとめて説明 しています。

D-VHSとは

D-VHS の特長

- 1. 他のデジタルメディアとは桁違いの大容量 テープメディアの特性を活かし、44GBから 50GBと、CD-ROM約80枚分、DVD約10 枚分もの容量を低コストで実現。
- 2. 先端 IT 技術を活かしての高画質 HS モード DVD の3 ~ 4 倍の高ビットレート=28.2 Mbps で最大3.5~4時間記録可能。
- 高密度記録を活かしての高画質長時間STDモード DVDの1.5~2倍の高ビットレート=14.1 Mbpsで最大7~8時間記録可能。
- 4. 大容量を活かしての長時間LS3モードS-VHS 程度の高画質のビットレート=4.7Mbps なら、最大21~24時間記録可能。
- 5. 大容量を活かしての最長時間 LS5 モード VHS 程度の画質のビットレート = 2.8 Mbps なら、最大 35 ~ 40 時間記録可能。
- 6. 現行 VHS、S-VHS との上位互換性 高性能 S-VHS として従来のソフト資産を 再生、アナログソースをS-VHS/VHSテープに 記録可能。
- 7. ビットストリーム記録方式

デジタル放送のビットストリームを、HD映像・マルチ映像・マルチチャンネル音声・付加データまで、そのまま記録可能。MPEG2エンコーダー/デコーダー内蔵により、SDのアナログ放送・ソフトもデジタル化してビットストリーム記録。

著作権保護技術について

この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。

この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っては、許可を受けています。

D-Theater 技術について

ディーシアター

D-Theater は、高画質のハイビジョン映像と高音質サラウンド音声を備えた映像作品のパッケージソフトを実現する、著作権保護を中心とした新しい技術規格です。

この製品は国内向けD-Theater映画ソフト発売 に対応した各種機能を搭載しています。

注記: この製品は「Region 2」仕様です。 「Region-2」または「All Region」と表 示されたD-Theater ソフトの再生が可能 です。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれて おります。補償金は、著作権法で権利保護のため権利 者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先 〒107-0052

東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル 社団法人 私的録画補償金管理協会

> TEL 03-3560-3107 (代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽 しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用で きません。

で使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り 扱いをすると、死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を 示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

● 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





● してはいけない行為(禁止行為)を示 す記号











為)を示す記号



● 必ずしてほしい行為(強制、指示行



ぬれ手禁止 水ぬれ禁止

#

⚠警告

お断り

● この「安全上のご注意」には、本製品に該当 しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



● 落としたり、キャビネットが破損したとき。



● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- お客様で自身が修理することは危険です。絶対にやめて ください。

不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子 様の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■ 通風孔などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、 火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに 差しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 また、たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を 付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



安全上のご注意 (つづき)

⚠注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - ・ 湿気やほこりの多いところ
 - ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱 し、火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したりして、火災の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混 ぜて使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(ー)をショート させない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意


きれいな画面でご覧いただくために

長い間で使用になるうちにビデオヘッドが汚れて、再生しても映像や音声が出なくなることがあります。 このようなときは、別売のクリーニングテープでビデオヘッドをクリーニングしてください。

■ビデオヘッドが汚れるとこんな症状になります

- 映像が不鮮明または映らない、音声が出ない。
- 映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)になる。
- 映像に黒色やモザイク画の横しまが出る。
- 映像が止まる。(静止画になる)
- 灰色の画面になる。
- ザラザラした画面になる。(VHS再生)

VHS再生



D-VHS再生







ブロックノイス

静止四

灰色の画面

- D-VHS専用のクリーニングテープ(ビクターD-VHSビデオヘッドクリーナー TCL-DVS)を使ってビデオヘッドをクリーニングしてください
 - 誤動作を防ぐために、ビデオナビゲーション機能を「切」にしてください。(**☞87** ページ参照)
 - お使いになるときは、クリーニングテープの説明書をお読みください。

本機には、D-VHS専用のクリーニングテープ以外は使用しないでください。

■ビデオヘッドが汚れる原因は

- 高温、多湿なところで使う
- ほこりの多いところで使う
- 長時間使う
- 傷や汚れのあるテープを使う
- カビの生えたテープを使う
- 何度も使ったテープを使う……などです。

● 高温·多湿(梅雨時期など)



● 空気中のほごり



● 長時間の使用など



● テープの傷、汚れなど



■ クリーニングテープを使っても鮮明な映像にならないときは

- ヘッドが磨耗している場合があります。お買い上げの販売店または、ビクターサービス窓口にご相談ください。
- VHS再生では、トラッキングがずれているときでもザラザラした画面になることがあります。 こんなときは、トラッキングを手動で調節してください。

■ 定期点検を行ってください

● 長い間で使用になるうちに、機械部分が汚れたり磨耗したりします。 性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ1000時間の使用をめどに点検整備をされることをおすすめいたします。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個 人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一、本機およびビデオカセットテーブ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはで容赦ください。

大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重 に貼ってください。

つゆつきにご注意

■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結霧)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それに テープが貼り付いて、テープやビデオを傷めてしま います。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご 注意ください。
 - ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオ の電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくく なります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

ビデオ使用中は

強い磁気を持っているものや、強い電磁波を出すもの (携帯電話など)を近付けないでください。映像・音声に悪影響を与えたり、記録が損なわれたりするおそれがあります。

長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

大切な録画の前に

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。で使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換 することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、 販売店にご相談ください。

ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは**DVHS**、**SVHS**、**VHS**タイプを お使いください。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録 画されたものは消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。


ビデオカセットテープの保管は


- 次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生し やすいところ
 - 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

各部の名称

(🖾 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。

本体前面





1 前面扉

手前に引いて開きます。

2 カセット挿入口

カセットテープを入れます。

3 リモコン受光部

リモコンで操作するときは、ここに向けて操作します。

4 本体表示窓 (🖾 18ページ)

ビデオの操作状態を表示します。

♠ 映像/音声入力(F-1)端子

ビデオカメラなどからダビングしたいときに使い ます。

6 電源ボタン

電源を入/切します。

タイマー(②) ボタン(瓜冬59、61、63ページ) 録画予約を設定/解除します。

7 チャンネル/トラッキングボタン

(曜91ページ)

チャンネル切換、トラッキング調節などを行うときにお使いください。

8 テープ操作ボタン

停止/取出し(■/▲)ボタン

再生や録画を止めたいときに押します。 停止中に押すとテープを取り出すことができます。

再生 (▶) ボタン (№ 53ページ)

テープの再生を始めます。

録画(●) ボタン(瓜356ページ)

• 録画を始めます。

録画中に繰り返し押すと、録画時間を30分 単位で設定できます。

ー時停止(Ⅱ) ボタン(瓜354、90ページ)

• 再生中や録画中に押すと、一時停止します。 再生一時停止中に、繰り返し押すと、コマ送 り再生ができます。

巻戻し(◄◄) ボタン(啐 53、54ページ)

• 再生中に押すと、映像を見ながら巻戻しができます。

停止中はテープを巻戻します。

早送り (▶▶) ボタン (№ 53、54ページ)

• 再生中に押すと、映像を見ながら早送りができます。

停止中は、テープを早送りします。

D-VHS ボタン (**©** 52 ページ)


• D-VHSテープにS-VHS/VHS記録すると きに押します。

再度押すと、D-VHSモードになります。

各部の名称 (つづき)

(📭 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。

本体背面



€ 電源コード

壁のコンセントに電源プラグをつなぎます。

2 JLIP端子

別売のJLIP編集キットJLIPビデオプロデューサーHS-V5KITと接続します。くわしい説明は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

- 3 D1/D3/D4映像出力端子(IS 26ページ) デジタル放送の 1125i、750p、525p、525i に対応したコンポーネント(色差出力)端子です。 デジタル放送に対応した D1 ~D4端子入力付き のテレビと別売のコンポーネントビデオコードで 接続することにより、高解像度で豊かな色彩の画像をご覧になれます。
 - ◆ 本機の音声出力端子とテレビを音声コードで接続してください。D端子だけの接続では、音声はテレビから出力されません。
 - 本機とテレビの接続方法をメニューの「モード 設定 → 入出力設定」を設定してください。 (『3²⁷ページ)

4 コンポーネント映像出力端子

(126、105ページ)

デジタル放送の1125i、750p、525p、525iに対応したコンポーネント(色差出力)端子です。コンポーネント端子の付いたハイビジョンテレビやビデオプロジェクターなどと接続します。別売のコンポーネントビデオコードで高解像度で豊かな色彩の画像をご覧になれます。

- ◆ 本機の音声出力端子とテレビを音声コードで接続してください。コンポーネント端子だけの接続では、音声はテレビから出力されません。
- 本機とテレビの接続方法をメニューの「モード 設定→入出力設定」を「D3・HD入力」に設 定してください。(I® 27 ページ)

5 入力 L-1 端子(デジタルチューナー入力) (☞30、31ページ)

i.LINK 対応のBS デジタルチューナーや 110 度 CS デジタルチューナーなどの S 映像(または映像)/ 音声出力端子とつなぎます。

通常の入力端子としても使えます。

S映像と映像の入力切換はメニューの「モード 設定 → 入出力設定」を設定してください。 (瓜**3748、50**ページ)

- **6 アンテナ入力端子(瓜〒24**ページ) VHF/UHF アンテナをつなぎます。
- **7** i.LINK 端子(図30、31、98ページ)

別売のi.LINKコードをBSデジタルチューナーや 110度CSデジタルチューナーとつなぎます。また、デジタルビデオカメラからデジタルダビング するときにも使用します。

S-VHS / VHS モードで再生時、i.LINK 端子から信号を出力します。また、デジタル音声出力端子からもメニューで設定した音声を出力します。(光デジタル音声端子 瓜寄49ページ)

- 8 ファン
 - 内部の温度上昇を防ぐものです。 取り外さないでください。
 - ファンの周りをふさがないように設置してください。
- リモートポーズ /AV コンピュリンク (198751ページ)

リモートポーズまたは AV コンピュリンク II を、 メニューの「モード設定 → 機能設定 → コント ロール切換 | を設定してください。

リモートポーズ端子(198751ページ)

編集端子付きのビクター製ビデオカメラなど を接続します。くわしい説明は、接続する機器 の取扱説明書をご覧ください。

AV コンピュリンク(ISF 51 ページ)

• AV コンピュリンク付きのビクター製テレビ、オーディオシステムなどを接続します。くわしい説明は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

- (I) S 映像、映像 / 音声出力端子 (I) で 26、97 ページ) テレビ (または他の AV 機器) の映像 / 音声入力 端子とつなぎます。
- **(1)** 入力 L-2 端子(『☞96ページ)S映像と映像の入力切換をメニューの「モード設定 →「入出力設定」を設定してください。(『☞48、50ページ)
- ② アンテナ出力端子(IS® 24 ページ)
 テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。
- **13** デジタル音声出力端子(📭 33ページ)

AAC5.1 チャンネル / ドルビーデジタル対応デコーダー /PCM 入力を持ったアンプやサンプリングレートコンバーターを内蔵しているMDデッキなどと接続します。

AAC・PCM または 2CH PCM 音声出力を、メニューの「モード設定➡音声設定」を設定してください。

- S-VHS/VHSテープ再生時の音声も出力します。
- アナログ入力または EE(電源を入れただけの) モードのときは 2CH の PCM 音声が出力され ます。



• i.LINK 端子の「S400」表記について

i.LINK対応機器には、その機器が対応している最大データ転送速度がi.LINK 端子の周辺に表記されています。i.LINKの最大データ転送速度は、約100/200/400 Mbps*が定義されており、それぞれS100、S200、S400と表記されます。最大データ転送速度が異なる機器を接続した場合や、機器の仕様により、実際の転送速度が表記と異なることがあります。


*Mbpsとは

「Mega bits per second」の略で、「メガビー ピーエス」と読みます。1 秒間に通信できるデー タの容量を示しています。400 Mbpsならば、1 秒間に400 メガビットのデータを送ることがで きます。

各部の名称 (つづき)

(瓜 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。

リモコン



リモコン切換スイッチ(図室21、22ページ) (ビデオ用/テレビ用/BS・CS用)

• ビデオ側 :ビデオを操作します。

• テレビ側 :テレビを操作します。

• BS·CS側:BS/CSチューナーを操作します。



2 液晶表示窓

リモコン切換スイッチを切り換えると、操作できる機器を VTR A (B、C、D)/TV/BS/CSと表示します。

Gコード予約をするときは、入力したGコード番号と録画スピードを表示します。

3 新・快速予約設定ボタン(🖾 60 ページ)

録画予約を設定します。

予約確認ボタン(四番62ページ)

• 録画予約を確認したいときに押します。

タイマーボタン(☎59、61ページ)

• 録画予約を設定/解除します。

- チャンネル切換ボタン/メーカー指定ボタン/ Gコード入力ボタン(0~9)/文字入力ボタン (1~12)
 - ビデオ、テレビ、BS / CS チューナーのチャンネルを切り換えます。
 - お使いのテレビメーカーを指定して、本機の リモコンでテレビを操作できるようにします。 (瓜320ページ)
 - お使いのBSまたはCSチューナーのメーカーを指定して、本機のリモコンでBSまたはCSチューナーを操作できるようにします。(原家22ページ)
 - Gコード番号を入力するときに使用します。 (123 58 ページ)
 - タイトルを入力するときに使用します。 (『380ページ)

- **5** テープ操作ボタン(ICS 53 ~ 56 ページ) 巻戻し(◄◄)、再生(►)、早送り、(►►)、録画(●)、 停止(■)、一時停止(II)
- **6** メニューボタン(四番45、48ページ) メニューを表示するときに使用します。

7 メニュー選択 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタン

- メニュー項目を選択します。 (瓜客45、48ページ)
- 頭出し再生(I◀◀ / ▶►I)をします。(『愛88ページ)
- 可変速再生(<(ご客88ページ)

8 ナビゲーションボタン/番組表

ナビゲーションボタン(L図 73ページ)

• リモコン切換で「ビデオ」を選択したときに、 録画した番組のタイトル画面が表示されます。

番組表ボタン(ICS 23 ページ)

- リモコン切換で「BS·CS」を選択したときに、 CS 放送の週間番組表を表示します。
- **9** 戻るボタン(ICST 48ページ)
 - 戻るボタンは、タイトルを入力するときや、 メニュー設定の操作時に使用します。

画面表示ボタン(128744ページ)

本機の動作状態などを画面に表示させたくないときに押します。

もう一度押すと、表示が消えます。

● 電源ボタン

リモコン切換で選択された機器の電源を、入/切 します。

们 i.LINK ボタン(123、71ページ)

• BS/CSチューナーで本機をLINCするときに 使います。

テレビ入力切換ボタン

- リモコン切換でテレビを選択したときに、テレビの入力を切り換えます。
- **12 G コードボタン**(**I愛** 58 ページ)
 - G コード番号を入力するときに押します。

録画スピードボタン(123756ページ)

• 録画スピードを切り換えるときに使います。

転送ボタン(123 58 ページ)

入力したGコード番号を本体に転送するときに 押します。

CMボタン

- CM スキップサーチ(**L3 90** ページ)やオート CM カット(**L3 92** ページ)に使います。
- (13) テレビ音量ボタン

テレビの音量を調節するときに使用します。

14 表示切換(放送切換)ボタン

- 本体表示窓やテレビ画面のカウンター表示などを切り換えます。(『355ページ)
- CS チューナーの衛星 A(パーフェク TV サービス!)と衛星B(スカイサービス)を切り換えます。 (『3 23 ページ)

音声/消音ボタン(® 89ページ)


- 聞きたい音声を選びます。
- 音声を消したいときに押します。



- 表示部に TV が表示されていても、次の操作は切り換えずに行うことができます。
 - ビデオの基本操作操作後 TV 表示に戻ります。
 - ・タイマー予約やGコード予約の操作
 - テレビを操作するときは、TVに切り換えてから操作します。
 - メニューを呼び出す操作テレビを操作するときは、TV に切り換えてから操作します。

各部の名称(つづき)

本体表示窓



現在時刻や録画スピードまたはチャンネルを表示 します。

表示切換ボタンを押すと、次のように表示が切り換わります。



※: 再生中は、時計表示のみ表示されます。

S-VHS/VHS モードのときに表示します。

- SP : 録画スピードが「SP(標準)」のときに表示します。
- EP : 録画スピードが「EP(3倍)」のときに表示します。

D-VHS モードのときに表示します。

- AUTO:録画スピードが「オート」のときに表示します。
- HS : 録画スピードが「HS」のときに表示 します。
- STD : 録画スピードが「STD」のときに表示 します。
- LS3 : 録画スピードが「LS3」のときに表示 します。
- LS5 : 録画スピードが「LS5」のときに表示 します。

2 タイマー(②)表示

録画予約待機中のときに点灯します。

3 録画表示

録画中(ワンタッチタイマー録画中)のときに点滅します。

4 再生表示

再生中は点灯します。

5 PCM 表示

次のようなときに点灯します。

- PCM 音声で録画できる状態のとき
- PCM 音声で録画中のとき
- PCM 音声で再生中のとき

6 D-VHS表示

D-VHSテープにD-VHSモードで録画または再生するときに点灯します。

7 S-VHS 表示

S-VHS または S-VHS ET モードで録画または 再生するときに点灯します。



設定画面の「モード設定 → 機能設定 → パワーセーブ」が「入」でも、② 表示は点灯します。(『\$95ページ)

リモコンを使う前に

リモコンに電池を入れる

裏ブタの上部を指で 手前に押しながら、 外す



乾電池(単3形)2本を入れる

- / の極性がリモコン内 部に表示されています。極性表 示に合わせ正しい向きに入れ てください。
- 先に⊖側から入れてください。




3 裏ブタを元通り に閉める



リモコンの操作範囲

リモコンの先端を本体前面のリモコン受光部に向けて操作します。操作可能な距離は、リモコン受光部より約5m ですが、斜めから操作すると短くなります。



乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が 消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に 交換してください。

乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電 池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、 操作してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2 本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。
- 乾電池の⊕と⊝の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- 交換後、ビデオ/テレビ/BS/CSの操作ができないときは、リモコンの設定をやり直してください(呼320~22ページ)。

リモコンの使いかた

本機のリモコンで、国内メーカー 12社のテレビを操作できます。

お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネル切換、外部入力の切換、

消音(ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。


他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

リモコンでビクター以外のテレビを操作する



- テレビの電源を切っておきます。
- リモコン切換スイッチを「テレビ」側にします。

リモコン切換スイッチ「テレビ」側



■ [転送]を3秒以上押す



リモコン液晶表示窓



② 数字ボタンを押してメーカー 番号(2桁)を入力する







(M11:5) ----数字の0は[0/11]を押します。 リモコン液晶表示窓



東芝製のときは[0/11] と[7]の順に押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13、15または16
ソニー*	05	シャープ	10	アイワ	14

※:2002年、秋以降に発売されたソニー製BS·110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ(**HD900/**HX1シリーズなど)をお使いのかたは、テレビとBS·110度CSデジタルチューナーの両方の設定が必要です。(『◎22ページ)

(3) [OK]を押す



リモコン液晶表示窓



⚠ [電源]を押す




- 電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は 完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、もう1 度、手順 ↑ から ◆ の操作をしてみてください。
- 松下製、三洋製またはフナイのテレビをお使いのときは、 もうひとつのメーカー番号を入力してみてください。

本機のリモコンは、テレビも操作できます。

液晶 表示窓

6



「テレビとビデオの切り換え

● リモコン切換スイッチを[テレビ]
または[ビデオ]にする

テレビを操作する場合

ビデオを操作する場合







●「テレビ」側の位置でも、「ビデオの基本操作」、「録画予約」、「メニューを呼び出す」 操作は切り換えずに行うことができます。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

LINK 入力切換 · 電源

G-CODE JLTI BRAND RCU


予約 OK 一覧 タイマ-① 1 4 予約確認 55

10 < 0/110 120 00

()

 +

 日付





● リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

▲ [転送]を3秒以上押す




リモコン液晶表示窓



[1]から[4]のうちの1つを

押す



[1] : 「Aコード」に変更する [2] : 「Bコード」に変更する [3] : 「Cコード」に変更する [4] : 「Dコード」に変更する

どれか1つを押す

③ [OK]を押す



リモコン液晶表示窓



 本体の[電源]を押して電源 を切る


중 本体の[再生]を5秒以上押す


◆ 本体表示窓に現在設定されている 本体のリモコンコードが表示される。



本体に向けてリモコンの [停止]を押す

• リモコンで設定したコードが点滅して本体に設定されます。





リモコンの使いかた (つづき)

BS/CS チューナーを操作できるようにする


お買い上げ時は、ビクター製i、LINK端子付きBS・110度CSデジタルチューナーの操作ができます。 他社のBS・110度CSデジタルチューナーまたはデジタルCSチューナーを操作できるようにする には、次の設定をしてください。

BS・110度CSチューナーとCSチューナーを両方お持ちのかたは、どちらかの1台を選択してメー カー設定してください。



- BS/CS チューナーの電源を切っておきます。
- リモコン切換スイッチを「BS・CS」側にします。


リモコン切換スイッチ 「BS·CS」側



[転送]を3秒以上押す



リモコン液晶表示窓




数字ボタンを押してメーカー 番号(2桁)を入力する











リモコン液晶表示窓



例: お手持ちのBS:110度CSデジ タルチューナーが松下製のとき は、[0/11] と [2] の順に 押します。

チューナー	メーカー名	メーカー番号	リモコン表示
BS·110度CS	ビクター	01, 04, 05	BSまたはBS:CS
	松下	02, 06	BS:CS
	東芝	03	BS
	ソニー	07, 08*	BS:CS
	日立	09	BS:CS
CS	ビクター	11	CS
	ソニー	12	CS

※:BS:110度CSデジタルチューナー内蔵テレビをお使いのときに設定して ください。(19820ページ)

[OK]を押す ß



[電源]を押す



本機のリモコンの電源ボタンを押して、BS/CSチューナー の電源が入れば、設定は完了です。

BS/CSチューナーの電源が入らないときは、もう1度同じ 操作をしてください。



● BS・110度CSデジタルチューナーまたは デジタルCSチューナーによっては操作でき ないものや、特定のボタンだけ操作できない ものがあります。




• リモコンの電池をはずすと、設定が消えてし まいます。電池を交換したときなどは、もう1 度メーカー設定をし直してください。

リモコンで BS/CS チューナーを操作する

リモコン切換スイッチを「BS・CS」側にします。

操作できる機器は、左ページでメーカー設定したBS・110度CSチューナーまたはCSチューナーの どちらか1台です。




ボタン	働き
リモコン切換スイッチ BS・CS 側	リモコンでBSやCSチューナーを操作したいときは、リモコン切換スイッチを「BS・CS」側にします。
電源ボタン	BS または CS チューナーの電源を入/切し ます。
放送切換ボタン	押すごとにBSデジタル放送と110度CSデジタル放送のプラットワンとスカイパーフェクトTV!2の放送に切り換わります。
数字ボタン	チャンネルを選ぶときに使います。
チャンネルボタン	チャンネルを選ぶときに使います。
i.LINK ボタン	BSまたはCSチューナーで本機をLINCする ときに使います。
番組表ボタン	EPG(週間番組表)を表示します。
一覧ボタン	予約した番組の一覧を表示します。
メニュー操作ボタン	メニューを表示します。 画面上の項目を選び、決定します。



- オンスクリーン「切」でも、次のようなときは、 テレビ画面に文字を表示します。
 - ・グレーバックのとき
 - ・リモコンのCMボタンを押したとき(**喀92**ページ)

アンテナとテレビをつなぐ





- テレビに映像入力端子がないとき 別売のRFコンバーター(RF-VD550)を最寄 りのビクターサービス窓口にてお買い求めくだ さい。(『☎124、125ページ) 詳細はRFコンバーター(RF-VD550)の取扱 説明書をご覧ください。
- ビデオを見るときは テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別 売のRFコンバーターのビデオチャンネル切換 えスイッチで選ばれているチャンネル)を選び ます。




アンテナは


- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同 軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

アンテナ線の接続について


アンテナ線の接続について


75Ω同軸ケーブル (プラグ付き) とフィーダー線







75Ω同軸ケーブル (プラグなし) とフィーダー線





75Ω同軸ケーブル(プラグなし)







本機とテレビをつなぐ

ビデオを見るために、本機とテレビの映像/音声端子を接続する


テレビに S 映像入力端子があるときは、本機の S 映像出力端子とつないでください。 テレビに D1 \angle D2 \angle D3 \angle D4 端子入力があるときは、本機の D1 \angle D3 \angle D4 映像出力端子とつないでください。

ビデオやBS放送を見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

全ての電源を切ってから接続してください。

接続後、メニューの「モード設定→入出力設定→テレビの設定 1、2」を設定してください。(🔊 27 ~ 29 ページ)





D端子入力付きテレビをお持ちのかたへ

- コンポーネントビデオコードおよび音声コードも つないでください。
- 当社製ハイビジョンテレビで、ビデオ1入力端子が Y/Pg/Pg端子とS映像端子を兼用しているときは、 市販のコンポーネントビデオコード(3ピンプラグ ×2)とS映像/音声コード(ビデオ2入力端子へ) の両方の接続をしてください。メニューやビデオ ナビゲーション画面は525i映像のため、S映像で ご覧ください。


テレビとの接続を設定する

本機とテレビを接続するときにD端子出力の設定をおこないます。ご使用のテレビのD端子の仕様を確認してから設定してください。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオー側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチューカ 


② [◀/▶]を押して「モード 設定」を選び、[OK]を押す






③ [◀ /▶]を押して「入出力 設定」を選び、[OK]を押す





[▲/▼]を押して「テレビの設定1」を選び、[◀/▶]を押して項目を選ぶ





• 押すごとに設定が切り換わります。

D3・HD 入力 : テレビの D3 端子、コンポーネント端子か HD

入力端子へ接続するとき

D4 入力端子 : テレビの D4 端子へ接続するとき

D1・S映像 :テレビの D1 端子か S 映像端子へ接続するとき

「メニュー」を押して終了する



メニュー画面が消えます。

本機とテレビをつなぐ (つづき)

画面サイズを設定する(4:3通常テレビをお持ちのかたへ)


4:3テレビをご使用のときは、メニュー設定が必要です。

16:9(横長)テレビをご使用のかたは設定の必要はありません。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側







② [◀/▶]を押して「モード 設定」を選び、[OK]を押す







[◀/▶]を押して「入出力 設定」を選び、[OK]を押す



モード設定 チャンネル合わせ	初期設定	
映像設定 音声設定	入出力設定機能設定	
テレビの設定 1	D3·HD入力	
テレビの設定 2	ワイドテレビ	
前面映像入力F-1	映像	
背面映像入力L-1	映像	
背面映像入力L-2	映像	
決定 十字ボタンで選択後、 接了 選択 OKボタンで決定してください		








4:3テレビをお持ちのかたへ


● 「テレビの設定2」を「ワイドテレビ」にしたときは、 縦長の画像になる場合があります。

ワイドテレビをお持ちのかたへ

- 「テレビの設定2」を「4:3テレビ」にしたときは、字幕が見えなかったり、画面の端が欠ける場合があります。通常は「ワイドテレビ」に設定してください。
- 画像サイズの判別をするために、本機とテレビの 接続は、D端子またはS映像端子で接続することを おすすめいたします。



⑤ [◀/▶]を押して「4:3テレビ」 を選ぶ





● 押すごとに設定が切り換わります。

ワイドテレビ : 横長で画面が16:9のテレビのときに選択します。 **4:3テレビ** : 従来の4:3 画面のテレビのときに選択します。

S1映像入力端子付きの4:3テレビをお持ちのかたは、「ワイドテレビ」に設定してください。

6 [メニュー]を押して終了する




メニュー画面が消えます。

i.LINK 対応BS・110度CS デジタルチューナーを接続する

すべての機器の電源を切ってから接続してください。

接続後、メニューの「モード設定→入出力設定→テレビの設定 1、2 | を設定してください。(『327~29ページ)





- 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでBS・ 110度CSデジタル放送を見たいときは、BS・ 110度CSデジタルチューナーの映像/音声出 力端子と、テレビの映像/音声入力端子を接続 してください。
- BS・110度CSデジタル放送をS-VHS/VHS 記録で録画予約したいときは、ビデオリモートコントローラーを使った録画予約をしてください。 操作については、BS・110度CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。




- 本機の通風孔をふさがないよう、各接続機器との間をあけて設置してください。
- 画像の乱れが出たときは、本機とBS・110度CS デジタルチューナーをなるべく離して設置して ください。

i.LINK 対応デジタル CS チューナーを接続する

すべての機器の電源を切ってから接続してください。

コンポーネント映像出力端子またはD1/D3/D4映像出力端子から テレビへ接続する場合は、『*326~27ページをご覧ください。






- 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでデジタルCS放送を見たいときは、デジタルCS チューナーの映像/音声出力端子と、テレビの映像/音声入力端子を接続してください。
- デジタルCS放送をS-VHS/VHS記録で録画予 約したいときは、ビデオリモートコントローラー を使った録画予約をしてください。操作について は、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧 ください。



画像の乱れが出たときは、本機とデジタルCS チューナーをなるべく離して設置してください。

CATV を接続する

図のように、ホームターミナル (アダプター) を接続してください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。 すべての機器の電源を切ってから接続してください。





CATV放送を受信するには

- 1. アンテナコード(付属)で本機のVHF/UHFアンテナ 入力端子とホームターミナルまたはCATV チュー ナーのケーブル出力端子を接続します。
- 受信できるCATV放送を空いているチャンネルに 割り当てます。(☞38ページ)


CATV放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」または 「L-2 |を選びます。

ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

オーディオ機器を接続する

図のように、本機と AAC デコーダー内蔵アンプを接続してください。 すべての機器の電源を切ってから接続してください。



- メニューの「モード設定 ➡ 音声設定 ➡ 光デジタル音声出力」を「AAC・PCM」にしてください。(198748、49ページ)
- ドルビーデジタル非対応でPCMのみ対応のAV アンプとつなぐときは、メニューの「モード設定 → 音声設定 → 光デジタル音声出力」を「2CH PCM」にしてください。(1887年848、49ページ)

受信チャンネルを設定する (一般のテレビをご覧になっているかたへ)

地域を選択して受信チャンネルを自動的に設定する (一括チャンネル合わせ)

本機は画面に表示される地図と地域を選ぶと、チャンネルが自動的に設定されます。また、チャンネルが設定されると、Gコード予約をするときに必要なガイドチャンネルも自動的に設定されます。


CATV 放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」では、設定されません。

CATV 放送のチャンネルを本機で受信したいときは、右ページの操作をしてください。



- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にし電源ボタンを押します。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側





② [◄/▶]を押して「チャンネル合わせ」を選び、「OK」を押す






- [◄/▶]を押して「地域を選んで設定」を選び、「OK」を押す



「▲ /▼ / ◀ / ▶] を押してお住まいの都市または近隣の都市を選び、[OK]を押したあと
[メニュー]を押して終了する



[OK]を押すと、自動的にチャンネルが設定されます。



● [メニュー]を押すと、 メニュー画面が消え ます。

初期設定に戻すには...



- 不要チャンネルを飛ばす ☎36ページ
- チャンネル表示変更 ☞38ページ
- 受信チャンネルのが映りが悪い198740ページ



途中でやめたくなったら...

メニューボタンを押します。 お買い上げ時の設定に戻すには「初期状態」を選び OK ボタンを押します。

受信チャンネルを設定する (CATV をご覧になっているかたへ)


受信チャンネルを自動的に設定する(オートチャンネル合わせ)

本機は受信チャンネルを自動的に設定できます。自動設定を行なった後は、ガイドチャンネルを設定して ください。お住まいの地域や都市がない場合や、CATV放送を受信されている方におすすめいたします。



- ◆ 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオー側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ | 側



ビデオ/テレビ BS•CSデジタルチュー:

[メニュー]を押して「メニュー」 画面を表示する



[◀/▶]を押して「チャンネル 合わせlを選び、「OKlを押す





[◄/▶]を押して「自動で受信して R) 設定」を選び、[OK]を押す

[OK]を押す





[メニュー]を押して終了する



- これでチャンネル設定は終了です。
- 次のような変更がないかたは、「Gコード予約をするため のチャンネル設定をする | (**LSP42**ページ)と 「日付と時刻 を設定する」(18743ページ)へ進んでください。
- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき: ☎36ページ
- チャンネル表示を変更したいとき :1938ページ
- :13840ページ 受信チャンネルの映りが悪いとき



- ◆ お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信 できない状態になっています。
- CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ 受信できます。
- CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに 受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、 受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)が 必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナ ル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は前面入力端 子[F-1]または、背面入力端子[L-1]にします。 (映像/S映像入力切換: ☞ 50ページ)
- くわしくは、CATV放送会社にお問い合わせください。

受信チャンネルを設定する (CATV をご覧になっているかたへ)

不要な放送局を受信できないようにする (チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。




② [◀/▶]を押して「チャン ネル合わせ」を選び、[OK]を 押す





【◀/▶】を押して「放送局を 一つずつ設定」を選び、[OK] を押す






 [◄/▶]を押して飛ばしたい チャンネルを選ぶ








リモコン切換スイッチ

「ビデオ」側



⑤ [取り消し/リセット]を 押す





- 6 他の放送局も記憶したい ときは、手順の 4 と 5 を くり返す
- [メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- ① 左ページの手順❶から❸までを行う
- ② ◀ / ▶ ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- (3) 記憶ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する



- チャンネル表示を変更したいときは、図38ページを で覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」をしてください。(『零40ページ)
- 放送局を新たに記憶させたときは、その放送局のガイド チャンネルも設定してください。 (18342、122ページ)

受信チャンネルを変更する (必要に応じて変更する)

チャンネル表示を変更する


テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。




- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。



CATV 放送の 16 チャンネル(C16 チャンネル:本機での表示は 66 チャンネル)を、「7 チャンネル」で見られるようにする。





◇Vktor ビデオ/テレビ BS•CSデジタルチュー: 

- 数字ボタンでも選べます。
- ② [メニュー]を押して「メニュー」 画面を表示する





3,4(1) [◀/▶]を押して「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す







[◀/▶]を押して「放送局を 一つずつ設定」を選び、[OK] を押す









⑤ [▲ /▼]を押して「チャン ネル表示」を選ぶ





[◄ /►]を押して「チャンネル表示」を「7」に変える






記憶]を押してチャンネル 番号を記憶する

(記憶する)





⚠ [メニュー]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- 他のチャンネルも変更するときは、
 - **①**~**③**の手順を繰り返します。

変更された放送局を受信するには(アナーアナ変換)

アナーアナ変換とは、地上波デジタル放送にそなえて、UHF 放送のチャンネルを別のチャンネルに変更することです。

- 1) 左ページの手順 2~ 4 までを行う
- ② ▲ / ▼ ボタンを押して「受信チャンネル」を選ぶ
- ③ ◀/▶ ボタンを押して、変更された放送局のチャンネルを選ぶ
- ④ 記憶を押してチャンネルを記憶する
- ⑤ メニューボタンを押して、メニュー操作を終了する

受信チャンネルを変更する (必要に応じて変更する)


ゴーストの出るチャンネルや映りの悪いチャンネルを調整する

本機にはゴーストやノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



● [チャンネル+/ー]を押して 映りの悪いチャンネルを選ぶ



- 数字ボタンでも選べます。
- ② [メニュー]を押して「メニュー」 画面を表示する





る [◀/▶]を押して「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す







【◀/▶]を押して「放送局を 一つずつ設定」を選び、[OK] を押す













映りの悪いチャンネルを調整するとき


[▲/▼]を押して「チャンネル 微調整」を選び、[◀/▶]で映 像を見ながら微調整する






ゴーストの出るチャンネルを調整するとき

「▲ /▼]を押して「GRT設定」
を選び、[◀/▶]を押して設定
する





GRT 設定

標準 : 通常はこの設定でお使いください。標準 + NR : 画面がザラつくときに選択します。切 : ゴースト低減が不要なときに選択します。

6 記憶を押して変更した内容 を記憶する

(記憶する)





[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

ガイドチャンネルを設定する

Gコード®予約をするためのチャンネル設定をする

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、G コード予約ができなくなります。 次のような操作をしたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(1♥38ページ)
- ●「一括チャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき




- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

例

テレビ神奈川(42 チャンネル)のチャンネル表示番号を 7 チャンネルに 変えたとき

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



- ② [◀/▶]を押して「初期設定」 を選び、[OK]を押す
- ③ [◄/▶]を押して「Gコード 予約の準備」を選び、[OK]を 押す



- - ガイドチャンネル一覧表を参照して 入力します。(1987122ページ)
- **⑤** [▼]を押したあと[◀/▶]で設定したい放送局のチャンネル表示番号を選ぶ
- ⑥ 他にも設定したい放送局があるときは、手順の②~⑤をくり返す
- 「メニュー」を押して終了する
 - メニュー画面が消えます。



◇Victorビデオ/テレビ
BS•CSデジタルチュー:

 ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正 しく受信するために付けられた、その放送局専用の 番号です。実際のチャンネルとは異なることがあり ますのでご注意ください。

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。正しい日付と時刻を設定してください。




- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

例

2003年12月24日、午後8時30分に合わせる。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側




ビデオ/テレビ

- ② [◄/▶]を押して「初期設定」を選び、「OK」を押す
- ③ [◄/▶]を押して「時計合わせ」を選び、[OK]を押す
- 4 年、月日、時刻を合わせる

[◀/▶]を押して年を選び[▼]を押す


[◀/▶]を押して月/日を選び[▼]を押す

[◄/▶]を押して現在時刻を選び[▼]を押す



[◄/▶]は押し続けると早く変わります。時刻:30分単位で変わります

日付:15日単位で変わります



「▲/▼]を押してぴったり
クロックを選び、[◀/▶]を
押してチャンネルを選ぶ



- 「一括チャンネル合わせ」 (■34ページ)を行った あとは、自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、NHK 教育テレビを選びます。



🔼 [メニュー]を押して終了する



時計が動き始めます。




ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送されているかどうかを確認し、時報が放送されると、時計の誤差を自動修正します。
- 平成 15年2月現在、時報は1日1回、正午のみです。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確に合わないことがあります。この状態で録画予約すると、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画されます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を正確に合わせることをおすすめします。
- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことがあり、現在時刻とのずれが生じます。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - ・番組編成で時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - ・現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
 - ・時報のバックに音楽が入っているとき

画面表示

画面に出る表示で動作を確認する

リモコンの画面表示ボタンを押すと、下のような表示が出ます。もう一度押すと消えます。



画面表示を出したくないときは

ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよう「切」にします。



- ●テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



◇ Victorビデオ/テレビ
BS•CSデジタルチュー



② [◀/▶]を押して「モード 設定」を選び、[OK]を押す






3 [◄/▶]を押して「機能設定」
を選び、[OK]を押す

-0,0

-2~6






【■/▶]を押して「切」を選ぶ





[メニュー]を押して終了する






- オンスクリーン「切」でも、次のようなときは、 テレビ画面に文字を表示します。
 - ・ グレーバックのとき
 - ・ リモコンのCMボタンを押したとき(**喀92**ページ)


画面表示 (つづき)

モード設定メニュー画面

映像設定画面 (☞ 49 ページ)



機能設定画面 1ページ目(☞50、51ページ)




音声設定画面(☞49、50ページ)



機能設定画面 2ページ目 (☞51ページ)


モード設定・チャンネル合わせ	初期設定
映像設定 音声設定 フ	出力設定 機能設定
SVHSテープ録画	S-VHS
コントロール切換	AVコンピュリンクII
SVHS-ET	切
本体表示窓	λ
GRT録画ロック	切
	プにはS-VHS録画 にはVHS録画します。

入出力設定画面(128 50 ページ)




チャンネル合わせ画面

一括チャンネル合わせ画面(☞34ページ)




初期設定画面


時計合わせ画面 (**☞43**ページ)




オートチャンネル合わせ画面(1235ページ)



ガイドチャンネル合わせ画面 (**☞ 42** ページ)



マニュアルチャンネル画面 (12838ページ)



その他画面(☞51ページ)

モード設定 チャンネル合わせ 初期設定
時計合わせ Gコード予約の準備 その他
JLIP ID 1
LINC オート
ナンバーリセット
決定 十字ボタンで選択後、 終了 選択 OKボタンで決定してください

お買い上げ時の設定を変える



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

例 オートタイマーを「入」にする。




② [◀/▶]を押して「モード 設定」を選び、[OK]を押す






③ [◄/▶]を押して「機能設定」 を選び、[OK]を押す





「◀/▶]を押して「入」を選ぶ






- - 戻るボタンを押すと、1 つ前の画面に戻ります。
- [メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。



表示切換音声/消音 (文字) 放送切換

∅Victor

ビデオ/テレビ BS•CSデジタルチュー: 戻る

ボタン

リモコン切換スイッチ

「モード設定/映像設定(S-VHS/VHS)画面」の内容について

項目	設 定 内 容			
テープレベルアップ	テープに合わせた最適な画質で録画・再生したいときに使います。			
(128 94 ページ)	ス : テープに合わせた最適な状態で録画・再生したいときに選びます。通常は「入」にしてくださ 切 : この機能を使用しないときは「切」にします。			
インテリジェント	ー 再生する映像に合わせて、画質を変更したいときに設定します。			
ピクチャー	### : 通常はこのまま使います。(テープレベルアップが「切」のときは、スタンダードになります。 ### 9ビング			
V スタビライズ (☞55ページ)	HS/VHSで録画したテープ(EP:3倍モード)を再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。 オスタビライズ)			
	切 切 : 通常は「切」にしておきます。 入 : 映像が上下に揺れるときに選びます。			

「モード設定/音声設定画面」の内容について

項目	設 定 内 容				
STD記録PCM 音声	D-VHS テープに STD モードで録画するときに、画質または音声のどちらを優先するのかを設定します。 DV 入力の時も有効です。				
(136ページ)	入(音質優先)	: アナログ放送またはアナログ信号を STD モードで録画するときの音声を従来の音声(MPEG 1 レイヤー 2)に加えて PCM 音声も録音します。 HS モードでは自動的に PCM 音声を録音します。 再生時は自動的に PCM 音声で再生します。 PCM 音声を再生できない場合は、従来の音声 (MPEG 1 レイヤー 2) に切り換わることがあります。			
	切(画質優先)	: STD モードで録i 画質を優先すると		É来の音声(MPEG1 レイヤ	7―2)で録画されます。
DV 音声記録 (IS 98 ページ)	i.LINK 端子から入力されるデジタルビデオカメラからの音声信号は最大 4 チャンネルあります。 本機ではこのうちの 2 チャンネルを選択して録画します。 DV 音声が 4 チャンネル:32kHz の場合に、どの 2 チャンネルを記録するかをここで設定します。 DV 音声が 2 チャンネル:48kHz の場合に、もともと 2 チャンネルなので、そのまま記録します。				
		メニュー設定	音声モード	D-VHS L-chの音声	DVHS R-chの音声
		音声1	32kHz/12bit	DV音声1 L-ch	DV音声1 R-ch
		目 戸 「	48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch
		音声2	32kHz/12bit	DV音声2 L-ch	DV音声2 R-ch
			48kHz/16bit 32kHz/12bit	DV L-ch	DV R-ch
		フル音声	48kHz/16bit	DV音声1L+DV音声2L DV L-ch	DV音声1R+DV音声2R DV R-ch
	音声 2	: 音声 1 の2 チャンネル (L/R) を記録します。 : 音声 2 の2 チャンネル (L/R) を記録します。 : 音声 1 と音声 2 をミックスして記録します。			
 光デジタル音声 出力		放送の音声は MPEG2 AAC (Advanced Audio Coding) 方式の音声で送られて来ます。 行声出力をそのままダイレクトに出力するか、2chPCMで出力するかを設定します。			
(☞33ページ)	AAC · PCM	:本機は、ドルビーデジタルで記録されたテープの再生にも対応していますので、 音声に どちらかの方式が含まれているときは、デジタル音声出力端子から、それぞれのビットスト リーム信号が出力されます。 MPEG2 AAC に対応した機器に接続するときに選択します。			
	2CH PCM	: MPEG2 AAC に対応した機器がない場合に選択します。 D-VHS の MPEG 記録音声を PCM に変換して出力します。 BS デジタル放送を楽しむときは、ドルビーデジタルに対応 したアンプでも、AAC に対応していないときは 「2CH PCM」 を選びます。			
	ストリーム	:将来、その他の	万式の音声を出力す	するときに選びます。	

お買い上げ時の設定を変える (つづき)

「モード設定/音声設定画面」の内容について(つづき)

項目	設 定 内 容					
二力国語音声録音	二重音声放送を録画するときに録音される音声を選びます。				二重音声放送を録画するときに録音される音声を選びます。	
(☞89ページ)	主	:二重音声放送の主音声だけを録音します。				
	主・副	主・副 : 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。				
ミックス音声	ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。					
(12889ページ)	切	一: 通常は「切」にしておきます。				
	入: ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。					

「モード設定/入出力設定画面」の内容について

項目	設 定 内 容
テレビの設定 1 (12 327 ページ)	テレビの D 端子またはコンポーネント端子に接続するときに設定します。 D3・HD 入力 : テレビに D3 端子、コンポーネント端子または HD 入力端子がある場合に選択します。 525i、525p、1125i の映像フォーマットに対応しています。 : テレビに D4 端子がある場合に選択します。525i、525p、750p、1125i の映像フォーマットに対応しています。 : テレビに D1 端子がある場合または D1 端子がなくても S 端子がある場合に選択します。525i の映像フォーマットに対応しています。
テレビの設定 2 (IS 28 ページ)	テレビの画面サイズを変更したいとき設定します。 ワイドテレビ : ワイドテレビ (画面サイズ 16:9) のときに選択します。 4:3 テレビ : 画面サイズが 4:3 のテレビのときに選択します。
前面映像入力 F-1 (138 96 ページ)	前面映像入力 (F-1) の入力端子 (映像または S 映像) を変更したいときに設定します。
背面映像入力 L-1 (138 30 ページ)	背面映像入力 (L-1) の入力端子 (映像または S 映像) を変更したいときに設定します。 映像 : 背面の映像入力端子 (L-1) の信号を入力するときは「映像」にします。 S 映像 : 背面の S 映像入力端子 (L-1) の信号を入力するときは「S 映像」にします。
背面映像入力 L-2	背面映像入力 (L-2) の入力端子 (映像または S 映像) を変更したいときに設定します。

「モード設定/機能設定画面」の内容について

項目	設 定 内 容					
ぴったり録画	録画予約実行中に、テープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。D-VHS 記録時は、ぴったり録画は働きません。					
	び : この機能を使用しません。					
オートタイマー	録画予約待機状態にする操作方法を設定します。					
(喀62 ページ)	切 : 録画予約待機状態にするときは、タイマーボタン(②)を押します。					

お買い上げ時の設定状態です。

「モード設定/機能設定画面」の内容について(つづき)

項目	設 定 内 容			
オンスクリーン (『愛44ページ)	テレビ画面に操作内容を自動的に表示するか、しないかの設定をします。 常時表示したいときは、リモコンの画面表示ボタンを押してください。			
	オート : 操作内容をテレビ画面に表示します。 : 操作内容をテレビ画面に表示しません。			
グレーバック	放送のないチャンネルを灰色の画面(グレーバック)にするか、しないかの設定です。			
	入 : 放送のないチャンネルをグレーバックにします。切 : 電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。			
パワーセーブ	電源「切」時に、本体表示窓の時計表示を消すか点灯するかを設定します。			
(☞95ページ)	切 : 点灯します。 入 : 消灯します。(消費電力を少なくします)			
S-VHS テープ	S-VHS テープに記録する方式を変えるときに使います。			
録画	S-VHS : S-VHS テープが挿入されたとき、S-VHS 録画する設定になります。 VHS 録画する設定になります。			
コントロール切換	本機背面のリモートポーズ /AV コンピュリンクII 端子の出力を切り換えるときに設定します			
(18715ページ)	AVコンピュリンクII :AV コンピュリンク II 端子付きのアンプやテレビと接続したときに選択します。 リモートポーズ :編集端子付きのビクタービデオカメラなどと接続したときに選択します。			
S-VHS ET	VHS テープに S-VHS の画質で記録するときに設定します。			
(13893ページ)	切 : 通常は「切」に設定しておきます 入 : VHS テープに S-VHS の画質で記録します。			
本体表示窓	電源「入 時に、本体表示窓の表示を消すか点灯するかを設定します。			
	入 : 通常は「入」に設定しておきます			
	切 : 「: 」表示のみ点灯します。			
GRT 録画ロック	録画中にゴーストを低減した状態をロックし、安定した状態で録画したいときに設定します。			
	切 : 通常は「切」にします。 入 : 録画中のゴースト低減動作を設定します。 録画開始約 1 分後の状態でロックします。			

「初期設定/その他画面」の内容について

項目	設 定 内 容			
JLIP ID (®14ページ)	P端子付きのビデオ機器やジャンクションボックス(別売)などを使用してパソコンなどと接続し 集(別売の編集ソフトが必要)するときに設定します。 ~ 99 : JLIP番号を 1 ~ 99 の中から選び設定します。			
LINC (® 99 ページ)	i.LINK 機器と接続するときに設定します。 : 本機から他のi.LINK機器を選択できます。i.LINK機器の番号を確認するときは、チャンネル +/-ボタンを押して、表示窓またはテレビ画面に出る表示で確認してください。 通常は「オート」にします。 : 本機から他のi.LINK機器を選択できません。ただし、他のi.LINK機器またはデジタルビデス カメラなどから本機が選択された場合は通信できます。通信しているときは、「I-1」などを 表示します。一部のデジタルビデオカメラと接続したときに選択します。			
ナンバーリセット (18879ページ)	i.LINK 機器番号の欠番を解消したいときや番号を変更したいときに選択します。			

使用するテープと記録方式

録画について

テープの種類	記録方式			
	D-VHS	S-VHS	VHS	
D-VHS	0	0	0	
S-VHS	×	0	0	
VHS	×	0	0	

(○:記録可能 ×:不可)

- 本機は、D-VHS(MTP)方式、S-VHS方式、VHS 方式で記録することができます。
- D-VHS録画をするときは、D-VHSテープをお使いください。
- S-VHS/VHS記録をするときは、D-VHSテープ、 S-VHSテープ、VHSテープのどれでもお使いにな れます。
- DF-480テープは、D-VHS記録・再生用です。

DF-480テープを使用する前に

D-VHS専用のクリーニングテープ(ビクターD-VHSビデオヘッドクリーナーTCL-DVS)を使って、ビデオヘッドをクリーニングしてから使用してください。

クリーニングテープの使い方

- 1. 本機にクリーニングテープを入れます。
- 2. 約30秒再生したあと、停止ボタンを押します。
- 3. クリーニングテープを取り出します。
- **4.** DF-480テープで録画・再生をして、画像・音声が正常でないときは、1、2の操作を1~2回繰り返してください。

D-VHSテープの最長記録時間

LS5 モードでの記録時間は、STD モードの 5 倍ぶんまたは HS モードの 10 倍ぶんあります。

D-VHS		D-VH	S-VHS/	VHS記録		
テープ	HSモード	STDモード	LS3モード	LS5モード	標準(SP)モード	3倍(EP)モード
DF-480	4時間(240分)	8時間(480分)	24時間(1440分)	40時間(2400分)	4時間(240分)	12時間(720分)
DF-420	3.5時間(210分)	7時間(420分)	21時間(1260分)	35時間(2100分)	3.5時間(210分)	10.5時間(630分)
DF-360	3時間(180分)	6時間(360分)	18時間(1080分)	30時間(1800分)	3時間(180分)	9時間(540分)
DF-300	2.5時間(150分)	5時間(300分)	15時間(900分)	25時間(1500分)	2.5時間(150分)	7.5時間(450分)
DF-240	2時間(120分)	4時間(240分)	12時間(720分)	20時間(1200分)	2時間(120分)	6時間(360分)

D-VHSテープにS-VHS記録する場合

- 本体のD-VHSボタンを押して、D-VHSランプを 消灯させます。
- 2. メニューの「モード設定 → 機能設定 → S-VHS テープ録画」が「S-VHS」になっていることを確 認してください。お買い上げ時は、「S-VHS」に設 定されています。

操作のしかたは、 123 48 ページをご覧ください。

D-VHSテープにVHS記録する場合

- 1. 本体のD-VHSボタンを押して、D-VHSランプを 消灯させます。
- メニューの「モード設定 → 機能設定 → S-VHS テープ録画」を「VHS」にしてください。 操作のしかたは、 13~48ページをご覧ください。

S-VHSテープにVHS記録する場合

メニューの「モード設定→機能設定→S-VHSテープ 録画」を「VHS」にしてください。

操作のしかたは、 13748ページをご覧ください。

VHSテープにS-VHS記録する場合

メニューの「モード設定→ 機能設定→S-VHS-ET」を「入」にしてください。

操作のしかたは、 13 93 ページをご覧ください。

再生について

- 本機は、D-VHS(MTP)方式、S-VHS方式、VHS 方式で記録されたテープを再生することができます。
- 本機は、記録方式(D-VHS、S-VHS、VHS)を自動 的に判別してテープを再生します。

ビデオを見る

ビデオテープを再生する


ビデオテープを再生してみましょう。

(BS デジタル放送を録画したテープを再生する場合は 🖾 68 ページをご覧ください)



- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に 「設置と準備」編をご覧ください。(『☎19~25ページ)
- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオー側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



⋒ テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓の「ーーー」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。
 ビデオナビゲーションについては『372ページをご覧ください。
- つめのないカセットを入れると、自動的 に再生が始まります。



カセットの出し入れ口に 手を入れないでください。 手をはさまれて、けがの原 因になることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

⚠ [再生]を押す



再生が始まります。

再生をやめる



早送り/巻戻しをする

停止中に

早送りするときは

巻戻しするときは





早送り/巻戻しを止めるには、停止(■)ボタンを押します。



- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。
- メニューの「モード設定⇒映像設定⇒テープレベルアップ」が「入」になっているときは、再生するテープに合わせて、最適な映像をお楽しみいただけます。(呼349ページ)
- S-VHS/VHSモードで再生時、i.LINK端子から信号を出力します。また、デジタル音声出力端子からもメニューで設定した音声を出力します。 (光デジタル音声端子 ■ 349ページ)

ビデオを見る (つづき)

再生

ボタン ·早送り

ボタン ·一時停止

ボタン

き を ボタン

(4た) (5な。) (6は MMO) (13) に号

(V11b) (12) N°_

\$ (OK) ► > 2± 2±

展る 顧标 文字 クリア

** ∅Victor**

映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

D-VHSのHSモードでは6倍速、STDモードでは12倍速、LS3モードでは36倍速、LS5モードでは60倍速で再生します。

S-VHS/VHS の標準モードでは 1 1 倍速、3 倍モードでは 3 1 倍速で再生します。

再生中に

早送りするときは

巻戻しするときは





通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

● ボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り/巻戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。

再生を一時停止する

再生中に



再生が一時停止されて、静止画がテレビ画 面に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(►)ボタンを押します。

テープを取り出す

停止中に



本体のボタンでのみ操作できます。



- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- 他の機器でD-VHS 録画したテープをシャトル サーチすると、静止画になることがあります。



- シャトルサーチ中は音声が出ません。
- 一時停止(静止画再生)が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。

予約 OK 一覧 タイマー① ① ④ 予約確認 **⑤**⑤ 2G□-ԻΛϽͿ 1 ± 2h 3t DEF 取消し リセット ボタン 再生 ボタン ▼(OK 決定) ト 計 画面表示 ボタン 戻る 表示切換 ボタン ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチュー:


テープの残り時間を調べる

テレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えてテープ残量を 表示させます。

停止または録画中



- 1. [画面表示]を押します。
- 表示切換文字放送切換
- 2. [表示切換]を押すごとに、テレビ画面が次のように切り換わります。



カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す



テレビ画面のカウンターが、「0:00:00」に戻ります。

テープを繰り返し再生する (リピート再生)

[再生]を5秒以上押す



(5秒以上押し続ける)

途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

- 本体表示窓の「▶」が点滅して、テープの再生を50回繰り返します。
- D-VHSのLS3、LS5モードでは、リピート再生できません。

テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは


モード設定画面のVスタビライズ(ビデオスタビライザー)を「入」にしてください。

(128749ページ参照)

映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

● 録画中、スロー再生中は、効果がありません。





電源プラグを抜き差ししたり、停電があった ときは、本体表示窓が「--:--」になります。




- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- 使用されているテープによっては、テープの残量が 正しく表示されていないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ画面に出したくないときは、メニューの「モード設定→オンスクリーン」を「切」にしてください。(☞51ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「−− −− |になったり、点滅したりすることがあります。

録画する

BS デジタル放送の番組を録画するときは、1864ページをご覧ください。

STD モードでリニア PCM 音声を録音したいときは、メニューの「モード設定 → 音声設定 →STD 記録 PCM 音声」を「入(音質優先)」にしてください。(☞49 ページ)

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



手順3の録画スピードについて

●BSデジタル放送をi.LINK接続

● デジタルハイビジョンムービー

AUTOまたはHSモードのみ選択

● DV機器とi.LINK接続で録画する

● 通常の番組またはアナログ入力

HS、STD、LS3、LS5モードから

(GR-HD1)とi.LINK接続で録画

で録画するとき

を録画するとき

1つ選択してください。

するとき

できます。

上夫



- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に 「設置と準備 | 編をご覧ください。(№19~29ページ)
- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓の「---」が点滅し、数秒間テー プが動き、テープ番号の検索をします。
- つめのないカセットを入れると、自動的に 再生が始まります。



テープの見える面を上にし 中央部をゆっくり押します。

- D-VHSテープを入れると、テレビ画面表示(16844ページ)の「D-VHS 表示が点灯し、 D-VHS録画できます。
- S-VHS/VHSテープを入れると、本体表示窓のSP(標準)またはEP(3倍)表示 が点灯し、S-VHS/VHS記録できます。
- 使用するテープと記録方式については、**1**352ページをご覧ください。

[チャンネル+/-]を押して番組を選ぶ





[録画スピード]を押して録画スピードを選ぶ



押すごとに、録画スピードが切り換わります。

:番組の情報量(転送レート)に合わせて、自動的にHSまたは STDモードで録画するとき

HS : 画質と音質を最も重視するとき

デジタルハイビジョンをそのまま録画するとき

STD : 画質と時間を重視するとき

デジタルSD放送を録画するとき

LS3 : S-VHS以上の画質でSTDの3倍長く録画するとき : VHS以上の画質でSTDの5倍長く録画するとき LS5

SP(標準):S-VHS/S-VHS ET/VHSモードで画質を重視するとき EP(3倍): S-VHS/S-VHS ET/VHSモードで3倍長く録画するとき

[録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



本体で操作するときは、録画 (●)ボタンを押します。



- ◆ 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、 正常に録画・録音されていることを確かめてくだ さい。
- 万一本機およびテープ等の不具合により、正常に 録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償 についてはご容赦ください。



リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶときは

- ① リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側 にします。
- 数字ボタン (0~9) を押す。
 - **例:**4チャンネルを選ぶときは4を押す。
 - 例: 10 チャンネルを選ぶときは 1、0/11と続けて押す。
 - 例: 外部入力を選ぶときは 0/11を押す。強制的に「L-1」入力に切り 換わります。



録画を一時停止する



録画が一時停止されます。 本体表示窓のチャンネル表示(または時計 や録画スピード表示)が点滅します。 再び録画を始めるには、再生(▶)ボタンを 押します。

録画をやめる



録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。 録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。





押すごとに、録画時間(最長8時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。





録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。


録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ (誤消去防止用)を折って取り除いてください。 セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐと ふたたび録画できます。







- 一時停止が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、テープは停止します。
- ワンタッチタイマー録画中にテープの終わりまでくる と、電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中に、録画予約した時間と 重なったときは、ワンタッチタイマー録画が優先さ れますのでご注意ください。
- 録画と録画のつなぎ部分で映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音 したいときは、メニューの「モード設定→音声設定 →二カ国語音声録音」を「主*副」にしてください。 (『零50ページ)
- モード設定→映像設定画面の「テープレベルアップ」が「入」になっているときは、録画するテープの品質レベルを測定して最適な画質で録画します。くわしくは「最適な画質で録画・再生する」をご覧ください。(『零94ページ)

Gコード®機能を使って予約する (Gコード®予約)

簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコード番号を使って録画を予約します。 G コード番号を使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。 もう 1 度、ガイドチャンネルが正しく設定されていることを確認してください。(☞ **42** ページ)

i.LINK 対応BS・110 度 CS デジタルチューナーやデジタル CS チューナーで受信した番組を予約するときは、チューナー側で予約します。くわしくは、BS・110 度 CS デジタルチューナーまたはデジタル CS チューナーの取扱説明書をご覧ください。本機側で予約の設定は必要ありません。

準備

- 時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(**☞43**ページ)
- 録画用のテープを入れて、記録方式を選びます。(🔊 52 ページ)

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



■ [Gコード予約]を押す



リモコン液晶表示窓

リモコン液晶表示窓

② 数字ボタンを押してGコード 番号を入力する

番号を間違えたときは、 「取消し」を押します。

数字の0は[0/11]を押します。





押すごとに、録画スピードが切り換わります。



◆ 「転送」を押してGコード番号を本体へ向けて転送する



転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ画面に「Gコードナンバーが違います 確認して再度入力してください」と表示されたときは、左のメモをご覧ください。メッセージが表示されたときには、それにしたがって確認してください。



テレビ画面表示

Pro

本体表示窓




途中で止めるときは

取消しボタンを押します。表示している予約が削除されます。

転送時に本体表示窓に「Err」と表示されたときは

- 次の点を確認してください。
 - 番組の開始時刻が過ぎていないか
 - Gコード番号が正しいか(Gコード番号を入力し直して ください)
 - ガイドチャンネルの設定がされているか(ISP 42ページ)

● 転送時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに24予約分登録されています。



必要に応じて、次の設定をする

CM カットして録画したいときは



押すごとに、オートCMカットの「する/しない」が切り換わります。

- オートCMカットについては、「®92ページをご覧ください。
- ステレオ放送の番組を録画するときは、使わないでください。

同じ番組を毎週録画したいときは




曜日の表示が「毎週」になります。

● もう1度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは



押すごとに切り換わります。



録画終了時刻を変更したいときは



押すごとに、録画終了時刻が1分単位で延長(または短縮)されます。

押し続けると30分単位で延長(または短縮)されます。

☆ [OK]を押して予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくすると 元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順●から⑥を くり返します。

⑦ [タイマー(②)] を押して本機を 録画予約の待機状態にする



- 表示窓の「⊙」が点灯し、電源が切れます。
 これで、録画開始時刻になると自動的に録画が始まり、
 終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。
- 別の録画予約をしているときは、表示窓の「②」は点灯し続けます。



- Gコード番号で録画予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オートCMカット」の設定はできません。
- 録画予約を確実に行うために、予約設定したあとは、 『**62**ページの予約確認することをおすすめします。
- ●「ぴったり録画」が「入」になっていると、録画スピードを「標準」に設定していても、実際の録画は「3倍」で録画されることがあります。(『☞50ページ)また、録画の途中で変わったときは、録画スピードの変わり目で映像が乱れます。
- D-VHS 録画時は、「ぴったり録画」と「オートCM カット」は働きません。

Gコード®機能を使わずに予約する (新·快速録画予約)


録画予約する

録画したい番組の開始時刻、終了時刻、チャンネルなどの情報を入力して録画を予約します。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- 時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(┗☞43ページ)
- 録画用のテープを入れて、記録方式を選びます。(🍱 52 ページ)

リモコン切換スイッチ「ビデオ」側



i.LINK対応BS・110度CSデジタ ルチューナーやデジタルCS チューナーで受信した番組を予

約するときは、チューナー側で予

くわしくは、BS・110度CSデジ

タルチューナーまたはデジタル

CSチューナーの取扱説明書をご

本機側で予約の設定は必要ありません。ただし、初期設定メ

● 「予約」を押して「録画予約」 画面を表示する






② [開始+/-]を押して録画の 開始時刻を設定する



押すごとに、録画の開始時刻が1分単位で変わります。押し続けると30分単位で変わります。



・経了+/−]を押して録画の
終了時刻を設定する



押すごとに、録画の終了時刻が1分単位で変わります。押し続けると30分単位で変わります。




④ [日付+/-]を押して録画の 日付を設定する



押すごとに、日付が1日単位で変わります。








約します。

覧ください。

- すでに予約が「24」登録されていると、予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。
- 最初からやり直したいときは、取消しボタンを押した あと、手順②からおこなってください。



5 [チャンネル+/-]を押して チャンネルを選ぶ



- 外部機器から録画するときは、 チャンネル欄に次のように 表示させます。
 - ·前面入力端子:F-1
 - ・背面入力端子:L-1またはL-2
 - ·i.LINK端子:i.LINK

i.LINK を選ぶときは、リモコンの 数字ボタンの7(外部チューナー) を押して選択することもできます。

テレビ画面表示



6 必要に応じて次の設定をする

録画スピードを変更したいときは



押すごとに、録画スピードが切り換わります。 HS(標準)→STD(標準)→LS3(3倍)→LS5(3倍)

CM カットして録画したいときは



押すごとに、オートCMカットの「する/しない」が切り換わります。 (🔊 **92**ページ)

ステレオ放送の番組を録画すると きは、使わないでください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が「毎週」になります。

もう1度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは



押すごとに切り換わります。 →月-金-→月-土-→日-土·

—1回のみ**◆**

☆ [OK]を押して予約を終了する



「録画予約を完了しました」と表示され、しばらくすると 元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順①から②を くり返します。



- 表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。
 これで、録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。
- 別の録画予約をしているときは、表示窓の「の」は点灯し続けます。



- ●「ぴったり録画」が「入」になっていると、録画スピードを「標準」に設定していても、実際の録画は「3倍」で録画されることがあります。(『☞50ページ)また、録画の途中で変わったときは、録画スピードの変わり目で映像が乱れます。
- D-VHS録画時は、「ぴったり録画」と「オートCMカット」は働きません。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オートCM カット」の設定はできません。
- 録画予約を確実に行うために、予約設定したあとは、□362ページの予約確認することをおすすめします。

予約を確認・変更・取消しする

予約を確認・変更・取消しする

2

取消し/ リセット

ボタン

3

リモコン切換スイッチ

JNK 入力期 である。 S-CON-G-CODE
M ITI BRAND RCU

予約 OK 一覧 7イマー① 1 4 季約職隊 55

4 た (5な) (6は MMO) (日間に関

(10 <

日付 終了

「毎日 「毎週 転送 デ **8**や **9**5 **ロ**

OK 決定

変換▼次 表示切換音を一体でクリアが送灯機

** ∅** Victor

「ビデオ | 側

十 開始


外部チューナー **7**末



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

「タイマー(②)]または「電源] を押して表示窓の②を消す

メニューの「オートタイマー」が 「切」のとき



メニューの 「オートタイマー | が 「入」のとき



[予約確認]を押して予約の 確認画面(一覧表示画面)を 表示する



- 録画予約している全番組が表示されます。
- 毎週予約は、実行されるまでは1回目の 日付が表示されます。

テレビ画面表示



録画予約

開始時刻

予約完了」取消し

終了時刻 午後 9:00 午後 9:54

03/7/30 (xk)

毎週水曜日

L-1

CMカット

[▲/▼]を押して確認、変更 R) または取消ししたい予約を 選び、[OK]を押す

確認したいときは

OKボタンを押した後に、予約画面が 表示されます。

変更したいときは

「録画を予約する(新・快速録画予約)」 の手順2から6を参照してください。 (12860、61ページ)


取消したいときは

- 取消し/リセットボタンを押すと、 表示中の録画予約が取り消されます。
- 録画予約の取消しを終了したら、手順 4へ進みます。





● 予約内容の表示を止めるには 予約確認ボタンを押します。



(OK)を押して一覧表示に 戻す



テレビ画面表示



- 6 必要に応じて手順3~4を くり返す
- [予約確認]を押して予約の 確認画面を消す



[タイマー(②)]または[電源] を押して録画予約の待機状態 にする





- 表示窓の「② |が点灯し、電源が切れます。
- 手順①で押したボタンと同じボタンを 押してください。

予約した後で本機を使う

メニューの「モード設定→機能設定→オートタイマー」の設定によって、 操作のしかたが異なります。(18750ページ)

メニューの「モード設定 ⇒ 機能設定 ⇒ オートタイマー | が「切」 (お買い上げ時の設定)のときは:

タイマー(②) ボタンを押します。

録画予約待機が解除されます。

(表示窓の「O | が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。


本機を使い終わったら、もう 1 度**タイマー**(②) ボタンを押します。

再び表示窓の「②」が点灯し、録画予約待機中になります。


• メニューの「モード設定 ➡ 機能設定 ➡ オートタイマー」が「入」のときは:

(リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にしたあとで)電源ボタ ンを押すと、本機の電源が入り、録画予約待機が解除されます。 (表示窓の「②」が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。







- 18888S • 録画用のテープが入っていることを確認してください。
 - 表示窓に「②」が点灯していることを確認してください。


BS デジタル番組を録画する

録画する

録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク (VISS: VHS Index Search System) と呼ばれる信号が記録されます。 (☞ **88** ページ)

準備

- 各機器と接続します。(IS 30 ページ)
- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオー側にします。
- メニューの「モード設定→入出力設定→テレビの設定 1、2」の設定をしてください。(『愛27~29ページ)





↑ つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。
- D-VHSテーブを入れると、テレビ画面表示 (☞44ページ)の「D-VHS」表示が点灯し、D-VHS記録できます。
- 使用するテープと記録方式については、18752ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。


- ② BS・110度CSデジタル チューナー側のリモコンで、 見たい番組のチャンネルを 選ぶ
 - ビクター製のBS・110度CSデジタルチューナーをご使用の場合は、リモコン切換スイッチを[BS・CS]側にしてから、数字ボタンまたは[チャンネル+/ー]を押して選局します。
- ③ [チャンネル+/ー]を押して 外部入力(I-1またはL-1など) を選ぶ




本体のチャンネル+/ーボタンでも 操作できます。



- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一本機およびテープ等の不具合により、正常に 録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償 についてはご容赦ください。
- 本機で録画したテープをAACデコード機能を内蔵 していないD-VHSビデオデッキで再生したとき、 音声が出力されないことがあります。







• 押すごとに、録画スピードが切り換わります。

AUTO:番組の情報量(転送レート)に合わせて、自動的にHSまたはSTDモードで録画するとき

HS:画質と音質を最も重視するとき PCM 2CHの音声で録画するとき

- i.LINK入力を選択したときは、AUTOとHSのみ選択できます。 また、S-VHS/VHS録画はできません。
- 下の「録画スピードの選択」についてもご覧ください。
- BSデジタルのハイビジョン放送は、HSモードで録画してください。

「録画」を押しながら[再生]を押す



を押しながら



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。

このときは、再生(►)ボタンを 押す必要はありません。

録画スピードの選択

BS・110 度 CS デジタル放送は、番組ごとに情報量(転送レート: 1125i,750p,525p,525i)が異なります。 番組ごとの情報量に合わせて録画できるように、録画スピードで「AUTO(オート)」モードが選択できます。 i.LINK端子にBS デジタルチューナーなどを接続した場合のみ、「AUTO(オート)」 モードを選択できます。

テレビ画面

西 D-VHS	INDEX −8		S AUTO-HS 0:07:45	SD 1-1 ステレオ
D-V/1/8	WICTOR	DHM		
	313731			

録画中の本体表示窓 AUTO(オート)選択時

↑ 5秒間ずつ交互に表示

5711

録画スピード設定		AUTO*		HS	
		録画方式	録画モード	録画方式	録画モード
画像 フォーマット (i.LINK入力)	マルチ番組	ビットスト リーム記録	HS	ビットスト リーム記録	HS
	1125i				
	750p				
	525i/525p(高レート)				
	525i/525p(低レート)		STD		
	ラジオ/データ放送				
	DV525i	選択できない		自己エンコード	HS

※:EPG録画時は、このモードになります。

マルチ番組 :マルチビュー、マルチプログラム番組のことです。

ビットストリーム記録: i.LINK端子に入力された信号をそのままテープ上に記録することを

「ビットストリーム記録」といいます。

自己エンコード: DV機器からの入力を変換して、選択した録画モードで記録します。

DV入力のときはHS/STD/LS3/LS5の録画モードから1つを選択できま

す。(**☞56ペー**ジ)

ラジオ/データ放送 : BS・110度CSデジタルチューナーからの信号を入力した時の場合です。



- 録画一時停止中は、チャンネルの切り換えはできますが、録画スピードの切り換えはできません。
- i.LINK入力時、モザイク画(ブロック状のノイズ)になることがあります。
- BS・110度CSデジタル放送には、著作権の保護上、 録画制限のかかった番組があります。録画制限には、 録画フリー・1回のみ録画可能・録画不可の3種類 があります。
- マルチ番組の中に録画禁止の番組や音声放送だけの 番組などが1つでもあると録画できません。本機の i.LINK端子では著作権保護に対応したデジタルデー ターのコピー・プロテクション技術が採用されていま す。この技術はDTLA (Digital Transmission Licesing Administrator)というデジタル伝送にお ける著作権保護技術の管理運用団体から許可を受け ているものです。

BS デジタル番組を予約する

BS・110度CS デジタルチューナーと i.LINK 接続して録画予約する (i.LINK 接続)



- 各機器と接続します。(**図30**ページ)
- BS·110度 CS デジタルチューナー側の i.LINK 設定 (i.LINK 登録および録画用 D-VHS の設定)を行ないます。(くわしくは BS·110度 CS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。)



① つめのついたD-VHSテープ を入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓の「−−−−」が点滅し、数秒間テープ が動き、テープ番号の検索をします。
- 使用するテープと記録方式については、1852ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

- ② チューナー側で番組表を表示 させ予約したい番組を選ぶ
- チューナー側で「デジタル録画 予約」を選択し、必要な設定を
 する(チューナーの取扱説明書を参照)
 - 録画スピードを選択できる機種は「オート」に してください。
- 5 本機の[電源]を押して電源 を切る
 - 設定した時間になると、自動的に本機とチューナーの電源が入り録画が開始されます。
 - チューナーのi.LINK端子から本機をコントロールして録画します。

開始または終了時刻を変更して録画予約したいときは

- 1. D-VHS テープを入れ、D-VHS モードにしてください。
- 2. チューナー側で EPG 予約 (ビデオリモート予約) をしてください。
- 3. 本機側でチャンネルを「i.LINK」に設定して録画予約してください。(☞60ページ) ・本機で録画予約した時間ぶんだけ録画します。
 - ・チューナー側は、予約した時間ぶんだけ動作します。



- ◆本機とチューナーだけを i.LINK 接続してください。i.LINK 機器を指定して録画予約できないため、複数の機器をi.LINK 接続した場合、予約した番組が録画されないことがあります。
- 録画スピードは、AUTO と HS のみ選択できます。
- メニューの「モード設定→その他→LINC」を「オート」にしてください。 (1室99ページ)



- EPG録画するときは、BS・110度CSデジタル チューナー以外のi.LINK接続機器の電源を切って おいてください。
- 放送によっては録画できない番組があります。(メッセージが画面表示されます)
- ◆ BS・110度CSデジタル放送では、番組情報が送られて こないと、予約できないことがあります。

ビデオリモートコントローラーを使って録画予約する(アナログ接続)



リモンが i.LINK 入力切勝 LFオ BS・CS **G**-code

CS G-CODE
MULTI BRAND RCU

 予約
 OK
 一覧
 タイマージ

 1
 4
 予約確認
 5
 十 日付

2Gコード入力 (1ま) (2か) (3さ) 所

(10 <) (0/11») (12») [N°__

()

OK 決定

変換▼次 展る 顧続 女子 クリア か送切換


♣Nictor

ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチュー

6

0

- ◆ 本機とBS・110度CSデジタルチューナー、テレビを接続してください。 (曜30ページ)
- BS・110 度 CS デジタルチューナー付属のビデオリモートコント ローラーの設置およびビデオのメーカー設定を行なってください。 (くわしくはBS・110度CSデジタルチューナーの取扱説明書を参照)



- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープ が動き、テープ番号の検索をします。
- 使用するテープと記録方式については、 ☞52ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

- チューナー側で番組表を表示 させ予約したい番組を選ぶ
- チューナー側で「アナログ録画 予約」を選択し、必要な設定をする (チューナーの取扱説明書を参照)
- チューナー側で「予約する」を 選び設定を終了する
- **Ҧ** [チャンネル+∕−]を押して BS・110度CSデジタルチュー ナーと接続しているアナログ 入力(L-1など)を選ぶ
- [録画スピード]を押して録画 スピード(HS/STD/LS3/ LS5/SP/EP)を選ぶ
 - HS/STD/LS3/LS5モードの場合は、アナ 口グ信号をデジタル信号に変換して録画します。 このときは、D-VHSテープを入れてください。

[電源]を押して電源を切る

- 設定した時間になると、自動的に本機とチュー ナーの電源が入り録画が開始されます。
- チューナー付属のビデオリモートコントロー ラーからビデオのリモコン信号を出力してビ デオをコントロールします。

BS デジタル番組を再生する


BS デジタル番組を再生する

ビデオテープを再生してみましょう。



- 各機器と接続します。(^{IST}30ページ)
- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



⚠ テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。
- つめのないカセットを入れると、自動的に 再生が始まります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

(再生]を押す



再生が始まります。

必要に応じて次の設定をする

音声切り換えをしたいときは



押すごとに、音声が切り換わります。

字幕を切り換えたいときは



押すごとに、日本語と外国語などに切り換わります。

BSデジタル番組の再生では で使用になれません。 D-Theaterテープの再生時 のみ使用できます。

マルチビューのときは




押すごとに、アングルが 切り換わります。

マルチプログラムのときは



押すごとに、番組が切り換わります。

テレビ画面





- i.LINK入力時は、BS・110度CSデジタルチューナー 側で切り換えてください。
 - 再生中は、本機のリモコンで切り換えできます。
- マルチプログラムの頭出し再生をするときは
 - ✓ / ▶ ボタンを押して、番組の頭出しをします。
 - ② テレビ画面にマルチプログラムのアイコンが表示されている状態で、チャンネル+/ーボタンを押して、お好みの番組を選びます。

次のような症状は、本機の性能であり故障ではありません

D-VHS 記録したテープの再生について

- テープの傷や瞬間的に発生するヘッドの汚れなどによる画面の乱れが大きいため、モザイク画(ブロック状のノイズ)や灰色の画面になったり、静止画になることがあります。
- 再生ボタンを押してから画像と音声が出るまでに時間がかかります。
- 再生スピードを変えたときは(特殊再生から通常再生にしたときなど)、画像と音声が出るまでに時間がかかります。また、数秒間は画像と音声がずれることがあります。

LS5 モードの再生について

- STDモードに比べテープスピードが5倍遅いため、再生ボタンを押してから、画像と音声が出るまでに約20秒かかることがあります。
- 再生開始時に映像がきれいになるようにオートトラッキングが働くため、約2分間は静止画になったり、ブロック状のノイズが出ることがあります。

D-VHS 記録したテープのシャトルサーチ画像 について

- コマ送りのような画像になります。
- 画面の下半分にブロック状のノイズが出ることがあります。
- 無記録部分になると、最後の画像の静止画になります。

静止画になる/音声が出ない

● i.LINK端子に、BS/CSデジタルチューナーとデジタルビデオカメラの2台以上の機器を接続して、BS/CSデジタルチューナーの番組を録画しているときは、デジタルビデオカメラの電源を入れないでください。デジタルビデオカメラの電源を入/切すると、一瞬静止画になったり音声が出ないことがあります。

画像/音声が乱れる

● i.LINK 端子を使ってデジタルビデオカメラ等からダビングしたとき、画像や音声が乱れることがあります。このようなときは、本機にD-VHSテープを入れ、電源を一度切/入してから録画を始めてください。直らないときは、i.LINK 端子を使わずに映像/音声入力端子からダビングしてください。

他の機器とi.LINK接続するときは

- 2台以上の機器とiLINK接続しているときは、本機と通信していない機器の電源は入れないでください。
- ●電源を入/切すると、画像や音声が乱れることがあります。また、正常に動作できなくなることがあります。
- なるべく、本機と通信する機器のみをi.LINK接続して お使いください。

デジタルビデオカメラ(DVC)等からの ダビングについて(i.LINK 端子を使って)


- モザイク画(ブロック状のノイズ)になることがあります。
- 動きの早い場面では、見ている画像が揺れることがあります。ダビングは正常に行われます。
- DVCのシャトルサーチ画像を、本機を通して見るとブロック状の色ノイズが出ることがあります。
- アフレコされたDVCテープ (4チャンネル分が記録されたテープ) などをD-VHSへダビングすると、最初の数秒間は音声が出ないことがあります。
- D-VHSテープを出し入れしたとき、一瞬音声が途切れることがあります。
- 録画スピードボタンで録画スピードを切り換えたとき、 一瞬音声が途切れることがあります。

ワイドテレビでワイド画面にならない

本機背面のS映像出力端子に2台の機器を接続している場合、接続する機器によっては、ワイド用の識別信号が正しく出力されません。このようなときは、テレビ側で画面サイズを切り換えてください。

デジタル CS 番組を録画する

デジタル CS チューナーと接続して録画する



i.LINK対応デジタルCSチューナーで受信した番組を予約するときは、デジタルCSチューナー側で予約します。くわしくは、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。本機側で予約の設定は必要ありません。ただし、初期設定メニューの「その他 ⇒LINC」で

「オート」に設定してください。



● 各機器と接続します。(¹31ページ)

🚹 つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。
- 使用するテープと記録方式については、 塚52ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

リモコン切換スイッチを 「テレビ」側にする



(電源]を押してテレビの 入力を本機をつないだ入力 にする



リモコン切換スイッチを 「BS・CS」側にする



● テレビに内蔵の110度CSチューナーを使用するときは、 リモコンの切換スイッチを「テレビ側」にします。

[電源]を押してデジタル CSチューナーの電源を 入れる





(啄51ページ)

- デジタルCSチューナーの詳しい操作方法については、 デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 一時停止が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。
- 下のようなときは手順の操作をしてください。
 - **1** i.LINKコードを抜き差ししたとき
 - ② 停電があったとき
 - 3 他のi.LINK端子付き機器でLINCしたとき
- コントロールパネルを消したいときは、本機のリモコンのi.LINKボタンを押します。
- 本機はDTLA(The Digital Trans-mission Licensing Adminis-trator)のコピー・プロテクション技術に対応しています。したがって、コピーを許可されていない番組は録画することができません。DTLAについて詳しくは、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- CSデジタル放送には、著作権の保護上、録画制限のかかった番組があります。録画制限には、録画フリー・1回のみ録画可能・録画不可の3種類があります。

[数字]または[チャンネル+/-] ボタンを押してデジタルCS放送の チャンネルを選ぶ





例:210チャンネルを 選ぶときは、2、1、 0/11と続けて押す。











数字の0は[0/11]を 押します。

[i.LINK]を押して本機をLINCする

本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーは、接 続しただけでは操作できません。 必ずデジタル CS チューナーで本機を LINC してください。 (109ページ)

本機のリモコンを使う場合は、

- (1) [i.LINK] を押すと、コントロールパネルを表 示します。
- ② [▼/▲/◀/▶]を押して、操作したいD-VHSビデオデッキ(本機)を選び、[決定]を押し ます。

[i.LINK] 表示が点灯し、LINCされます。

コントロールパネル表示



- Ii.LINK 表示が点灯しないときは、
 - 「▼/▲/◀/▶]を押して、「i.LINK入力」 を選びます。
 - (2) [決定] を押します。
- デジタルCSチューナーに付属のリモコン を使って操作する場合は、デジタルCS チューナーの取扱説明書をご覧ください。

リモコン切換スイッチを[ビデオ] 側にする



背面の入力L-1端子に接続して録 画する場合は、「L-1」を選びます。

[チャンネル+/-]を押して チャンネルを選ぶ



- HS、またはオートモードで録画する 場合は、デジタルCSチューナーの i.LINK機器番号(I-1など)を選びます。
- 背面の入力L-1端子に接続して録画 する場合は、「L-] |を選びます。

[録画スピード]を押して M 録画スピードを選ぶ



押すごとに、録画スピード(オート またはHS)が切り換わります。

[録画]を押しながら[再生]を押す M





本体の録画(●)ボタンでも操作できます。 このときは、再生(▶)ボタンを押す必要はあり ません。

本機で再生するときは

• 番組予約が解除されたり、メールが消えるなどの 誤動作をする場合がありますので、本機で再生する 前に、デジタルCSチューナーの電源を切ってくだ さい。



- 本機とデジタルCSチューナー(TU-VCS1)を接続 するときは、1対1の接続にしてください。
- 手順ので、「I-1など」のチャンネルを選んだとき、デジタ ルCSチューナー側の画面表示(チャンネル、メニュー 画面など)を見ることはできません。

画面表示を見たいときは、録画する前に、本機のチャン ネル+/ーボタンで「L-1」にしてください。

画面表示確認後は、録画したいチャンネル(I-1など)に 切り換えてから録画してください。

また、出画するまでに多少時間がかかったり、画像が乱 れることがあります。


- [L-1]チャンネルでは、デジタルCSチューナー側の 画面表示がそのまま記録されますので、録画中は、デ ジタルCSチューナー側の操作はしないでください。
- D-VHSテープにi.LINK端子からの信号をデジタル録画 するときは、ビクター製デジタルCSチューナー(TU-VCS1)のコントロールパネルを表示したままにして いても、コントロールパネルは録画されません。 ただし、アナログ録画するときは、コントロールパネル を表示したままにしておくと、コントロールパネルも 一緒に録画されます。

ビデオナビゲーションを使う

ビデオナビゲーションとは

本機で録画すると、テープにテープ番号が付けられ、番組の情報(日付、録画開始時刻、チャンネル、録画スピード)が本機のメモリーに記憶されます。 BS / CS デジタルチューナーと i.LINK 接続して EPG 録画すると、番組タイトルやジャンルが自動的に記憶されます。番組情報を画面に表示して、見たい番組の頭出しができます。

また、日付などの代わりに、テープや番組に名前を付けたり、番組にジャンルを付けることができます。



次のようなこともできます。

■ テープのブランク部分を探して録画したいとき :【ブランクテープリスト】(□®76ページ)

■ テープタイトルを変更して新しい名前を付けたいとき : 【テープタイトル変更】(12378ページ)

■ 番組タイトルを変更して新しい名前を付けたいとき :【番組タイトル変更】(☞79ページ)

■ 番組のジャンルを変更したいとき

■ 見終わった番組情報を削除したいとき :【番組情報の削除】(☞83ページ)

■ 見終わったテープのすべての番組情報を削除したいとき :【テープ情報の削除】(12384ページ)



本機のメモリーに番組情報を記録するために 必要な録画時間です。

D-VHS 録画 (HS) : 5分以上 D-VHS 録画 (STD) : 10分以上 D-VHS 録画 (LS3) : 30分以上 D-VHS 録画 (LS5) : 50分以上 S-VHS/VHS 録画 (標準) : 5分以上 S-VHS/VHS 録画 (3倍) : 15分以上

番組情報は本機のメモリーに記憶されます。 万一、本機のメモリーが故障して番組情報が消え た場合、復元することはできません。



 タイトルとして日付などをメモリーするため、 本機で録画する前に、時計合わせをしておいて ください。(188743ページ)

:【ジャンル変更】(1282ページ)

- 見たいテープを探すために、本機で録画したテープには、テープ番号を記載しておいてください。
- 本機で録画したテープのみ、ビデオナビゲーション機能が使えます。(別のHM-DHX1では使えません。)
- i.LINK接続で、タイトルやジャンルが番組表と 異なることがあります。このようなときは、タイトルやジャンルを変更してください。 (☞78~82ページ)
- 使用するテープによっては、ビデオナビゲーション機能が正常に動作しないことがあります。

見たい番組を探す(ナビゲーション検索)

本機で録画したテープに、どのような番組内容が録画されているか今すぐ知りたいときに便利です。 見たい番組を選んで、自動的に頭出しする機能です。




- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ「ビデオ」側



■ 録画したテープを入れる

表示窓の「---」が点滅し、数秒間 テープが動き、テープ番号の検索をします。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

② [ナビゲーション]を押して 番組タイトルの画面を表示 する



テーブ番号 録画日時に表示される 最大のブランク時間 テープタイトル 番組タイトル



テープの残り時間(目安です) 録画内容

3 [▲ /▼]を押して見たい
番組を選び、[OK]を押す







●「検索後停止」を選ぶと頭出しして 停止します。



- テープ番号がみつからないときは、「団ーーー」を テレビ画面に表示します。このとき、テープを巻戻し 方向へ頭出し再生してください。(『**8**8*ページ) 再生が始まったら停止ボタンを押して手順②から操作 してください。
- 手順②で、ナビゲーションボタンを押したとき、テープ内の番組情報を検索しているため、番組タイトル画面を表示するまでに、少し時間がかかることがあります。
- D-Theaterテープには、ナビゲーションに相当する情報があらかじめ入っていますので、上の操作と同じ方法でご覧になれます。
- 再生または番組の頭出し中などに、1本のテープに 2つのテープ番号がみつかると、テープを取り出す ときに、テープ番号を1つ(テープ番号の小さいほう)にまとめます。
- 画面に「情報を取得しています。しばらくお待ちください。」を表示したときは、ナビゲーションボタンを押して表示を消します。巻戻しボタンを押してテープの始めまで巻き戻したあと、もう一度ナビゲーションボタンを押してください。

<u>見たいテープを探す(テー</u>プ番号・タイトル・ジャンル・録画日検索)


本機で録画したテープが数多くある場合、各テープにどのような番組が録画されているか知りたいときに使います。テープ番号順、タイトル順、ジャンル別、録画日時順の4種類の検索があります。

あらかじめ、番組にジャンルを付けておかないとジャンル検索はできません。 ©82ページをご覧いただき、番組にジャンルを付けてください。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



● [ナビゲーション]を押して 「ナビゲーション」画面を表示 する



② [▲/▼/◀/▶]を押して
「ライブラリ」を選び、[OK]
を押す





【◀/▶】を押して頭出しする 検索方法を選び、[OK]を 押す





テープ番号で検索するときに選びます。

ジャンルで検索する ときに選びます。




番組またはテープタイトルで 検索するときに選びます。 録画日で検索するときに 選びます。




 テープタイトルは、録画された日付が自動的に、 テープタイトル名として入力されます。
 お好みのタイトル名に変更したいときは、タイトルの変更で入力してください。(19878ページ)



本機で録画したあとは、テーブ番号検索をする ために、テープにテープ番号を書いたラベルを 貼ってください。



- 見たいテープを探してください。
- 回 マークの付いたテープまたはタイトルを選んだときは、再度手順④の操作を行なってください。
- リモコンまたはメニュー画面の「戻る」ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。



テープ番号検索



タイトル検索



ジャンル検索



録画日検索



5 [ナビゲーション]を押して 終了する



番組の頭出しをするときは、『零73ページをご覧ください。


テープのブランク部分を探して録画する (ブランクテープリスト)

テープの残りのブランクや番組タイトルのブランク部分を探して録画することができます。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側





② [▲/▼/◀/▶]を押して
「ブランク」を選び、[OK]
を押す





 [▲/▼/◀/▶]を押して 「録画スピード」と「ブラン ク時間」を設定したあと、 [OK]を押す





[▲ /▼]を押して録画したい
テープを探し、[OK]を押す



ブランク時間が同じ場合は、テープ番号の大きい順に表示します。また、同じテープ番号内のブランクも、すべて表示されます。







表示窓の「ーーー」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。 検索後頭出しメニューが表示されます。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。





0,0

7 [◄/▶]を押して「検索後 停止」を選び、「OK」を押す

> ブランク部分の頭出しをして 停止します。





会

録画する

 56、64ページをご覧になり、必要な 録画操作を行なってください。


テープタイトルを変更する(テープタイトル変更)

テープタイトルに名前を付けることができます。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



- [ナビゲーション]を押して 番組タイトルの画面を表示 する
- ② [▲/▼/◀/▶]を押して
 「ライブラリ」を選び、[OK]
 を押す
- [◄/▶]を押して「テープ番号」
 を選び、[OK]を押す





*マーク(現在使用中のカセット)

5 [◀/▶]を押して「修正」を 選び、[OK]を押す





- **6** 変更したいタイトルを入力 し[OK]を押す
 - くわしくは 1880ページをご覧くだ さい。
- [ナビゲーション]を押して 終了する



他のビデオで録画したテープには、タイトルの入力 はできません。


番組タイトルを変更する(番組タイトル変更)

番組タイトルに名前を付けることができます。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



ビデオ/テレビ

- 番組タイトルを変更したい テープを入れる
 - 表示窓の「ーーー」が点滅し、数 秒間テープが動き、テープ番号の 検索をします。

番組タイトルの画面を表示



- **介** [ナビゲーション]を押して
 - する





- 【◀/▶]を押して「修正」を 選び、[OK]を押す
- **5** 変更したいタイトルを入力し[OK]を押す
 - ◆ くわしくは 「図 80ページをご覧ください。




⑤ [ナビゲーション]を押して 終了する



他のビデオで録画したテープには、タイトルの入力 はできません。

タイトルを変更する

タイトルは最大 15 文字まで入力できます。



文字入力のしかた

ひらがな、カタカナ、英数、記号、区点が あります。

漢字に変換したいときは、右ページの 手順6をご覧ください。

・[文字]を押すごとに切り換わります。 ひらがな → カタカナ → 英数 へ

・[記号]ボタンを押すごとに切り換わります。記号 ◆→→ 区点

文字入力ボタン

記号入力のしかた

- [記号]を押して画面に記号を表示させる
- [▲/▼/◀/▶]でお好みの記号を選び、[OK]を押す
 - 画面右下の「次」を選んで[OK]を押すと、 次ページを表示します。「前」を選んで[OK]を押すと、前ページに



区点入力のしかた

戻ります。

- [記号]を押して画面に区点を表示させる
- 区点コード表(☞110~117ページ) をご覧いただき、「区○○、点○○」 の順に[数字]を押して、2ケタの 数字を入力する
- **3**. [OK]を押す



カーソル移動のしかた

左へ移動するとき: 数字ボタンの10(<)

を押します。

右へ移動するとき: 数字ボタンの12(>)

を押します。

タイトルを消すには

- 消したい文字にカーソルを合わせる
- 2. [クリア]を押す



文字を入力してみましょう!!

(例)ニッパーくん物語 ①

- 二 = (5な。) 2回押す
- ッ = (4 た) 6回押す
- パ = (6は MNO) 1回押す → (**) 2回押す
- Ⅰ = [``°_] 1回押す
- く = (2^か)3回押す
- ん = (0/111) 3回押す

- □ (文字)を押して「カタカナ」を 選ぶ
- **2**. [数字]を押して「ニッパー」を 入力する

文字入力のミスを防ぐため、1文字 入力するごとに、数字ボタンの12 (>)を押してください。



- **3**. [文字]を押して「ひらがな」を 選ぶ
- **4**. [数字]を押して「くん」を入力する
- **5**. [▶]を押して「無変換」を選び、「OK」を押す




- (7ま) 5回押す = も
- (5な。) 5回押す = の
- (2½か) 1回押す → №°__1回押す = が
- (4点) 1回押す = た
- (95) 2回押す = り

- [数字]を押して「ものがたり」 を入力し、「変換」を押して 漢字に変換する
 - 該当する漢字が選択されないときは、「前」または「次」で選びます。
- **7**. [OK]を押す



- [記号]を押して画面に記号を表示させる
- [▲/▼/◀/▶]を押して「①」
 を選び、[OK]を押す
- **10**. [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して 「更新」を選び、[OK] を押す
- **11**. [ナビゲーション]を押す (タイトル変更終了)



番組のジャンルを変更する (ジャンル変更)


番組にジャンルを付けることができます。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

ジャンルを変更したいテープを入れる

 表示窓の「----」が点滅し、数 秒間テープが動き、テープ番号の 検索をします。




テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

- ② [ナビゲーション]を押して 番組タイトルの画面を表示 する
- ③ [▲/▼]を押してジャンルを変更したい番組を選び、[OK]を押す





- 「◀/▶]を押して「ジャンル修正」を選び、[OK]を押す






 [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して ジャンルを選び、[O K]を 押す





[ナビゲーション]を押して 終了する




番組情報を削除する(番組情報の削除)

本機にメモリーされた番組情報を消すことができます。




- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側




■ 番組情報を削除したいテープ を入れる

表示窓の「----」が点滅し、数 秒間テープが動き、テープ番号の 検索をします。



- テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。
- [ナビゲーション]を押して 番組タイトルの画面を表示 する
- [▲/▼]を押して削除した い番組を選び、[OK]を押す





【◀ /▶]を押して「削除」を 選び、「OK]を押す





⑤ [◀/▶]を押して「はい」を 選び、[OK]を押す



番組情報は削除されますが、録画内容は削除されません。番組タイトルは「ブランク」と表示されます。



[ナビゲーション]を押して 終了する


テープ情報を削除する (テープ情報の削除)

本機にメモリーされた番組情報を消すことができます。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



● [ナビゲーション]を押して 番組タイトルの画面を表示 する





② [▲/▼/◀/▶]を押して
「ライブラリ」を選び、[OK]
を押す





③ [◀/▶]を押して「テープ 番号」を選び、[OK]を押す






[▲/▼]を押して削除したい□□マークの付いた テープ番号を選び、[OK]を押す






*マーク(現在使用中のカセット)



⑤ [◄/▶]を押して「削除」を 選び、[OK]を押す







テープのすべての情報は削除されますが、 録画内容は削除されません。



7 [ナビゲーション]を押して 終了する




メモリーの確認

メモリーの使用状況を確認して、不要なタイトルは削除してください。(🖙 83、84 ページ)



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側







②
[▲/▼/◀/▶]を押して
「ナビ設定」を選び、[OK]を
押す





・ 「メモリー使用容量」を確認する

本機にメモリーされている容量 を表示します。(目安です)



● [ナビゲーション]を押して 終了する




本機のメモリーに番組情報を記憶させたくないときは



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



● [ナビゲーション]を押して 番組タイトルの画面を表示 する




②
[▲/▼/◀/▶]を押して
「ナビ設定」を選び、[OK]
を押す





③ [▲ /▼]を押して「ナビゲー ション」を選ぶ





⚠ [◀/▶]を押して「切」にする





⑤ [ナビゲーション]を押して 終了する





テープを入れたときに、テープ番号の検索は しません。

番組の頭出しをする/再生スピードを変える

番組(録画)の頭出しをするには





本機では、録画の始めに頭出し信号(VISS)をテープに書き込みます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。 テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに便利です。 番組の頭出しは、前後9番目まで指定できます。

停止中に

予約 OK 一覧 タイマー① 1 4 予約確認 35

(10 <) (0/11+) (12>) (CM) (10 <

 \triangleright

OK 決定

養養▼次

展る 画数 文字 クリア

≪Victor


ビデオ/テレビ BS•CSデジタルチュー: ボタン

+ + 終了 日付 -

開始



押すごとに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて(減って) いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 例:今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

頭出し番号の指定のしかた

今見ている番組 ▼



[例] 次の番組を頭出しするとき

: ▶ ボタンを**1回**押す。

今見ている番組を頭出しするとき: ◀ボタンを1回押す。 ひとつ前の番組を頭出しするとき: ◀ボタンを2回押す。

再生スピードを変えるには(可変速再生)



再生中のスピードを連続して変えることができます。 S-VHS/VHS 記録したテープで操作できます。



再生中に[◀/▶]を押す

- 押すごとに、再生スピードが変わります。通常再生に戻すには再生ボタン(►)を押します。
- 静止画再生中に押すと、コマ送り再生になります。





再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り再生、スロー再生、可変速再生中は、音声が聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじやちらつきが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(「『マタ1ページ)
- ●録画スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- 静止画再生やスロー再生が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。ただし、逆転スロー再生のみ、 30秒で停止します。







二重音声放送 (二カ国語放送など) やステレオ放送を録画したテープの再生中に、 聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「モード設定 → 機能設定 → オンスクリーン」が「オート」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。(『多51ページ) BSデジタル番組を録画したテープを再生するときは、『多68ページをご覧ください。 D-VHS記録したテープでは、ノーマル音声が記録されないため、ノーマル音声の選択はできません。また、録画中に音声を切り換えても、録画には影響しません。



• 押すごとに、聞こえる音声が変わります。

二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき

メニューの「モード選択→音声設定→ミックス音声」が「切」のとき(☞50ページ)

聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	▷左 右◁	▷左	右〇	ノーマル



·音声/消音 ボタン

ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「モード選択➡音声設定➡ミックス音声 | が 「切 | のとき(☞50ページ)

聞こえる音声	ステレオ音声	左音声	右音声	ノーマル音声 (モノラル音声)
テレビ画面 の表示	▷左 右◁	▷左	右〇	ノーマル

メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえます。 (S-VHS/VHS 記録したテープのみ)

聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面 の表示	ミックス	[ノーマル	ノーマル 宀




副音声も録音したいときは

 お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、 「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいときは、メニューの「二カ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(☞50ページ)

ミックス音声について

- お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」は「切」になっています。(☞50ページ)
- メニューの「ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。
 このときは、メニューの「ミックス音声」を「切」にしてください。(№50ページ)

再生に便利な機能



コマ送りやスローで再生する





再生中に[一時停止]を押す

- 1度だけ押すと、一時停止になり、静止画がテレビ画面に表示されます。(静止画再生)
- 2秒以上押し続けると、スローで再生されます。(スロー再生)



一時停止中に[一時停止]を押す

くり返し押すと、押すごとに映像が1コマずつコマ送りで再生されます。(コマ送り)

再生を止めるには、停止(■) ボタンを押します。

コマーシャルを飛ばして再生する



テープを再生中に、コマーシャル部分を30秒単位で早送りすることができます。 (CMスキップサーチ)

CM CM

再生中に[CM]を押す

- 1度押すと、早送りが始まります。その後押すごとに、早送りの時間が30秒ずつ(最長2分まで)増えていきます。
- D-VHS記録したテープでも操作できますが、出画するまでに 多少時間がかかったり、画像が乱れることがあります。
- 録画スピードの「LS5」モードで録画されたテーブには対応していません。

その他の便利な機能(ネクストファンクションメモリー)





再生中や、テープを見終わったときに使える便利な機能があります。 用途に合わせてお使いください。

● テープを巻戻してから再生する

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。



を押してから 2秒以内に



● テープを巻戻してから電源を切る

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。



を押してから 2秒以内に



● テープを巻戻してから録画予約の待機状態にする

録画予約機能と合わせてお使いください。



を押してから 2秒以内に



再生中の映像を調節する






トラッキングを調節する

トラッキングとは、テープにヘッドの位置を正確に合わせ、記録信号を読み出して行く動作のことです。 本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。





再生中に

本体の[チャンネル+/-] を同時に押して、オートトラッキングを解除する

ーチャンネル+





(同時に押す)

- 押すごとに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。
- ② [チャンネル+/−]を押してトラッキングを調節する

ーチャンネル+





静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- ① 静止画再生中は、**一時停止(II)**ボタンを2秒以上押し、スロー再生*にする
- ② チャンネル+またはーボタンを押し、調節する

※:D-VHS モードの再生時、スロー再生はできません。




- 本機の電源を入れたり、テープを入れると、オートトラッキングが自動的に「入」になります。
- 大切な記録には標準モードをおすすめします。標準モードは3倍モードよりもヘッドによるテープ上への記録の読み書き面積が大きく、長期使用や他のビデオデッキとのテープ交換再生時でもヘッドと記録部分との位置がずれにくくなります。

123ページの「美しい画面をご覧いただくために」も ご覧ください。



- 標準モード以外で録画されたテープを他のビデオデッキで再生するとノイズが出る場合がありますので、自己録再生(録画したビデオデッキそのもので再生)することをおすすめします。
- 録画状態の極端に悪いテープや他のビデオデッキで録画したテープでは、十分にトラッキングを調節できないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像の乱れや ちらつきは、調節しても消えないことがありま すが、故障ではありません。





CM をとばして録画する (オートCMカット)

二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると 自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、 録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆に コマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用 した機能が「オート CM カット」です。



停止中または録画中に[CM]を押す

する : CM がカットされる **しない**: CM がカットされない

- 押すごとに、オートCMカットの「する/しない」が切り換わり、 現在の設定がテレビ画面に表示されます。
- 録画予約時も設定可能です。(☞59、61ページ)

次のような場合は正常に CM カットができません

- ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。 オートCMカットが「する」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され 録画が始まります。
- モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカットが「する」になっていても、 録画されます。またタイマー予約したときに最後がCMで終わった場合、多少 CMが録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オート CM カットが正しく働かないことがあります。
- オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- 次のようなときは、オート CM カットが自動的に「切」になります。
- 録画中に**停止**(■) ボタンまたは**一時停止**(■) ボタンを押したとき
- 録画を始める前に再生(►)ボタン、巻戻し(◄◄)ボタン、早送り(►►)ボタン、ビデオ電源ボタンを押したとき
- 録画を始める前やCMカット中(録画一時停止中)に、チャンネルを切り換えたとき




- D-VHS記録時は働きません。
- BSデジタル放送/デジタルCS放送の番組または 外部入力(テープをダビングするときなど)を録画 するときは、オートCMカットが働きません。



VHS テープに S-VHS の画質で録画する

VHS テープに S-VHS の画質で録画ができます。

リモコン切換スイッチ「ビデオ」側



- ② ◀/▶ボタンを押して「モード設定」を選び、OKボタンを押す
- る

 る

 る

 す

 る

 る

 す

 る

 る

 す

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る

 る
- ▲/▼ボタンを押して「S-VHS ET」を選ぶ
- **6**▼/▶ボタンを押して「入」を選ぶ
- る メニューボタンを押してメニュー操作を終了する

S-VHS ET 機能について

この機能は、VHSテープにS-VHSの画質で記録するための機能です。S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機または S-VHS ET機能を持ったビデオデッキで再生してください。

- よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHSテープをご利用ください。
- S-VHS ET 機能を使って録画したテープの再生は本機、もしくは S-VHS ET 機能付きのビデオデッキでお楽しみください。
- S-VHS ET 機能を使って録画したテープは、S-VHS のビデオデッキや S-VHS 簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキでも再生することができます。 ただし、機種によっては再生できないこともありますので、ご注意ください。
- 再生時、テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避けてください。
- お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず 事前に試し撮りをして、十分な画質で録画されてることを確かめてください。 S-VHS ET 機能を使って録画するときは、次のことをお勧めします。
 - HG(ハイグレード)タイプの VHS テープをお使いください。
 - ・メニューの「モード設定→映像設定→テープレベルアップ」を「入」にしておいてください。(☞49ページ参照)
 - 映像がちらついたり、乱れたりするときは、クリーニングカセットをお使いください。(☞10ページ参照)



S-VHS ET が働かないとき

- 次のようなときは、S-VHS ETボタンは働きません。
 - 録画中
 - 再生中
 - D-VHS テープが入っているとき
 - S-VHS テープが入っているとき

最適な画質で録画・再生する



テープレベルアップ

CS G-CODE MULTI BRAND RCU

予約 OK 一覧 タイマー① 1 個 予約締認 **5**6

2Gコード入力 (1s) (2p) (3c) (1s) (ABC) (DEF) (1s) マルチビュー ア 字幕 録画スピート (4 た) (5な。) (6 は 原③記号)

(10 <) (VIIb) (12) N°__

(Aii) $\sqrt{+}$

△Nictor ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチュー:

◄((OK 決定))►)

□

11

再生

ボタン

ボタン

ボタン

緑画

-時停止

メニューの「テープレベルアップ」を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定 して、最適な画質で録画・再生することができます。

録画するときの動作

■ メニューの「モード設定→映像設定→テープレベルアップ | を「入 | に します。(**☞49**ページ)

録画するビデオカセットを入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。 この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質 レベルを測定しています。(測定中は録画しません)



約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、 録画が開始されます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
 - カセットを入れた後、初めて録画するとき
 - 録画スピードを変えたとき
- メニューの「モード設定→機能設定→オンスクリーン」が「切」のときは、 この画面は表示されません。(**☞44、51**ページ)

録画開始前に測定したいときは

1 [一時停止 (Ⅱ)] と [録画 (●)] を同時に押す





本機は録画一時停止状態になり、テープの 品質レベルを測定します。

2 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)] ボタンを押す



録画が始まります。

再生するときの動作

■ メニューの「モード設定→映像設定→テープレベルアップ | を「入 | に します。(**☞49、94**ページ)

再生するビデオカセットを入れ、通常の再生の手順を行ってください。

オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に 調整します。



テープレベルアップについて

- D-VHS記録時は働きません。
- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前 に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」 モードに対して測定します。以降の予約録画開始時に は測定しません。(テープを出し入れしたときは、その たびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、一時停止(II)ボタン は働きません。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテー プを再生するときは、「テープレベルアップ」の「入/ 切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方 の設定でお使いください。

節電設定にする


本体表示窓の時計表示を消す

パワーセーブを「入」に設定して本体表示窓の時計表示を消すと消費電力を少なくすることができます。 本機の電源が「切」のときのみ、本体表示窓に時計を表示しません。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



● [メニュー]を押して
「メニュー」画面を表示する



② [◀/▶]を押して「モード設定」
を選び、[OK]を押す





- **③** [◄/▶] を押して「機能設定」
 を選び、[OK]を押す
- 4 [▲/▼]を押して「パワーセーブ」を選んだあと、[◄/▶]を押して「入」にする





■ [メニュー]を押して終了する






- 手順 ②で「入」にして本機の電源を切ると、i.LINK 機器の認識ができません。そのため、BS・110度 CSデジタルチューナー/デジタルCSチュナー側で予約した番組の録画ができません。また、分岐接続している場合、データの中継をしません。
- 手順 ②で「入」にして本機の電源を「切」→「入」にしたときは、本体表示窓に「LOAD」を表示後、電源が入るまで数10秒かかります。

テープをダビングする

他機で再生、本機で録画する【D-VHS/S-VHS/VHS記録】



他機側(再生)



- 再生するテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、再生する機器の取扱説明書をご覧ください。

本機側(録画)



- 再生機を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」)につないだかを、メニューで正しく設定してください。(☞48、50ページ)両方の端子をつなぐ必要はありません。
- 録画用のテープを入れておきます。

⋒ 外部入力を選ぶ




前面の映像/音声入力端子に再生機をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に再生機をつないだときは「L-1」または「L-2」を選びます。

③ ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

2 録画一時停止状態にする




4 録画を始める





- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- ダビングが終わったときは、ビデオカメラと本機の 両方を停止させてください。
- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。
- 本機はDTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)のコピー・プロテクション技術に対応しています。したがって、コピーを1回しか許可されていない番組はダビングすることができません。(BS/CSデジタル放送からの録画が1回目のコピーにあたります)DTLAについて詳しくは、BS/CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

本機で再生、他機で録画する【D-VHS/S-VHS/VHS記録】



本機側(再生)



- 再生するテープを入れておきます。
- S-VHS/VHS モードのときのみ、メニューの 「モード設定→映像設定→インテリジェントピ クチャー」を「ダビング」にします。 (1548、49ページ)
- 525i 以外の番組をダビングするときは、メニューの「モード設定→入出力設定→テレビの設定 1」を「D1・S映像」にします。
- **③** ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める



他機側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- ◆ くわしい操作方法については、録画する機器 の取扱説明書をご覧ください。
- 本機を接続した外部入力を選ぶ
- ② 録画一時停止状態にする

⚠ 録画を始める

録画ができないときは、左ページのメモ欄右側をお読みください。



- S映像端子と映像端子(黄色)の両方をつなぐ必要はありませんが、他のビデオにS映像入力端子があるときは、S映像端子どうしをつないでお使いいただくと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。
- ダビングが終わったときは、本機と他機の両方を停止 させてください。

ダビングが終わったら


メニューの「インテリジェントピクチャー」を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときは「スタンダード」)に戻しておいてください。

(18748、49ページ)

テープをダビングする (つづき)

本機とi.LINK(またはDV)端子付きビデオ機器で D-VHS 記録する【D-VHS 記録】

DV端子付きのデジタルビデオカメラやD-VHSビデオデッキから本機にD-VHS記録でダビングすることができます。



再生側



再生するテープを入れておきます。

ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める

本機はDTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)のコピー・プロテクション技術に対応しています。したがって、コピーを1回しか許可されていない番組はダビングすることができません。(BS/CSデジタル放送からの録画が1回目のコピーにあたります)DTLAについて詳しくは、BS/CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

録画側



● 録画用の D-VHS テープを入れておきます。

● 外部入力を選ぶ

 本機の場合は、チャンネル+/ーボタンを押して、接続した機器のi.LINK機器番号(I-1など)を選びます。 (IST67ページ)

記録する音声を選択する

- DV機器から録画するときは、メニューの「モード設定 → 音声設定 → D V 音声記録」の設定をします。 (啄48、49ページ)
- DV機器以外と接続したときは、録画スピードが自動的に「AUTO」になります。 ただし、デジタルハイビジョンムービーと接続したときは「AUTO」になります。

△ 録画を始める



- 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- D-VHSビデオデッキどうしでダビングする場合、 録画スピードは、再生側と同じスピードで録画する ことをおすすめします。
- AUTOモードでダビングする場合、録画スピードが 切り換わる部分で画像が静止画になったり、ブロック ノイズが出る場合があります。
 - また、接続機器によっては、再生機側の録画スピードがLS3またはLS5であっても、本機がSTDモードで録画することがあります。
- DV端子付きビデオカメラからのダビングは、本機で DVフォーマットからMPEG2フォーマットに変換 してD-VHS記録します。525iで記録します。


- 本機のi.LINK端子からDV端子付きビデオカメラへ のダビングはできません。
- デジタルビデオカメラの機種によっては、i.LINKの 通信ができないことがあります。このようなときは、 初期設定メニューの「その他→LINC」を「切」にして ください。(I®99ページ)
- ダビングが終わったときは、本機と他機の両方を停止 させてください。
- 接続するi.LINK端子付き機器によっては、データ 処理方式などの違いにより、本機と接続機器のノイズ の出かたが異なる場合があります。

接続している i.LINK 機器の番号を変更する

i.LINK 機器番号を変更する


本機のi.LINK端子には、BS・110度CSデジタルチューナーやD-VHSビデオデッキなどを接続できます。 i.LINK端子に接続した機器には、接続順にi.LINK機器番号が割り付けられます。i.LINK機器番号を変更 したいときは、下の操作をしてください。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側





- **②** [◄/▶]を押して「初期設定」
 を選び、[OK]を押す
- **③** [◀/▶]を押して「その他」 を選び、[OK]を押す





 OKボタンを押すと、「i.LINK番号のリセットを完了しました」を表示し、元のテレビ 画面に戻ります。



写 i.LINK機器番号を設定し直す

- 本機のi.LINK 端子に、1台ずつ接続してください。
 接続した順に、i.LINK 機器番号が自動的に割り付けられます。
- 接続機器の認識をするため、接続するときは、D-VHS ビデオデッキの 電源プラグは、コンセントに接続しておいてください。 また、デジタルビデオカメラの場合は、電源を入れた状態で接続してくだ さい。



リンク(LINC)設定について

オート : 本機から他の i.LINK 機器を選択できます。
i.LINK 機器の番号を確認するときは、チャンネル+/一ボタンを押して、テレビ画面に出る表示で確認してください。(『64ページ) 通常は「オート」(こします。

切 : 本機から他のi.LINK機器を選択できません。 ただし、他のi.LINK機器またはデジタルビ デオカメラなどから本機が選択された場合 は通信できます。

> 通信しているときは、「I-1」などを表示 します。

- i.LINK 接続機器との通信をやめたいときは、 手順②の操作後、
 - [▲/▼] を押して「LINC」を選び、[◀/▶] を押して「切|にします。
 - 2. メニューボタンを押します。(メニュー操作終了)



故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、 動作を確認してください。

症 状		処 置	参照ページ
電源	電源が入らない	電源コードがコンセントからはずれていませんか?本体の表示窓に「ø」が点灯していませんか?	25 59
源	カウンター表示が 0:00:00 に なっている(テレビ画面表示)	• 電源プラグを抜き差ししたり、停電があると、カウンター表示は 0:00:00 になります。	_
カセ	カセットが入らない	• 正しい向きで入れてください。	53
ピット	カセットが出ない	録画中または本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?⑤」を消してから、カセットを取り出してください。	63
	テレビに映像が出ない	 ・テレビで本機をつないだ外部入力を選んでいますか? ・メニューの「モード設定→入出力設定→テレビの設定 1、2」の設定はしましたか? ・お使いのテレビによっては、再生映像を見るために次の操作をしてください。メニューの「テレビの設定 1」を「D3・HD入力」にしているときに、525iの映像を再生するときは、テレビの入力を本機のS映像(または映像)端子につないだ入力に切り換えてご覧ください。メニューの「テレビの設定 1」を「D1・S映像」にしているときに、1125i、750p、525pの映像を再生するときは、テレビの入力を D端子入力またはコンポーネント映像入力端子につないだ入力に切り換えてご覧ください。 	26~29
	映像が乱れる、ちらつく	 本機とテレビをD端子接続でご覧になっている場合、次のようなときに、映像が乱れることがあります。 電波の弱いチャンネルを選んだとき ら-VHS / VHSモードで再生したときこのようなときは、本機とテレビのS映像または映像端子を接続してご覧ください。 オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調節をします。 再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。別売のD-VHSヘッドクリーナーTCL-DVSで掃除してください。 	26 91 10
生	メニュー画面の文字がちらちら する	 本機とBS/CSデジタルチューナー、本機とテレビの接続に映像コード (黄)を使っていませんか? よりよい映像をお楽しみいただくために、本機とBS/CSデジタルチューナー、本機とテレビの接続にはコンポーネントビデオコードまたはS映像コードをお使いください。テレビによっては、文字のちらちらが直らないことがありますが故障ではありません。 	30 31
	ハイファイステレオ音声が出ない	モノラルのビデオデッキやビデオカメラで録画したテープを再生しても ハイファイステレオ音声は出ません。	89
	音声が出ない	アナログ入力の音声のみ記録しませんでしたか? アナログ入力の音声のみの記録はできません。	_
	日本語と外国語が同時に聞こえる	• 音声 / 消音ボタンで聞きたい音声を選んでください。	89
	早送り/巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。 故障ではありません。	_
	3倍モードで画面が上下に揺れる	メニューの「モード設定→映像設定→Vスタビライズ」を「入」にして ください。	48, 49 55
	再生をやめても、ビデオ内部か ら動作音が聞こえる	再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが 約5分間は回転しています。故障ではありません。	_
	カウンター表示が停止する (テレビ画面表示)	• 早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が停止します。	_

症状		処 置	参照ページ
	日本語だけ録音したい	・メニューの「モード設定→音声設定→二カ国語音声録音」を「主」に してください。	48 50
録	録画できない	カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	57
画 	希望の番組が録画できない	チャンネルが合っていますか?本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。	118 38
	Gコード予約ができない	 日付と時刻を設定してありますか? チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも設定し直してください。 新・快速録画予約を行ってください。CATV放送はGコード予約ができないことがあります。 	43 42 60
	録画予約ができない	 日付と時刻を設定してありますか? カセットのつめがついていますか? 本体の表示窓の「②」は点灯していますか? 予約内容を確認してください。 停電があったときは正しく動作しません。 	43 57 61 62
	本体の表示窓の「⊙」が点滅する	• 設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定し直してください。	58 ~ 63
	本体の表示窓の「②」と「CASS」 が点滅する	• カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。	_
^=	本体の表示窓に「:」を 表示している	• 停電がありました。もう 1 度、日付と時刻を設定してください。	43
録 画	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	本体の表示窓の「②」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「②」を点灯させます。	63
予約	録画予約終了後、本体の表示窓の 「②」が点滅している	• テープの終わりまで録画すると、自動的にテープが停止し、電源が切れます。 タイマー (②) ボタンを押すと「②」は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。	_
	予約の録画中に停止するには	• タイマー (②) ボタンを押して本体の表示窓の「②」を消してから、 停止(■) ボタンを押します。	_
	録画予約時、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	• 録画の予約は24番組までしか記憶できません。 予約内容を確認し、不要な予約を取り消してから予約してください。	58、60
	設定した予約内容が消えた	• 予約終了時刻を過ぎても実行しないものは、予約内容が取り消されます。	
	予約の録画中に、誤って本体の 電源ボタンを押してしまったら	予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。 (リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。) 電源が切れた際、他にも予約があるときは、ふたたび録画予約待機中になります。	_
	デジタル CS 放送の番組を録画 中に停止したいときは	デジタルCSチューナーの電源ボタンを押してください。 デジタルCSチューナーの電源が切れます。本機の停止ボタンを押します。	_
	ぴったりクロックが働かない	• 地域番号入力後、NHK 教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	43

故障かな?と思ったら (つづき)

症状		処 置	参照 ページ
	予約した BS / CS デジタル放 送の番組が録画されない	・メニューの「モード設定 → 機能設定 → パワーセーブ」を「入」にして、本機の電源を切ると、i.LINK 機器の認識ができません。そのため、BS/CSデジタルチューナー側で予約した番組の録画ができません。「パワーセーブ」を「切」にしてください。	51 95
	BS / CS デジタルチューナー と本機の予約が重なったときは	後に予約した番組は録画されません。また、先に始まるBS / CS デジタルチューナーの予約が、放送開始時刻に合わせて変更され、本機の予約と重なった場合も、本機の予約は録画されません。	
		●予約が重なったとき ● BS / CS チューナーの予約終了時刻と本機の予約開始時刻が同じとき	
		7:00 8:00 9:0010:00 7:00 9:00 11:00 チューナー チューナー 本機(ビデオ) 本機(ビデオ)	_
録		7:00 8:00 9:0010:00 本機の録画予約を実行するためには、本機の予約開始時刻を 1 分遅らせてください。(☞ 56ページ)ただし、番組の頭は 1 分欠けます。	
画予約		●本機の予約終了時刻とBS/CS チューナーの予約開始時刻が同じとき 7:00 9:00 11:00 本機(ビデオ) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
		チューナー 組の終わりは1分欠けます。	
	本機の予約が重なったときは	●予約が重なったとき	
		7:00 8:00 9:0010:00 7:00 9:0010:00 予約 1	
	BS デジタル放送の録画予約が できない	 BS デジタルチューナー側からのi.LINK 機器の認識ができていますか? BSデジタルチューナーのi.LINK設定を行ってください。くわしくは、BS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。 ビデオリモートコントローラーの接続、設置が正しく行われていますか?BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧になり、正しく接続、設置をしてください。 	_
ビデォ	番組情報のデータが登録されない	 番組情報データの登録数がいっぱいになっています。 いらないテープの登録内容を消してください。 メニューの「ビデオナビゲーション →ナビゲーション」を「入」にしてください。 録画時間が短いときは、登録されません。 	
ビデオナビゲ			
ケーション	見たい番組が探せない	本機以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。本機で録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、ナビゲーションボタンを押してください。	72 73

症状		処 置	参照ページ
BS	i.LINK 接続でデジタルチューナーを通して、D-VHS 記録したテープを再生できない	次の入力源から録画したテープを再生し、出力されるデジタル信号をデコードできないデジタルチューナーが一部あります。 ・アナログ放送またはアナログ信号を外部入力で録画したテープ ・DV 入力を MPEG 変換して録画したテープ このようなときは、本機の D1/D3/D4 映像出力端子からテレビの D端子入力へ接続してご覧ください。	-
BSデジタル放送	BS デジタル番組が録画できない(黒い画面が録画される)	 BSアンテナを正しく接続しているか確認してください。 BSデジタル番組の以下の放送は録画できません。録画した番組が該当していないか確認してください。 1) 受信契約をしていないチャンネル 2) 視聴年齢制限の暗証番号が一致していない番組 3) 購入していないペイ・パー・ビュー番組 4) 著作者が録画を禁止している番組 	_
	動きの激しい画像や画面の切り換 え時にモザイク状の歪みが出る	• 映像ビットレートの低い番組の時に発生します。 これは放送局側で、すでにモザイク状のノイズが発生していますので、 本機の故障ではありません。	_
デジタル再生	再生画像が静止画および黒い画 面になったり、ブロックノイズ が出る	 D-VHSテープを使用しているか確認してください。 ヘッドの清掃が必要です。別売のヘッドクリーニングテープをで使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときには、お買い上げの販売店またはお近くのビクターサービスにご相談ください。 再生中につなぎ撮り部分(録画を停止(一時停止)し、再び録画を始めた部分)および、VHS再生(標準/3倍)からD-VHS再生に切り換わる部分を再生すると、画面が出るまで少し時間がかかります。 映像の乱れが出たときは、本機とプラズマテレビをなるべく離して設置してください。 	10
<u>崔</u> 	D-VHS テープを入れて再生しても本体の表示窓に「D-VHS」表示が点灯しない	• D-VHS モードで録画されていません。録画するときは、本体の D-VHS ボタンを押して、本体の表示窓に「D-VHS」表示が点灯していることを確認して録画してください。	52 56
	動きの激しい画像や画面の切り換 え時にモザイク状の歪みが出る	• 映像ビットレートが低いとき (LS3、LS5モードで記録したとき)、モザイク状のノイズが出ることがありますが、本機の故障ではありません。	_
'n	リモコンが働かない	リモコンコード(A / B / C / D)が合っていますか?電池が消耗していませんか?	21
モコン	テレビが操作できない	電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお使いのテレビメーカー に合わせてください。	20
編	ダビングできない	 正しい外部入力を選んでいますか? デジタルビデオカメラとダビングするときは、本機を再生側にすることはできません。 BS/CSデジタル番組で、1回のみ録画可能・録画不可の番組は、ダビングできません。 	96 98 65
集	ダビング時、本機で再生すると オンスクリーンの文字が録画さ れる	メニューの「モード設定→機能設定→オンスクリーン」を「切」にしてください。	45
リセット	正常に動作しないときは	• 電源「切」の状態で、本体の停止/取出しボタンと D-VHS ボタンを同時に 5 秒以上押してください。	_

エラーメッセージ

区	エラーコード		内容
分		この番組は録画が禁止されています。	・アナログ信号のみコピー禁止の番組をD-VHS記録したとき ・番組をD-VHS記録中に、アナログ信号のみコピー禁止の 信号が本機に入力されたとき
	103	この番組は録画が禁止されています。	 デジタルコピー禁止の番組をD-VHS記録でダビングしたとき D-VHS記録でダビング時、デジタルコピー禁止の情報が本機に入力されたとき 本機は、DTLAなどのコピー・プロテクション技術に対応しており、デジタル録画禁止の番組は録画できません。
43	104	映像または音声がデコードできません。デジタル チューナーなどで視聴してください。	本機で対応できない信号が入力されたとき「L-1」などのアナログ入力に切り換えて録画してください。(再生時に、デジタルチューナーなどを使用すると、視聴できる場合があります。)
画	105	デジタル信号の S-VHS/VHS 録画はできません。 アナログ入力に切り換えて録画してください。	 BS/CS デジタルチューナー以外のi.LINK 機器からの信号をS-VHS/VHS 録画したとき 本機のi.LINK 端子は、D-VHS 記録専用です。デジタル信号をアナログ信号に変換しての記録はしません。「L-1」などのアナログ入力に切り換えて録画してください。
	107	デジタル信号の S-VHS/VHS 録画はできません。 アナログビデオと同じ方法で予約してください。	・BS/CSデジタルチューナー側で、「i.LINK」を選択して 予約した番組を S-VHS/VHS 録画したとき ・本機のi.LINK端子は、D-VHS記録専用です。デジタル 信号をアナログ信号に変換しての記録はしません。 また、VHSテープに D-VHS記録はできません。入力 切換を 「L-1」などに切り換えて録画してください。初 期設定メニューの「その他 →LINC」で「オート」に設 定してください。(☞51ページ)
	108	HSモードで録画してください。	 1125iまたは750pの放送をSTDまたはLS3、LS5モードで 録画したとき/525p放送をLS3、LS5モードで録画したとき 録画するには、HSモードを選んでください。
	200	映像または音声がデコードできません。デジタル チューナーなどで視聴してください。	本機で対応できない信号を再生したとき記録時に使用したデジタルチューナーなどで再生してください。
再	201	調整中です。しばらくお待ちください。	モザイク画(ブロック状のノイズ)など、正常に再生できないとき正常な映像を出画するために、本機が調整中です。 しばらくお待ちください。
生	202	コピーの制約がある番組は SD 映像(525i)で出力 します。	• 1125i、750p、525pでコピー禁止の番組を視聴または 再生するときは、525iにダウンコンバートして出力します。
	203	コピー禁止の番組でした。再生できません。	コピー禁止の番組を録画したテープを再生したときコピー禁止の番組を録画しても再生できません。
	205	このテープは再生できません。	• 不正と判断されるD-VHS記録したテープを再生したとき
	300	映像または音声がデコードできません。デジタル チューナーなどで視聴してください。	本機で対応できない信号方式が入力されたときデジタルチューナーなどで視聴してください。
入力信号	301	i.LINK 接続機器が多すぎます。詳しくは取扱説明書をお読みください。	 本機のi.LINK端子に入力された信号のデータ容量が多いとき 本機のi.LINK端子に接続したBS/CSデジタルチューナーやデジタルビデオカメラなどのi.LINK端子付きの機器が多すぎます。使用しない機器の電源は切っておいてください。
	302	コピーの制約がある番組は SD 映像(525i)で出力 します。	• 1125i、750p、525pでコピー禁止の番組を視聴または再生するときは、525iにダウンコンバートして出力します。

映像/音声用接続コード



別売品のご案内

映像/音声コード

VX-420E (2m)


 VC-S110G (1m)
 希望小売価格
 1,000円(税別)

 VC-S120G (2m)
 希望小売価格
 1,200円(税別)

 VC-S110E (1m)
 希望小売価格
 2,200円(税別)


 VC-S120E (2m)
 希望小売価格
 2,600円(税別)

・ビデオとステレオAVテレビとの接続 ピンプラグ(映像用) ピンプラグ(映像用) •••••••• ピンプラグ×2(音声用) ピンプラグ×2(音声用) ╼┉┉ **VX-17G** (1m) 1.300円(税別) 希望小売価格 VX-18G (2m) 1.500円(税別) 希望小売価格 VX-410E (1m) 希望小売価格 2.500円(税別)



希望小売価格 2.800円(税別)

アンテナコード















映像/アンテナコード用変換アダプター








VZ-CS72 希望小売価格 1.200円(税別)

BS / CS デジタル放送について

BS/CS デジタル放送の録画のしくみ

本機は、BS/CSデジタル放送をD-VHSテープにデジタルで録画することができます。



BS デジタル放送とは

BS デジタル放送にはいくつかのバリエーションがあります。

BS デジタル放送の詳細については、接続する BS デジタルチューナー内蔵テレビ(または BS デジタルチューナー)の取扱説明書をご覧ください。

マルチプログラム

BSデジタル放送でチャンネルを複数に分割して、独立した標準テレビ放送(SD)として放送するサービスです。

本機では、D-VHSモードで再生時、テレビ画面にマルチプログラムアイコンが表示されてリモコンのチャンネル+/-ボタンで番組を切り換えることができます。

マルチビュー

BS デジタル放送で複数の画面(ビュー)を標準テレビ放送(SD)として同時に放送するサービスです。

特に、スポーツ中継などアングルを変えて見たいときに便利です。 本機では、D-VHSモードで再生時、テレビ画面にマルチビューアイコン が表示されて、リモコンのマルチビュー[4]ボタンで番組を切り換えることができます。

(降雨対応放送)

激しい雨による映像・音声の遮断を軽減するために、通常の放送に加えて、降雨に強い方式で同じ番組を並行して送ります。BSデジタルチューナーは受信状態を判断して自動(または手動)で降雨対応画面(静止画や粗い動画)への切り換えを行ないます。

また、降雨時用信号を「マルチビュー」の一画面を用いて送られることがあれば、AUTOモードなら通常放送と同時にSTDモードで記録し、再生時に状態の良い方を選ぶことも可能です。

ハイビジョンテレビやチューナーの機能メニューで「主画面だけ記録」 を選べるものもあります。


臨時編成サービス


野球中継などが延長になったときに、引き続き標準テレビ放送(SD)で放送するサービスです。

野球の後に放送される映画等もデジタルハイビジョン(低レート)で定 刻に見ることができます。臨時編成チャンネルへは、視聴者が切り換え ます

野球中継が終わると、自動的に元のチャンネルに戻ります。







技術解説

デジタル放送とD-VHS

いま VHS ビデオを取り巻く環境は大きく変わろうとしています。その代表がテレビ放送のデジタル化です。

日本におけるデジタル放送は 1996年の CS 放送 (現スカイパーフェク TV!) から始まり、1997年にはディレク TV が放送を開始し、2000年 12 月より BS デジタル放送が開始されています。

放送のデジタル化は高画質・高音質、多チャンネル 化、多機能化だけでなく、資源として有限な電波の 効率的な使用という側面も持っています。

放送の変化にあわせて進化・発展を遂げてきたVHSは、その資産を引き継ぎつつ放送のデジタル化への対応が求められています。

また、デジタル放送では映像や音声に限らず様々なデータも送られてきます。このようなデジタル放送情報の全てをデジタル信号のまま記録でき、しかも膨大な数の VHS アナログ記録の映像も再生できるビデオ、それが D-VHS です。

本機にはアナログ信号のデジタル録画・再生を可能にするMPEG2 エンコーダー/デコーダーを搭載しています。

D-VHSはアナログからデジタルへのスムーズな受け渡しを実現し、ホームビデオという 20 世紀に定着した家庭の映像文化を21世紀へ継続していく 次世代のホームビデオです。

放送方式変換

(フォーマット変換 ダウン/アップコンバート) HD映像(1125i/750p方式)を、SD映像(525i)

HD映像 (1125i/750p方式) を、SD映像 (525i) に変換したり、750pを1125iに変換したりすることを「ダウンコンバート」といい、逆を「アップコンバート」といいます。

テレビに映せる信号に限りがあるとき、例えば、D1端子付きテレビには、D3の1125iは映せなかったり、525i専用のVHSビデオデッキには、1125iが録画できなかったりする場合に、本機やデジタルチューナー、ハイビジョンムービーに内蔵されるこの変換機能が役に立ちます。

最近の放送は、同じ内容をSD、HD両方で行なったりします。本機は録画時に自動的に放送をそのまま録れる「オートモード」(録画スピードが自動で選ばれる)を搭載しています。再生時には映像フォーマットを525iにダウンコンバートや、750pから1125iへアップコンバートができます。

リニア PCM 音声

アナログ音声をデジタル記録するときに、従来のD-VHSではMPEG1 LAYER2方式で圧縮記録を行っていました。

本機では、それに加えて圧縮せずにパルス信号におきかえて記録するPCM録音(48kHz、16bit、1536kbps)機能を搭載しています。

HS/STDモードの高画質映像と一緒に高音質で録画/再生することができます。(音声だけの入力は記録できません。

通常は、HS/STDモードでは384kbbs、LS3/LS5 モードでは256kbbsにMPEG圧縮しています。

ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズが開発したデジタル音声の 圧縮技術です。5-1 チャンネル「フロントL/R、センター、リアーL/R、LFE (Low Frequency Effect)」のサラウンド音声まで対応しています。 ドルビーデジタルで記録されたテープを再生した場合、デジタル音声出力端子からドルビーデジタルの ビットストリームが出力されます。メニューの 「モード設定→音声設定→光デジタル音声出力」を 「AAC・PCM」に切り換えてください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

非公開機密著作物。著作権 1992 – 1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

i.LINK (アイリンク)

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINKは、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 – 1995 およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINK とi.LINK ロゴ「よ」はソニー株式会社の商標です。

MPFG2

MPEG2とは、Moving Picture Experts Group (メディア統合系動画像圧縮の国際基準) Phase2の略です。

MPEG2は従来の圧縮方法と違い、高画質を維持したまま高圧縮する技術です。むだなデータを省くために1コマ1コマの画像がそれほど変化しない事を前提に動きの予測をしながら圧縮しています。具体的にはフレーム情報の相関性を利用してフレーム間圧縮と、DCT(離散コサイン変換)によるフレーム内圧縮の組み合わせで効率良く圧縮してゆきます。

MPEG2 AAC

BSデジタル放送では、MPEG2 AACフォーマットの音声方式を採用しています。非常に高い圧縮率で放送衛星から送られてきますが高音質のデジタルサウンドです。


本機とMPEG2 AAC デコーダを搭載した AV アンプを光デジタルケーブルで接続し、スピーカー6本「フロント L,R とセンター、リアー L、R と LFE (Low Frequency Enhancement)」を接続することにより、映画館で聞いている様な臨場感あふれるリアルなデジタルサウンドをお楽しみ頂けます。

本機には、MPEG2 AAC デコーダーが内蔵されているので ACC アナログ 2ch 音声出力が可能です。 AAC とは、Advanced Audio Coding の略です。

アイリンク i.LINK とは

i.LINK とは?

i.LINKは、i.LINK端子を装備した機器間で、ケーブル 1本でデジタル映像信号やデジタル音声、他機制御信 号を双方向でやりとりできるデジタルシリアルイン ターフェースです。




i.LINKは、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 — 1995 およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINK ロゴ「。」はソニー株式会社の商標です。

本機では、4ピンタイプのi.LINK端子を使用してMPEG2圧縮(List 107ページ)された映像信号とオーディオ、制御信号を入出力します。またデジタルビデオカメラのDV出力からのDV圧縮信号の入力端子として使用しています。

i.LINK の分岐接続について

もし、i.LINK 端子を3つ以上搭載する機器があれば、途中で分岐接続を行なえます。



B, C: i.LINK端子が3つ以上ある機器




- i.LINK接続は本機を含めて63台まで接続可能です。ただし分岐接続の場合は最長経路で17台まで接続できます。
- パソコンや一部の機器では、電源が切られている とデータを中継しない場合があります。
 また、メニューの「モード設定→機能設定→ パワーセーブ」を「入」にしているときも、デー

夕を中継しません。(**☞ 95** ページ) 接続機器の取扱説明書もお読みください。

- 本機のi.LINK 端子の最大データ転送速度は 400Mbps (1秒間に約400Mビット)です。最 大データ転送速度は、転送速度の異なる機器を接 続した場合や、仕様により、転送速度が遅くなる 場合があります。
- i.LINKコードは、S200またはS400と表示された4ピンのコードを使用してください。S100は使用しないでください。

i.LINK の接続方法について

i.LINK対応の機器は、デイジー・チェーン(数珠つなぎ) にして i.LINK コードで接続します。




データをやりとりする機器の間に他の機器が接続されていて も双方向での通信が可能です。

また、入力されたMPEG2やDV信号をそのまま次の機器に接続する「リピーター機能」があります。


i.LINK の接続例について

正しい接続例と悪い接続例を記します。デジタル信号は接続したすべての機器に流れます。デジタル信号を出力した機器に信号が戻らないように、接続します。決して接続がループ(輪)にならないようにしてください。

正しい接続(A~D:i.LINK対応機器) 接続がループしていません。



悪い接続(A~D:i.LINK対応機器) 接続がループになっています。



i.LINK 接続するには

複数のi.LINK 接続をして機器間のデータをやりとりする場合、直接接続した機器だけでなく、他の機器を通してつながれている機器に対しても、双方で操作やデータのやりとりができます。

i.LINK接続はつないだ順に機器が認識されて機器番号(接続した機器固有の番号)を割り付けていきます。




- ビデオデッキは電源プラグがコンセントに接続していれば電源を入れなくても、i.LINK接続しただけで認識されます。
- デジタルビデオカメラの場合は、i.LINK接続後に デジタルビデオカメラ本体の電源を入れたときに 認識されます。
- メニューの「モード設定 → 機能設定 → パワーセーブ」を「入」(『\$\textit{\$\texti

LINC (リンク)

i.LINK 対応BS・110度CSデジタルチューナー (i.LINK 対応機器を操作する側)は、i.LINK コードで接続されている機器のうち1台だけを操作できます。「LINCする」とは、相手の機器を1台選ぶことを意味します。BS・110度CSデジタルチューナーと相手の機器との間で次のようなやりとりが行われます。

例) ビデオデッキを LINC するとき

①「これから操作してもいいですか?」とBSデジタ ルチューナーがビデオデッキに信号を送る




②「了解です」とビデオデッキがBSデジタルチューナーに信号を送る

この呼びかけ・返答のやりとりが行われ、i.LINK対応機器のLINCが完了して、初めてi.LINK対応機器を操作することができます。

LINC とは、Logical <u>Interface Connection</u>(ロジカル・インターフェース・コネクション:「論理的な接続を行う」の意)の略です。

i.LINK 接続のオンスクリーン表示について



i.LINK機器番号

i.LINK接続すると、接続機器を本機が認識し、認識した機器を表示します。

ブランド名 : 接続した機器の製造メーカーを表示します。 **機種名** : 接続した機器の機種名を表示します。 カテゴリー名 : 接続した機器の種類を表示します。

: 接続した機器の種類を表示します。 D-VHS(D-VHS ビデオデッキ)

> DV(デジタルビデオカメラや DV デッキ) チューナ(デジタル衛星放送チューナー またはデジタル地上波放送チューナー) BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テ レビの場合は、カテゴリー名が表示されな

いことがあります。

i.LINK 機器番号 :接続した順番に本機が自動的に割り付けて

ゆきます。この番号は取り外して再度接続しても、本機のメモリーに記憶されるために同じ番号で認識されます。別の番号にしたいときは、初期設定メニューの「その他 →ナンバーリセット」を選択して新たに接続し直してください。(♥☞ 99 ページ)

XE/

接続しているi、LINK機器が選択できないときは

 初期設定メニューの「その他 → LINC」を「切」に してください。(☞99ページ)



- チャンネル+/ーボタンでi.LINK端子からの入力 (I-1など)を選択したとき、出画するまでに多少 時間がかかったり、画像が乱れることがあります。
- 他のi.LINK機器から本機が選択されたとき、または、本機のi.LINK端子に多くの機器が接続されているとき、データ容量が多すぎて、i.LINK機器の選択ができないことがあります。
- 接続した機器を認識しないときは、i.LINKコードを 抜き差ししてください。

区点コード一覧表

タイトルを入力するときにお使いください。

- 区、点の数字の小さい順に、あいうえお順で配列 されています。
- ●区点コード表の文字とテレビ画面の文字は多少、異なることがあります。
- ●──部分は、記号や文字はありません。
 - 本機で表示できる文字は、JIS コード第 1 水準、 第 2 水準に対応しています。



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

X

_	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01		,	0	,			:	;	?	!	*	٥	,	`		^	_		`	4"	`	×.	"	仝	々
02	•			\triangle		∇	\blacksquare	*	₹	→	←	†		=											
03																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	あ	あ	17	ζ,	う	う	え	え	お	お	か	が	き	ぎ	<	ぐ	け	げ	Z	ご	さ	ざ	L	じ	す
05	ア	ア	1	1	ゥ	ウ	エ	エ	オ	オ	力	ガ	牛	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス
06	Α	В	Γ	Δ	Е	Z	Н	Θ	I	K	Λ	Μ	N	Ξ	0	П	Р	Σ	Т	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	
07	Α	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	О	П	P	С	Τ	У	Φ	Χ	Ц	Ч
08	_		Г	٦	΄,	L	\vdash	\top	\dashv	\bot	+	_	1	г	٦	_	L	F	$\overline{}$	\dashv	ㅗ	+	F	<u> </u>	+
09																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16	亜	唖	娃	呵	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐
17	院	陰	隠	韻	叶	右	宇	鳥	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	<u>#</u> :	碓	Ĥ	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩
18	押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	Z	俺	卸	恩	温
19	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街
20	粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寬	干	幹	患	感	慣	憾	换
21	機	帰	毅	氖	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜
22	供	侠	僑	兇	競	共	区	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭
23	掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾
24	検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦
25	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更
26	此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	棞	混	痕	紺	艮	魂	屁	佐	叉	唆	嵯	左	差
27	察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	\blacksquare	晒	三	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊
28	次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	丛	軸	宍	雫	七	叱	執
29	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜
30	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷
31	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森
32	澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛
33	繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌
34	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	東	測	足	速	俗	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫
35	吅	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛
36	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長
	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店
38	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴
39	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢
40	函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髮	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙

点

$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	42 43 () Λ ∨ J Κ τ τ κ λ	[] 「 = L !! ぬ # ヌ :	45 46 〕 [⇒ M N N の ノ テ	47] ∀ 0 は ハ	48 { ∃ P ば バ π	49 } Q lt', '', ρ a	50 〈 R ひ ヒ の 6
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Λ ∨ J K IC + L A A A A A A A A A A A A A A A A A A	L I ね オ	⇒ ⇔ M N N ね の ネ ノ	∀ 0 は ハ	P ば バ	ぱパー	R ひ ヒ
03	J K	L I ぬ オ ヌ コ	M N ね の ネ ノ	0 は ハ	P ば バ	ぱパー	ひ ヒ σ
04	α Γ κ λ	ぬオ	ね の オ ノ	はハ	ばバ	ぱパー	ひ ヒ σ
05	ナ <u>ニ</u> κ λ	ヌ	ネノ	ハ	バ	<i>γ</i> ° ρ	Ε
06 07 III III Τ	κλ					ρ	σ
07 Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я — + + + + 1		μ	ע (\$	0	π		
08 09 10 11 12						a	б
09 10 11 12							
10 11 12							
11 12							
12							
15	DI A						
14	D						
15	D. I						
	以 伊	位(依 偉	拼	夷	委	威
	永 泳		瑛 盈		頴	英	衛
18 穏 音 下 化 仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 家 寡	科 暇	果梦	架歌	河	火	珂	禍
19 該 鎧 骸 浬 馨 蛙 垣 柿 蛎 鈎 劃 嚇 各 廓 拡 撹 :	格 核	殼	獲 確	穫	覚	角	赫
	簡緩		翰 肝		莞	観	諌
	喫 桔	橘	詰 砧		黍	却	客
	曲極		桐料		勤	均	巾
	景 桂		畦 稽		経	継	繋
	己庫		戸 故		湖	狐	糊
	紋 綱		考肯		腔	膏	航
	妻宰		才採		歳	済	災っ
	司史編舎		四十		姉斜	姿 煮	子
	渦 克 淑 祝		射 捨 粛 塾		出	急術	社述
	省硝		本 本 本		笑	粧	紹
	進針		人仁		塵	壬:	尋
	席惜		八 吉 斥 昔		石	積	籍
	訴 阻		鼠 僧		双	叢	倉
	権 陀		騨 体		対	耐	岱
	段男		値 知	地	弛	恥	智
36 頂鳥勅捗直朕沈珍賃鎮陳津墜椎槌追	鎚 痛	通り	塚栂	掴	槻	佃	漬
	妬 屠	徒	斗 杜	渡	登	菟	賭
	栃 橡		突 椴		鳶	苫	寅
	琶 破	婆」	罵 芭	馬	俳	廃	拝
40 蛤 隼 伴 判 半 反 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎 版 犯 班	畔 繁	般	藩 販	範	釆	煩	頒

区点コード一覧表 (つづき)

	洲	,																							
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
X 01	>	<	>	Γ		ſ		[]	+	_	\pm	X	÷	=	#	<	>	≦	\geq	∞	<i>:</i> .	8	우	0
02										_	上	$\widehat{}$	Э	∇	=	:	«	>	$\sqrt{}$	S	∞	::	ſ	\iint	
03	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ŧ						a	b	\mathbf{c}	d	e	f	ğ	h	i	j	k
04	び	\mathcal{U}°	Š	Ë	Š	\wedge	~;	\sim	ほ	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	ŧ	p	P	W)	\emptyset	ょ	ょ	5	り	る
05	ビ	ピ	フ	ブ	プ	^	ベ	~°	ホ	ボ	ポ	マ	3	4	メ	モ	ヤ	ヤ	ユ	ユ	3	3	ラ	リ	ル
06	τ	υ	ϕ	χ	ψ	ω																			
07	В	Γ	Д	е	ë	ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	О	П	p	c	Т	У	ф	X	Ц	Ч	Ш	Щ
08																									
09																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15 16	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃	菱	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯
17	刷脈	鋭	忌液	恋疫	益	駅	短	路	越越	閲	根榎	厭	円	安園	堰	奄	建宴	延延	怨	掩	援	沿	海	炎	焔
18	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨	迦	過	電	蚊	俄	心峨	我	牙	画	臥	芽	蛾
19	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鮲	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛
20	貫	還	鑑	間	開	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩岩	翫	贋	雁	頑	顔	願	企
21	脚		逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給
22	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	九	倶	句	区	狗	玖	矩
23	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結
24	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	Ŧī.	互	伍	午	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁
25	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	錮	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪
26	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼
27	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視
28	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱
29	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑
30	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	醬	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城
31	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂
32	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣
33	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓
34	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹
35	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙_	忠	抽	昼
36	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴	亭	低	停咗	偵	剃	貞	呈	堤屿	定	帝
37	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒工	党	冬	凍	刀	唐出	塔欠	塘田	套	岩	島	嶋	悼	投	搭
38	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	吞	曇	鈍	奈	那	内如	乍	凪	薙	謎	灘	捺姍	鍋	楢	馴
39	排	敗	杯	盃	牌	背邮	肺	輩亦	配	倍空	培玉	媒	梅	楳	煤	狽	買	売せ	賠	陪	這	蝿	秤中	矧	萩
40	飯	挽	晚	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇	彼	悲	屝	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘

_	
	与
Ų.	π


X

_	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
01	,	"	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	¥	\$	¢	£	%	#	&	*	(a)	§	☆	*		•	0	\Diamond
02							Å	‰	#	b	Þ	†	‡	\P					
03	l	m	n	0	p	q	r	S	t	u	v	W	X	у	Z				
04	れ	ろ	わ	わ	ゐ	ゑ	を	h											
05	レ	口	ワ	ワ	ヰ	고	ヲ	ン	ヴ	力	ケ								
06																			
07	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я													
08																			
09																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14 15																			
16	_	壱	溢	逸	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭
17	煙	燕	猿	縁	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応
18	賀	雅	餓	駕	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改
19	褐	轄	且	鰹	叶	椛	樺	鞄	株	兜	電	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱
20	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄
21	旧	牛	去	居	E	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京
22	苦	躯	駆	駈	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈
23	Щ	訣	月	件	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	巻	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲
24	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	\Box	向
25	轟	麹	克	刻	告	国	榖	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込
26	碕	鷺	作	削	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷
27	詞	詩	試	誌	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時
28	殊	狩	珠	種	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周
29	曙	渚	庶	緒	署	書	薯	諸	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償
30	場	壌	嬢	常	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾
31	酔	錐	錘	随	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾
32	専	尖	川	戦	扇井	撰	栓	梅	泉	浅	洗土	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線
33	糟滝	総瀧	綜卓	聡啄	草宅	莊托	葬択	蒼拓	藻沢	装湿	走琢	送託	遭鐸	鎗濁	霜諾	騒茸	像凧	増蛸	憎只
34										濯									
35 36	住底	注庭	虫 廷	夷弟	註悌	酎 抵	鋳挺	駐 提	樗 梯	豬 汀	猪碇	苧 禎	著 程	貯締	<u></u> 艇	兆 訂	洞 諦	喋蹄	寵 逓
37	東	桃	持	炉棟	盗	143	怨湯	挺	灯灯	燈	账	短痘	性 祷	神 等	艇答	前筒	糖	統	迎 到
38	組	畷	南	楠	軟	難	勿汝	/ 二 二	尼	選弐	当迩	包包	販販	可肉	白虹	廿	193	乳	入
39	伯	剥	博	拍	柏	泊	白	箔	粕	舶	連薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦
40	緋	罷	肥	被	誹	費	避避	非	飛	樋	簸	備	%尾	微	枇	毘	琵	眉	美
-0	421	110	/40	I/A	H/1	~	~ <u>:-</u>	21	/14	17.12	/VX	νm	, ப	P	124		24	/II	

区点コード一覧表 (つづき)

	点																								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
X 41	鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷
42	福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞
43	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳯	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽
44	漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鵡
45	諭	輸	唯一	佑	優	男	友	宥	幽	悠	憂	揖	有的	柚	湧	浦	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵
46	痢	裏連	裡	里呂	離	陸	律师	率	立	葎雪	掠	略	劉ळ	流	溜朗	琉米	留柳	硫油	粒泥	隆宏	竜	龍笠	侶老	慮	旅
47 48	運	连丐	錬丕	白个	魯	櫓、	炉井	賂ノ	路乂	露乖	労乘	婁 亂	廊亅	弄豫	朗	楼 舒	榔式	浪于	漏亞	牢	狼上	篭亢	心	聾亳	蝉亶
49	魚	僊	傳	樓	僖	僞	僥	僧	僣	僮	價	僵	儉	儁	農	盤	儕	儔	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	儡	儺	儷	嚴	黨	儿
50	辨	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	力	刻	匈	甸	匍	匐	匏	七	
51	咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	- 啀	啣	啌	售	啜	晫	啖	- 哈	唸
52	卷	或	韋	圓	專	묘	嗇	瞏	圦	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤
53	奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	娶	婢
54	屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	峇	峙	峩	峽	峺	峭
55	廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝	彜	丁	弑	弖	弩	弭
56	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺
57	憂	戡	截	戮	戦	戲	戳	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔	拗
58	據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶電	擴	擲	擺	攀	擽	攘	攜	攅
59 60	睡	瞭松	曖棕	曚 椶	曠椒	脏桉	曦楽	曩棣	日椥	曳棹	る 棠	朏棯	朖椨	碁	朦椚	朧	霸椡	朮	東楹	杂楷	杁 楜	朸楸	初 楫	杆楔	杞線
60 61	暦 檗			極	椒櫂	接檸		檬	橡	榴	櫟	様	櫚	櫪	櫻			<u>輪</u> 櫺	樂	欖	鬱	欟		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	盗
62	川沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	治	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	法	浚	浹	浙	涎	涕	濤
63	漾	漓	滷	澆	潺	漕	澁	源	潯	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆
64	燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爱	爲	爻	爼	爿	床	牆	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	拳	犢
65	瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞	甦	甬	甼	畄	畍	畊
66	癲	ずや	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	晳	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂	盍	盖	盒	盞	盡	盤
67	磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫	祀	祠	祗	祟	祚	秘	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮
68	筐	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜	箚	箋	箒	筝	筝	箙
69	紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	經	綉	條	綏	絽	綛
70	罅	罌 腆	磐	繧	罐	网	罕		果 腥	器 腦	買	羅 膃	罩 膈	槑	野藤	絹	羆	累	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚膵
71 72	隋 茵	一一一一一	脾	腓茲	腑茱	胼荀	腱茄	院 荐	胜苔	脑茯	腴茫	温	腳茘	膊莅	膀莚	育 莪	膠莟	膕莢	暦 莖	膣	膣莎	膓 莇	膩莊	膰茶	产
73	幕	薬	莊	蕕	本	薤	薈	薑	薊	薨	蕭	善薔	薜	藪	薇	薜	百蕷	索蕾	華薐	藉	薺	藏	臺	赤藐	藕
74	1	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	整	蟋	螽	蟀	蟐	雖	整	蟄	螳	臺	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蝉	蠍	蟾
75	襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	西	覃	覈	羈	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	覺	覽	覿	觀	觚	觜
76	譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	贵	豌	豎	豐	豕	豢	豬	豸	豺
77	蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躪
78	遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏	邨	邯	邱
79	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	鋮	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏧	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鎔
80	陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍
81	顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝	餞	餤	餅	餬	餮	餽
82	髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	扇	魄	魃	魏	魍	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃
83	揚	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻	鶸	鶺	鷏	鷏	鷂	鷙
84	堯	槇	遙	瑤	凜	熙																			

4	
•	m



区点コード一覧表 (つづき)

	(点)																							
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
X	41	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴
	42	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭	保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮
	43	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕
	44	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁	也	冶	夜
	45	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	羅	螺	裸	来	莱	頼	雷
	46	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	雌	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴
	47	腕									-						,	·	Part 1			ļ.,		*		
	48	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘立	俛	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬
	49	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	几	處	凩	凭	凰		凾	刃	刋	刔	刎	刧	刪	刮	刳	刹
	50	<u>اللہ</u>	寥		雙	叟	曼	燮	叮	叨	贝	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	呐	吩	吝喧	呎	咏	呵	咎
	51 52	嗷墫	噴墺	嗾壞	嗽墻	嘛	嗹	噎 壅	器壓	營	嘴壗	嘶塘	嘲思	嘸壥	噫壜	噤煙	嘯	噬 壯	噪	嚆 壹	嚀壻	嚊 壺	嚠壽	嚔 夂	嚏	嚥
	53	母子	孕	塔字	垣字	塔努	墮	坐 孰	堅	壑孵	^塩	擴 李	壘孺	烴	医它	壌官	壟 宸	鬼鬼	壺寇	星	寔	寐	寤	育	寝	复
	54	嶝	嶬	嶮	子嶽	上陸	嶷	嶼	巉	魏	巓	揺	巖	/ //	巫	E	巵	帋	帚	帙	格	帛	帶	帷	幄	棹
	55	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	惠	忿	怡	恠	怙	恂	怩	怎	忽	怛	怕	怫	怦	怏	怺	患
	56	傷	慥	博	慟	慝	慓	慵	憙	憖	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	燥	憺
	57	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴
	58	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡	早	杲	昊	昃	栆	杳	眤	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	睎
	59	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛
	60	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	槫	樊	樒	櫁	樣
	61	殲	殱	殳	殷	殼	歐	毋	毓	毟	毬	毫	舙	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	汞	汕	汢	汪	沂
	62	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄
	63	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熈	煦	煢	煌	煖
	64	獏	默	獗	獪	獨	獰	獣	獵	獻	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺
	65	疵	疽	疸	疼	疱		痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿	痼	<u></u> 喔	痰	痺	痲	痳	<u> </u>	瘍	瘉	瘟	瘧	将
	66	順	瞑	膛瘤	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	臉	瞽	瞻	朦	矍	直面	矚	矜	矣	矮	矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅
	67	穩	龝	機	穹籌	穽	窈	窗簾	窕	窘	窖	窩鈴	竈	窰籤	窶籥	竅	竄	隆粃	邃	竇粤	竊給	対	竏	紛粡	竓	站
	68 69	簷縒	簫縦	簽縟	縉	籃縋	籔縢	展	籀繦	籐縻	籘縵	籟 縹	籤繃	봻	縲	籬縺	料繧	繝	繖	旁繞	繙	黎	籼	檜	粗繩	粳繼
	70	耜	耡	耨	耿	耻	聊	形	聒	勝	聚	智	聢	桜聨	経	産	聰	酮	聹	聽	丰	肄	肆	肅	肛	育
	71	舐	舗	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	艶	艸	艾	芍	芒	芫
	72	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	髙	蓊	葢	兼	蒿	蒟	蓙	蓍	弱	蓚
	73	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍
	74	衽	袵	衲	袂	袗	袓	袮	袙	袢	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	裝	裹	褂	裼	裴	裨
	75	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	謟	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇	謚	盏
	76	贊	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	赮	赭	赱	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌
	77	辇	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	轆	輴	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	辷	迚	迥	迢
	78	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉
	79	鑚	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍
	80	靦	靨	勒	靫	靱	鞆	鞅	靼	鞁	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	韆	韈	韋	韜
	81	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騒	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	馬馬山	驪
	82	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	凫
	83	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡
	84																									



	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
X 41	阜	附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服
42	母	簿	菩	倣	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋
43	膜	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満
44	爺	耶	野	弥	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒
45	洛	絡	落	酪	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃
46	隷	零	霊	麗	齢	曆	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯
47																			
48	俾	俯	們	倆	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傅	傴	傲
49	剏	剄	剋	剌	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劒	剱	劈	劑	辨
50	呟	呱	呷	呰	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨
51	嚮	嚶	嚴	囂	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓		化	囹	圀	囿	圕	量
52	夛	梦	夥	夬	夭	本	夸	夾	竒	奕	奂	奎	奚	奘	奢	奠	奥	獎	奩
53	寥	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尔	尠	七	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓
54	幀	幎	幗	幔	幟	幢	幣	幇	# **	并	幺	麼	Ļ	庠	廁	廂	廈	廐	廏
55 56	恁懋	格罹		恟 儒	協	恆		~ 徴	<u>恃</u>	憧懼	惟	恬	/制/	<u></u>			<u>惧</u> 戌	<u>悃</u>	悚 戛
56	ı		懍			懶) 搏	蛇摧			文字		火 撕				芝撈	
57 58	構畫	搓晤	搦晧	搶晨	攝晟	搗晢	搦晰	779 罪	推量	摯暎	摶暉	珍暄	攪暘	頻瞑	撓曁	撥暹	撩曉	嗷	撼瞥
59	超	掃	梹	桴	成 梵	梠	^門	極	阜梍	桾	棹	基	椈	棘	桓	機	媧棡	椌	棍
60	樓	極	横	橲	根	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	檍	檠	檄	檢	檣
61	沍	沚	沁	沛	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	洁	泗	泅	泝	沮	沱	沾
62	溲	滔	滕	溏	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌
63	場場	熏	燻	熄	煩	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼
64	瑕	琿	瑟	瑙	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	壁	瓊	瓏	瓔	珱
65	瘡	瘢	瘤	瘴	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰
66	碎	硴	碆	硼	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬
67	竚	<u> </u>	竡	娭	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐
68	粲	粱	粮	粹	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	毊	糯	糲	糴	糶	糺	紆
69	繻	纃	緕	繽	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	纎	纛	纜	缸	缺
70	肚	肭	冐	肬	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	脣	脯	腋
71	芟	芻	芬	苡	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	苞	茆	苜	茉	꺞
72	蓐	蓁	蓆	蓖	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	蓼	蕀	蕣	荛	蕈
73	蛹	蜊	蜴	蜿	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙
74	裲	褄	褌	編	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	襌	禅	襠	襞
75 76	謖	监	謗	謠	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	離	潜	譚	譜
76	跛	跋	跪運	跫	跟近	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	蹂災	踵	踰	踴	蹊
77	迪	迯	邇	迴	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶血	達	達	迸
78 70	鉤闌	鉈闕	銕闔	細聞	鉋關	新闡	銜関	銖闢	銓阡	銛匠	鉚	鋏	銹陂	銷	鋩	鉔陋	鋺	鍄陝	錮 陞
79 80	ı	附齏	· 國	闖竟	韶		屋旗	願頌		阨	阮蛨	阯 頷		陌顆	陏 顔		陷顫	M 顯	整響
80 81	<u></u> 韭	聖	骼	見 髀	酸	韵髑	<u></u> 順	體	頸髞	題 髟	題	票 髪	類髦	髯	ಶ ಶ	題髪	第	髱	
82	鳰	鴉	鴈	馬	鴃	鴆	鴻	監	鶯	協	地鵙	芳 鵄	彩鴕	拇	鸡	強	弗鴾	魯	鵈
83	鼬	_妈	齊	齒	齔	齣	齟	島齠	齡	鹹	物器	齒	就	齷	齲	扇齶	輪	龜	龠
84	, PC	71"1	Н	IVVI	MU	四切	Natr	MITI	MI	MY	[332]	四日	MANC	149 <u>.</u> ±.	MICI	M.1	HE	465	1111
04																			

受信チャンネル一覧表

一括チャンネル合わせの地域表

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(*****38** ページ参照)また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。 Gコード予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

この表の見かた			本機	でのチャンネル表示番号	
		+14-1 +1		放送局名・受信チャ	ンネルガ
		地域	1	2	
	都道	地域名			
	府県名	(対応都市)	放送局名	放送局名	
	בראניון	(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャン

映らないときは、お近くの地域も試してください。

	1141-6					放送局	名・受信チャン	ンネル/ガイドチャ	ァンネル				
	地域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌(江別)	北海道放送		NHK総合		札幌テレビ			北海道文化			テレビ北海道	
	1.040f (XT)(1)	1/1		3/80		5/5			27/27		35/35	17/17	12/90
	小樽		NHK教育		北海道テレビ			札幌テレビ	北海道文化	北海道放送		NHK総合	テレビ北海道
	41.0		2/90		4/35			7/5	26/27	9/1		11/80	24/17
	旭川		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	テレビ北海道
l l	, , , , ,		2/90	37/27		39/35		7/5		9/80	11 252444 214	11/1	33/17
北	名寄			北海道文化	NHK総合		札幌テレビ		北海道テレビ		北海道放送		NHK教育
			NHK教育	26/27 北海道文化	4/80	北海道テレビ	6/5	札幌テレビ	24/35	NHK総合	10/1 北海道放送		12/90
	稚内		30/90	26/27		24/35		22/5		28/80	10/1		
			NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合	10/1	北海道放送	テレビ北海道
海	室蘭		2/90	37/27		39/35		7/5		9/80		11/1	29/17
/			NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合			テレビ北海道
	苫小牧		49/90	53/27		61/35		57/5		51/80		55/1	47/17
			北海道文化		NHK総合		北海道放送		北海道テレビ		NHK教育	テレビ北海道	札幌テレビ
	函館		27/27		4/80		6/1		35/35		10/90	21/17	12/5
道	帯広		北海道文化		NHK総合		北海道放送		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK教育
	עולדי		32/27		4/80		6/1		34/35		10/5		12/90
	釧路		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	39/13/13		2/90	41/27		39/35		7/5		9/80		11/1	
	網走	北海道放送		NHK総合		札幌テレビ			北海道文化		北海道テレビ		NHK教育
	MSAL	1/1		3/80		5/5			27/27		35/35	II 24=244.47.27	12/90
	北見		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
		=-+	2/90	59/27	主木却口	61/35		7/5		9/80		53/1	主水ニロジ
	青森(弘前)	青森放送		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
青		171	岩手めんこい	3/80	青森朝日	5/90		NHK教育		NHK総合		青森放送	青森テレビ
	八戸		29/33		31/34			7/90		9/80		11/1	33/38
森			20/00		NHK総合		青森朝日	7730	青森テレビ	3/00	青森放送	1171	NHK教育
7771	むつ				4/80		56/34		58/38		10/1		12/90
					NHK総合		岩手放送		NHK教育	岩手朝日	テレビ岩手		岩手めんこい
岩	盛岡				4/80		6/6		8/90	31/20	35/35		33/33
石	₩ -		NHK総合				テレビ岩手		岩手めんこい	岩手朝日	岩手放送		NHK教育
_	釜石		2/80				58/35		60/33	62/20	10/6		12/90
手	二戸		岩手放送			NHK総合			岩手めんこい	岩手朝日	テレビ岩手		NHK教育
			2/6			5/80			29/33	61/20	37/35		12/90
	仙台	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
宮	H	1/1		3/80		5/90		32/32		34/34			12/12
-	石巻	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
城	10	59/1		51/80		49/90	41.4.11.11	61/32		55/34			57/12
711	気仙沼		NHK総合		東北放送		仙台放送	東日本放送		宮城テレビ	NHK教育		
			2/80		4/1	#I/m#pc	6/12	43/32		37/34	10/90	Alim+h>M	Alim = 1.4.7
	秋田		NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ
秋			2/90		NHK総合	31/31 秋田朝日	秋田放送		NHK教育	9/80		11/11	37/37 秋田テレビ
	大館				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放达		NHK教育 8/90				57/37
▎⊞▏			NHK教育		4/60	秋田朝日	0/11		0/30	NHK総合		秋田放送	秋田テレビ
	大曲		43/90			41/31				45/80		47/11	51/37
			40/30			41/01				40/60		4//11	01/0/

	地域					放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ					
	地場	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	山形		さくらんぼテレビ 30/30		NHK教育 4/90		元ピュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
山	鶴岡(酒田)	山形放送 1/10	さくらんぼテレビ 24/30	NHK総合 3/80			NHK教育 6/90		元ピュー山形 22/36				山形テレビ 39/38
形	米沢	1710	さくらんぼテレビ	3/80	NHK教育		えどユー山形		NHK総合		山形放送		山形テレビ
			60/30 NHK教育		50/90 デルビュー福島		56/36 福島中央		52/80	NHK総合	54/10 福島放送	福島テレビ	58/38
福	福島(郡山)		2/90		31/31		33/33		American III II I	9/80	35/35	11/11	I and I M
	いわき		デビュー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
島	会津若松	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	テレユー福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35		
 茨	水戸 (勝田)	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
		44/80 NHK総合		46/90 NHK教育	42/4 日本テレビ		40/6 TBS		38/8 フジテレビ		36/10 テレビ朝日		32/12 テレビ東京
城	日立	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ		56/6 TBS		58/8 フジテレビ		60/10	L++-1.12	62/12 テレビ東京
栃	宇都宮	29/80		27/90	25/4		23/6		21/8		テレビ朝日 19/10	とちぎテレビ 31/23	ナレビ東京 17/12
木	矢板	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	とちぎテレビ 33/23	テレビ東京 61/12
-1/	前橋(伊勢	- - 崎・高崎)										1 00/20	
群		NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4	群馬テレビ 48/48	TBS 56/6	放送大学 40/16	フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
馬	桐生	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	浦和(三組	■ 43/80	┃ 」・草加・所沢	45/90 ・新座・上尾	39/4 : 朝霞·入間	41/48 · 岩槻 · 大宮	37/6 · 春日部 · 川口	40/16 □・川越)	35/8		33/10		31/12
埼		NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
_	熊谷	NHK総合	14/14	NHK教育	日本テレビ	16/16	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
玉		33/80 NHK総合		35/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10 テレビ朝日	28/38	17/12 テレビ東京
	秩父	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	47/38	61/12
干	十葉(我孫	系子・市川・市 NHK総合	i原・浦安・柏 MXテレビ	· 木更津·佐 NHK教育	倉・流山・習 日本テレビ	志野・野田・舟 放送大学	沿橋・松戸・ <i>J</i> TBS	(千代)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	46/46	12/12
未	銚子	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12
	23区 (昭)	島・青梅・小金						三鷹) テレビ埼玉					
東		NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	38/38	8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
_	八王子	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
京	多摩	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
		30/80 浜の一部)	28/14	32/90	26/4		24/6		22/8		20/10		18/12
	1207	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
神	* 横浜2 (横	52/80 浜・厚木・海	 老名・鎌倉・J	50/90 崎・相模原	54/4 · 座間 · 藤沢	<u> </u> · 町田 · 大和 ·	56/6 横須賀)		58/8		60/10	48/42	62/12
		NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京
奈	平塚(茅ヶ崎)	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10 テレビ朝日	テレビ神奈川	12/12 テレビ東京
Ш		33/80 NHK総合		29/90 NHK教育	35/4 日本テレビ		37/6 TBS		39/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/42 テレビ神奈川	43/12 テレビ東京
• • •	秦野	47/80		49/90	51/4		53/6		55/8		57/10	61/42	59/12
	小田原	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府	NHK総合		NHK教育		山梨放送		テレビ山梨					
*	長野1	1/80	NHK総合	3/90 長野朝日		5/5 テレビ信州		37/37 長野放送		NHK教育		信越放送	
			44/80 NHK総合	50/20 長野朝日		40/30 テレビ信州		42/38 長野放送		46/90 NHK教育		48/11 信越放送	
長	長野 2		2/80	20/20		30/30		38/38		9/90		11/11	
	松本		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
野	飯田			NHK教育	NHK総合	テレビ信州	信越放送		長野放送		長野朝日		
	岡谷·諏訪			3/90	4/80 NHK総合	42/30 テレビ信州	6/11 信越放送		40/38 NHK教育	長野放送	44/20 長野朝日		
				新潟テレビ21	4/80 テレビ新潟	59/30 新潟放送	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20 新潟総合TV		NHK教育
新	新潟(長岡)			21/21	29/29	5/5			8/80		35/35		12/90
澙	上越	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富	富山	北日本放送		NHK総合					富山テレビ		NHK教育		チューリップTV
山	高岡	1/1 北日本放送		3/80 NHK総合					34/34 富山テレビ		10/90 NHK教育		32/32 チューリップTV
щ	同凹	50/1		48/80					44/34		46/90		42/32

次ページへ続く



* 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。
「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

受信チャンネル一覧表 (つづき)

映らないときは、お近くの地域も試してください。

	地域					放送局名・受					10		10
石	金沢(小松)	1	2 石川テレビ	3	4 NHK総合	5	生活 1 地域 1 地	7	8 NHK教育	9	10 テレビ金沢	11	12 北陸朝日
I	七尾	テレビ金沢	37/37	北陸朝日	4/80	NHK教育	6/6	石川テレビ	8/90	NHK総合	33/33	北陸放送	25/25
<u> </u>		57/33		59/25 NHK教育		5/90	北陸放送	55/37		9/80 NHK総合		11/6 福井放送	福井テレビ
福	福井			3/90			6/6 NHK総合		福井放送	9/80	福井テレビ	11/11	39/39 NHK教育
#_	敦賀			A II II CHOO		1 #55 1 #534	6/80		8/11	N II II / +/	38/39	**********	12/90
岐	岐阜 (大垣)	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
阜	高山		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
+	中津川				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送8/5		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/37	NHK教育 12/90
	静岡(清水	(· 焼津)	NHK教育	静岡第 1		静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	V=10		2/90	31/31	NHK総合	33/33	静岡放送	35/35	NHK教育	9/80	静岡朝日	11/11	テレビ静岡
静	浜松		30/31	±450451	4/80	±4,000,88.0	6/11	=1.12±400	8/90	NII II/@\@	28/33	静岡放送	34/35
	富士(富士宮)		NHK教育 54/90	静岡第1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		41/11	
岡	三島·沼津		NHK教育 51/90	静岡第1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第 1 48/31			静岡朝日 50/33		テレビ静岡 58/35
	藤枝	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	名古屋(安	対・一宮・岡 東海テレビ	崎・春日井・	刈谷·小牧· NHK総合	頼戸・半田)	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛		1/1 東海テレビ		3/80 NHK総合		5/5	37/37	35/35 中京テレビ	33/33	9/90 NHK教育		11/11 名古屋テレビ	25/25
知	豊橋(豊川)	乗海アレビ 56/1 東海テレビ		54/80 NHK総合		62/5		58/35		50/90		60/11	52/25
	豊田	57/1		53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
I≡	津(鈴鹿·	松坂・四日市 東海テレビ)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
=	伊勢	1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		5/5 中部日本放送		35/35 中京テレビ		9/90 NHK教育	33/33 三重テレビ	11/11 名古屋テレビ	25/25
重	名張	57/1 東海テレビ		53/80 NHK総合		55/5 中部日本放送		47/35 中京テレビ		49/90 NHK教育	59/33	61/11 名古屋テレビ	
		62/1	NHK総合	52/80	毎日放送	60/5	朝日放送	54/35 京都テレビ	関西テレビ	50/90	58/33 読売テレビ	56/11 びわ湖放送	NHK教育
滋	大津		28/80 NHK総合		36/4 毎日放送		38/6 朝日放送	34/34	40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ	30/30 びわ湖放送	46/90 NHK教育
賀	彦根		52/80 NHK総合	京都テレビ	54/4 毎日放送	テレビ大阪	58/6		60/8		62/10	56/30	50/90 NHK教育
京	京都(宇治)		2/80	34/34	4/4	19/19	6/6		8/8		10/10		12/90
都	舞鶴		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
	福知山		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
た	大阪(池田	3·和泉·茨木	· 門真 · 河内 NHK総合	長野・岸和田 サンテレビ	・堺・吹田・: 毎日放送	大東・高槻・豊	豊中・富田林・ 朝日放送	寝屋川・羽曳	野・東大阪・関西テレビ	枚方・松原・ テレビ大阪	守口・八尾) 読売テレビ		NHK教育
阪	神戸		2/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	4/4 毎日放送		6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ	19/19	10/10 読売テレビ	テレビ大阪	12/90 NHK教育
			28/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	18/4 毎日放送		20/6 朝日放送		22/8 関西テレビ		24/10 読売テレビ	19/19 テレビ大阪	26/90 NHK教育
F	神戸灘		52/80 NHK総合	62/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		56/6 朝日放送		58/8		60/10 読売テレビ	19/19	50/90 NHK教育
兵	川西		29/80 NHK総合	33/36	35/4		37/6		39/8		41/10		31/90
庫	三木		44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石 (加古川)		NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈	奈良 (橿原)		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
良	五條		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和	和歌山		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
歌山	海南·田辺		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
 鳥 取	鳥取	日本海テレビ	30/60	NHK総合	NHK 教育		30/0		山陰中央		山陰放送		JE/30
島	松江	1/1 日本海テレビ		3/80	4/90		NHK総合		24/34 山陰中央		22/10		NHK教育
一根	浜田	30/1	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6/80		34/34 山陰中央	NHK教育	10/10		12/90
TIX	 		2/80	54/1		5/10			58/34	9/90			

	I	1				林泽目	名・受信チャン	プリ/ボノドチュ	٠. الجار.				
	地域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	岡山 (倉敷)	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
`	津山		NHK総合		TVせとうち		瀬戸内海放送	山陽放送		西日本放送		岡山放送	NHK教育
山	笠岡		2/80 NHK総合		56/23 NHK教育	TVせとうち	62/33 山陽放送	7/11		58/9 西日本放送	瀬戸内海放送	60/35 岡山放送	12/90
		テレビ新広島	2/80	NHK総合	4/90 中国放送	19/23	6/11	NHK教育		17/9 広島ホームTV	21/33	60/35	広島テレビ
١.	広島	31/31		3/80	4/4	NH HZWA		7/90		35/35			12/12
広	福山	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	
島	尾道	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
-	呉	NHK教育			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12			テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4		NHK総合 11/80	
	山口(徳山				24/33				20/31				
		NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
山	下関	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
$ _{\Box}$	宇部	NHK教育		20,10	,,,,,	山口朝日		テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	山口放送	
"	上 岩国	14/90 NHK教育				31/28 山口朝日		20/38 テレビ山口		16/80 NHK総合	10/9	18/11 山口放送	
徳		1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	28/28	朝日放送	22/38	関西テレビ	9/80	読売テレビ	11/11	NHK教育
島	徳島	1/1 TVせとうち		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合	6/6	岡山放送	8/8	西日本放送	10/10	山堰坎头	38/90
香	高松	19/23		39/90		37/80	33/33	31/35		41/9		山陽放送 29/11	
//	丸亀	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
	松山		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35
愛	新居浜		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25	10/10	あいテレビ 27/29	00/00
媛	今治		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知				NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40
	福岡	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
١	久留米	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
福	大牟田	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
岡	北九州	30/1	九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4	33/3	テレビ西日本 10/9	13/13	NHK教育 12/90
	行橋		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
	長崎	NHK教育 1/90	40/30	NHK総合 3/80	40/4	長崎放送 5/5		長崎国際 25/25	00/9	長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	32/37
長	佐世保	1730	NHK教育 2/90	6/66	長崎国際 17/25	3/3	長崎文化 31/27	EG/EG	NHK総合 8/80	2//2/	長崎放送 10/5	07707	テレビ長崎 35/37
崎 	諫早	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本 (八代)		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
大	大分 (別府)			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
分	中津			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
宮	宮崎 (都城)						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
崎	延岡		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35				
鹿	鹿児島	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
児	阿久根		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
島	鹿屋		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇 (沖縄)		NHK総合 2/80			琉球朝日 28/28			沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90

ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

全国共	NHK総合	80
共通	NHK教育	90

北海道放送 (HBC) 1 北海道・東北 札幌テレビ(STV) 5 テレビ北海道(TVH) 17 北海道文化(UHB) 27 北海道テレビ(HTB) 35 青森放送 (RAB) 1 青森朝日(ABA) 34 青森テレビ (ATV) 38 岩手放送 (IBC) 6 岩手朝日 (IAT) 20 めんこい (MIT) 33 テレビ岩手(TVI) 35 秋田放送 (ABS) 秋田朝日(AAB) 31 秋田テレビ(AKT) 37 東北放送 (TBC) 1 仙台放送 (OX) 12 東日本放送 (KHB) 32 宮城テレビ(MMT) 山形放送 (YBC) 10 さくらんぼテレビ(SAY) 30 テレビュー山形 (TUY) 36 山形テレビ(YTS) 38 福島テレビ(FTV) 11 テレビュー福島 (TUF) 31 福島中央 (FCT) 33 福島放送(KFB) 35

●関東・甲信越

)		日本テレビ(NTV)	4
		TBSテレビ (TBS)	6
		フジテレビ(CX)	8
		テレビ朝日(ANB)	10
		テレビ東京(TX)	12
	関	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	東	放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送(BSN)	5
	新	新潟テレビ21(NT21)	21
	澙	テレビ新潟(TNN)	29
		新潟総合(NST)	35
		信越放送(SBC)	11
	長野	長野朝日(ABN)	20
	甲子	テレビ信州(TSB)	30
	2 1		00
	ង	長野放送(NBS)	38
		長野放送(NBS) 山梨放送(YBS)	
	山梨	, ,	38

Þ		静岡放送(SBS)	11
中	静	静岡第一(SDT)	31
祁	崗	静岡朝日テレビ(SATV)	33
		テレビ静岡(SUT)	35
		東海テレビ(THK)	1
		中部日本放送(CBC)	5
		名古屋テレビ(NBN)	11
	中京	テレビ愛知(TVA)	25
	亦	三重テレビ(MTV)	33
		中京テレビ(CTV)	35
		岐阜放送(GBS)	37
	_	北日本放送(KNB)	1
	富山	チューリップTV (TUT)	32
	щ	富山テレビ(T34)	34
		北陸放送(MRO)	6
	石川	北陸朝日(HAB)	25
	Ш	テレビ金沢(KTK)	33
		石川テレビ(ITC)	37
	福	福井放送(FBC)	11
	#	福井テレビ(FTB)	39

		毎日放送(MBS)	4
関西		朝日放送(ABC)	6
9		関西テレビ(KTV)	8
Þ		読売テレビ(YTV)	10
Ī	関	テレビ大阪(TVO)	19
	茜	テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
		山陽放送(RSK)	11
	岡	テレビせとうち(TSC)	23
	山	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		中国放送(RCC)	4
	広	広島テレビ(HTV)	12
	広島	テレビ新広島(TSS)	31
		広島ホーム(HOME)	35
	鳥	日本海テレビ(NKT)	1
	鳥取島根	山陰放送(BSS)	10
	稂	山陰中央(TSK)	34
		山口放送(KRY)	11
	出	山口朝日(YAB)	28
	ı	テレビ山口 (TYS)	38
,			

•		西日本放送(RNC)	9
四国		山陽放送(RSK)	11
围	香	テレビせとうち(TSC)	23
	Ш	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		南海放送(RNB)	10
	愛	愛媛朝日(EAT)	25
	媛	あいテレビ(ITV)	29
		愛媛放送 (EBC)	37

(2003年3月現在)

徳島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40

	АН	さんさんテレビ(KSS)	40
i			
١		九州朝日(KBC)	1
	福	RKB毎日(RKB)	4
	崗	テレビ西日本(TNC)	9
		TXN九州(TVQ)	19
		福岡放送(FBS)	37
		大分放送(OBS)	5
	大分	大分朝日(OAB)	24
	"	テレビ大分(TOS)	36
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
		長崎放送(NBC)	5
	長	長崎国際(NIB)	25
	崎	長崎文化(NCC)	27
		テレビ長崎(KTN)	37
		熊本放送(RKK)	11
	熊	熊本朝日(KAB)	16
	本	熊本県民(KKT)	22
		テレビ熊本(TKU)	34
	宮崎	宮崎放送(MRT)	10
	崎	テレビ宮崎(UMK)	35
		南日本放送(MBC)	1
	鹿	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
	児島	鹿児島放送(KKB)	32
	14,	鹿児島テレビ(KTS)	38
	Ţ	沖縄テレビ(OTV)	8
	沖縄	琉球放送(RBC)	10
	祀	琉球朝日(QAB)	28

40 日本テレビケーブルニュース CSN1 ムービーチャンネル 49 チャンネルNECO 50 ゴルフネットワーク 51 71 BS1 72 BS3 BS5 WOWOW 73 BS7 NHK衛星第1 74 S 放送 BS9 ハイビジョン放送 75 BS11 NHK衛星第2 76 BS13 77 /CS放送/C 78 BS15 CNN 81 MTV 82 スター・チャンネル 83 スペースシャワーTV 84 スポーツ・アイ 85 Ā 衛星劇場 86 GAORA (ガオラ) 87 ホームチャンネル 88 スカイ・A 89 BBC 91 ファミリー劇場 92 93 スーパーチャンネル ザ・ゴルフ・チャンネル 94 99 朝日ニュースター

保証とアフターサービスについて(よくお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名上等の記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき 内容をよくお読みの後大切に保管し げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダー の補修用性能部品を、製造打ち切り 後、最低8年間保有しています。性 ページ) にお問い合わせください。 能部品とは、その製品の機能を維持 てください。保証期間は、お買い上するために必要な部品です。この製 品の製造時期は、本体背面に表示さ れています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの 「ビクターサービス窓口」(124~125

修理を依頼されるときは

100~104ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、 ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービス が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理さ せていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	デジタルハイビジョンビデオ							
型名	HM-DHX1							
お買い上げ日	年 月 日							
故障の状況	できるだけ具体的に							
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。							
お名前								
電話番号	() –							

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用のハードディスクビデオの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、磨耗したりすると性能が維持できなくなります。 美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000 時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

トラッキングのずれたビデオデッキで記録されたテープは、正常なビデオデッキで再生するとノイズが出たり、画や音が出なくなることがあります。 いつも正しいトラッキング状態を保つためには、ときどき他のビデオデッキで録画されたテープ(レンタルテープなど)を再生し、ノイズが出ない ことを確認することをおすすめします。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

													1.0.はテン	ノニカルセンダー	・リア四日か	小で9。			
都県	府名	拠	点名	TEL	₹	所	在	地	都県	府名	拠点名	TEL	₹	所:	在	地			
				北	海道							東	京	•					
		札	幌S.C.	(011) 898-1180	004-0005	札幌市厚別区區	享別東5纬	条1丁目2-29			【出張修理専門】のご相談窓口								
		旭	JIJS.C.	(0166) 61-3659		旭川市神居二					首都圏サービスセンタ	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当	4代島2	2-13-27			
l		北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町	T4-7-19	9			【お預かり修	理、補修用部品】	のご相談窓	80					
北流	≒ :*	金川	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦町						. (03) 5684-8254			14-7ビク・	ター本郷ビル1F			
16/	学 儿里	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条		11			秋葉原S.S	I ' '		東京都千代田区					
		桽	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4			東	京	練 馬S.C			東京都練馬区豊					
				l` ′							大 田S.C			東京都大田区北					
											八 王 子S.C			東京都八王子市					
				東	北							(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	青 森S.C. (017)723-2261 030-0844 青森市桂木4-6-17																		
青	森	八	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2	-2-36					専門】のご相談第							
		弘	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1	-13-1				CS情報センタ	- (03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根	剥岸5-4	-3			
岩	手	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田	39地割	24-1				埼	玉						
一	7	水	沢S.S.	(0197) 22-2773		水沢市天文台					【出張修理専	門】のご相談窓口							
_		秋	田S.C.	(018) 824-3189		秋田市山王中		-1						千葉県浦安市当	5代島2	2-13-27			
秋	田		館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町						理、補修用部品】			41 0113				
		横	手S.S.	(0182) 32-8873		横手市赤坂字			埼	玉	大 宮S.C		_	さいたま市東大	成町2	2-658-1			
宮	城	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区					熊 谷S.S	()		行田市城西2-7-39					
П	72		巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇字		計地8-18			/ доло	. (0.0,000 0.00							
山	₩	山	形S.C.			山形市松山3			-										
Ľ	/12	酒	田S.S.	(0234) 26-7145		酒田市亀ヶ嶋						神							
		郡	山S.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3						門】のご相談窓口							
福	島		きS.S.	(0246) 27-7991		いわき市内組								千葉県浦安市当	4代島2	2-13-27			
ІЩ	ربيو		若松S.S.	(0242) 38-1355	965-0831	会津若松市表町1-						理、補修用部品】							
		福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内字	南原26	6-1			横 浜S.C	()		横浜市中区翁町	-				
									神名	川奈	川 崎S.C	(, , ,				2石原ビル)			
				関東	・甲 信	越					平 塚S.C								
άE	潟	新	潟S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1	-2-19				相 模 原S.C								
栁	Yes 1	長	岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下第	€2-136	6-1			横 浜T.C	. (046)234-4500	243-0401	海老名市東柏ヶ	·谷6-1	9-26			
		上	越S.S.	(025) 545-1734	942-0081	上越市五智1	-11				 静 岡								
				. ,					l		静 岡S.C			*****		L COLL S III 4 PH			
長	野	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新	f田962	-1			静 岡S.C 沼 津S.S			静岡市中田本町6		P田ピルI階			
		松	本S.S.	(0263) 25-9165		松本市庄内2			静	岡		l ' '							
									用护	川	浜 松S.S	. (053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町7	83				
群	馬	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町	J1-19-1												
				. ,					-										
板	木	中 郑	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿	2個25	22					毎・北 陸						
נעור	11	Hb	до.о.	(020) 030-1033	321-0933	一	17AD-J-	-22			名 古 屋S.C			西春日井郡西春町		F鴨田121-1			
_		1.				+ - + -	m=		_		三 河S.C			岡崎市柱曙3-10					
۱		水	戸S.C.	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田			愛	知	豊 橋S.S	. (0532)64-0815	440-0028	豊橋市多米東町	[1]	≣1-1			
茨	城		`#o o	(0000)04 0750		日本ビクター													
		±	浦S.S.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎		0-1	L.										
山	梨	甲	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2	-11-5		岐	阜	岐 阜S.S	. (058)274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3	-1-28				
									_		- ±0.0	(0500) 50 0044	E40.0070	mn++#+	45.0				
				千	葉				三	重	三 重S.S 津 S.S			四日市市堀木2					
	\Box	【出張修理専門】のご相談窓口									/≢ 5.5	. (009)229-7/80	314-0815	/丰川八子膝力4	00-18				
l		首都圏サー	ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市	当代島	} 2-13-27						1					
		【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	:0			富	山	富 山S.C	. (076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4	丁日1	.3			
		千	葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区	₹幸町2-	-1-1	m	щ	ш що.с	. (0/0)425-239/	333-0211	=	, 🗆 1-	-0			
千	葉	柏	S.C.	(04) 7175-4322	277-0863	柏市豊四季5	12-10-6	67	石	Ш	金 沢S.C	. (076)269-4821	921-8062	金沢市新保本4	TBer	5-17			
1		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島	} 2-13-2	27	"	711	<u></u> //(3.0	. (0/0)209-4021	321-0002	// (1) 利 (水平4	1 🗆 00	J- 1 /			
l									福	#	福 井S.S	(0776) 53-6016	910-0843	福井市西開発3	-211				
l									1184	71		. (0,,0)00-0910	310-0043	1 12 11 11 E 1 11 2 E 3					
				l.		1			_										

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府 県名	拠点名	TEL	₹	所	在	地	都県	府 名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地
		ì	丘 备	<u>k</u>							中	国	II.		
滋賀	滋 賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気	T268		岡	山	岡		(086) 243-1566				
	【出張修理専門	引 のご相談窓							広		(082) 243-9839				
京都	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川區	区田川2-4	1-28	広	島	福	ЩS.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南麓	发王町3-5	5-15
水 10	【お預かり修理	里、補修用部品)	のご相談	窓口											
	京 都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深	『草下川原町	J31番地の1			山	□S C	(083) 973-3708	754-0022	士動郡小廷	R町花園	£T5-28
							Щ		徳		(0834) 27-1331				-,0 20
京都北部	福知山S.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚頭	東町145-2	2			下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野	予町2-14-	-23
1,140.1040	1,7,1,7,10,10,1		-				四四	国							
	【山涯松珊市日	日】のブ和歌宛				香	Ш	高	松S.C.	(087) 866-1200		高松市田村	†町205-	1	
	【出張修理専門】のご相談窓口 大 阪S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28							島			(088) 622-7387				
奈 良		` ,			ΔЩ/112-4	+-20	高	知	高		(088) 882-0546				43
			補修用部品】のご相談窓口 744)24-6271 634-0007 橿原市葛本町834-2						松		(089) 923-0372				
		(0/44)24-62/1	634-0007	橿原巾曷本	1)834-2		愛	媛	宇和	和島S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市場	下津甲4	407-40
	【出張修理専門】のご相談窓口										- 1 1kl	 ・沖 約	 		
	大 阪S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28						\vdash		福	⊞s C	(092) 431-1261		-	(区情名	₽前 4.16.1
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口										(0942)39-3495				
		(06) 6304-5731			×田川2-4	1-28		岡智			(093) 921-3981				
大 阪					堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイツ										
									_	1+0.0	/		= .++1-4.	.m	
	【業務用機器専	専門】のご相談	窓口				長	崎	長		(095) 862-5522 (0956) 33-5568				
	大阪メンテナンスセンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区	区田川2-4	1-28	大	分			(0956) 33-5566				
							熊	本			(096) 353-4536				
<u> </u>	4nmulio o	(073)472-6799	640 9200	和砂川市士	⊞430-8			崎	宮		(0985)24-5401				
和歌山		(073)472-6799					宮	崎	延	岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領	頁町24-3	
	ш 20.0.	(0703)22-3370	040 0001	MZ-117/X 100), <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			見島			(099) 282-8818				
	F-1-35 / E-100-1-10	21					沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野	· 濟市真	志喜1-13-16
		引 のご相談窓			- mula						山	 陰			
兵 庫		` ,			×田川2-4	1-28	1116	合ビ	クター	·販売(柞		一			
中東部		里、補修用部品)			-7 Télé \7 -			根			(0852)31-8900	690-0825	松江市学園	1丁目1	6-39
	神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	伊尸市中央 	△ 機上通	3-2-16					, - ,				
兵庫西部	姫 路S.S.	(0792) 34-3833	670.0075	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	志町11.1		鳥	取	鳥	取S.S.	(0857) 23-2151	680-0911	鳥取市千仞	∜水1丁目	22-1
共庫四部	州 始3.5.	(0792)34-3833	0/0-09/5		¥J#J -										
															

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

主な仕様

●電源......AC100 V 50/60 Hz

● 消費電力 43 W

待機時消費電力* 14.7 W 待機時消費電力: パワーセーブ「切 | 時 17.5 W 待機時消費電力: パワーセーブ「入 |時 3.6 W

*省エネ法に定める待機時消費電力です。

● 外形寸法 435 mm x 94 mm x 383 mm

.....(幅×高さ×奥行き)

● **質量** 5.8 kg

許容動作温度 + 5°C ~ + 40°C

● 許容相対湿度 35 %~80 %

許容保存温度 -20 °C ~ +60 °C

ビデオカセット

ビデオ(映像)/オーディオ(音声)【D-VHS】

● ヘッド数 5個:デジタル用 4個:映像用 2個:Hi-Fi音声用

● フォーマット D-VHS方式(MTP) MPEG2 HS/STD /LS3/LS5モード

音声方式-エンコード

MPEG1 レイヤー2

量子化16bit サンプリング周波数48kHz

リニアPCM音声

量子化16bit サンプリング周波数48kHz

音声方式ーデコード

MPEG1 レイヤー2/MPEG2AAC/

Dolby Digital/リニアPCM

▶ラック構成 テープスピード HSモード 33.4 mm/sec

STD=-K:16.67 mm/sec LS3∓−F:5 55 mm/sec

LS5E-ド:3.33 mm/sec

ヘッドアジマス $\pm 30^{\circ}$ 1800 rpm ドラム回転数

トラッキング方式 CTLトラック方式

● 記録仕様 メインデータ入力レート 28.2 Mbps (HS) 14.1Mbps(STD)

47Mbps(LS3) 2.8Mbps(LS5)

◆インターフェース IEEE 1394デジタルインターフェース準拠 DTCPデジタルコピープロテクション対応

ビデオ(映像)【S-VHS】

録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン輝度信号

FM方式

色信号低域変換直接記録方式

● 映像信号 NTSC日米標準信号

● CATV チャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

ハイファイオーディオ(音声)【VHS】

■ 周波数特性 20 Hz ~ 20 kHz

● ダイナミックレンジ 90 dB以上

ワウ・フラッター 0.005 %以下 チャンネルセパレーション 60 dB以上

ノーマルオーディオ(音声)【VHS】

録音方式 リニアトラック

● **音声トラック** 1 チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

UHF 13~62チャンネル

CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

タイマー(タイマー予約・時計)

タイマー予約 1年間24番組予約

• **時計** 12時間(午前·午後)方式

停電補償時間 約10分

接続端子

C p-p: $0.2 \sim 0.4 \text{ V } 75\Omega$

出力 Y p-p: 1.0 V 75Ω

Cp-p: 0.29 V 75Ω

出力 p-p: 1.0 V 75Ω(ピンジャック)

モノ(左)対応

出力 −8 dBs 1kΩ(ピンジャック) • i.LINK4ピン S400

MPEG2入/出力用、DV入力用

D1/D3/D4映像出力 Y p-p: 1.0 V 75Ω

Cb/Cr₂P_B/P_R p-p: 0.7 V 75Ω D4/D3/D1からメニュー選択

コピープロテクション対応 • コンポーネント映像出力 ... Y p-p: 1.0 V 75Ω(ピンジャック)

Cb/Cr, P_B/P_R p-p: 0.7 V 75Ω(ピンジャック) • **JLIP** φ3.5 mm


● 光デジタル音声出力 - 18 dbm、660 nm

MPEG2 AAC · Dolby Digital

ビットストリーム ダイレクト/2CH PCM変換からメニュー選択

テープ走行

● **早送り/巻戻し時間** 約1分40秒(DF-240/T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻戻しに時間がかかる場合があります。



(単位:mm)

- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあります のでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- 本商品は「外国為替および外国貿易法」で定められた規制貨物に該 当します。本商品を国外へ持ち出すときは日本国政府の許可が必要 です。

索引

ア行	八行
頭出し再生	ぴったりクロック 43
アナーアナ変換 39	ぴったり録画 50
ー括チャンネル合わせ	パワーセーブ 51, 95
インテリジェントピクチャー	ビデオナビゲーション 72
裏番組録画 57	ナビゲーション検索 73
映像設定	テープ番号検索 74
オート CM カット 92	録画日検索 74
オートタイマー50	ジャンル検索 74
オートトラッキング91	ブランクテープリスト
オンスクリーン 44	タイトル変更78~81
音声出力切換 89	ジャンル変更
	番組情報の削除83
力行	テープ情報の削除 84
	メモリーの確認 86
ガイドチャンネル 42	番組情報を記憶させたくないときは 87
ガイドチャンネル一覧表122	
カウンターリセット55	7,-
外部入力 96, 98	(マ行)
可変速再生	ミックス音声 50
画面表示 44, 46	メニュー画面46
グレーバック51	モード設定画面46
結露 (露付き)11	
誤消去防止	
コマ送り	う行
コマ込り 90	リピート再生 55
	リモコンコード21
り、サケー	リモコンでテレビを操作する
シャトルサーチ 54	録画予約の確認 / 取消し / 変更 62、63
新・快速録画予約	
受信チャンネル設定	り行う
スロー再生	 ワンタッチタイマー録画 57
静止画再生54	
接続24~33	
	数字・アルファベット
タ行	BS デジタル放送 106
	CATV
ダビング96~98	CM スキップサーチ
地域番号表118 ~ 121	CS チューナー
チャンネル記憶 3 7	
チャンネルスキップ 36	D-Theater 5
チャンネル微調整 40	D-VHS 5, 52
チャンネル表示変更	DV 音声記録 49
テープ残量55	G コード予約 58
テープレベルアップ94	i.LINK 108
時計合わせ43	i.LINK 端子 30, 31, 98
トラッキング手動調整91	LINC 51, 99, 109
トフッキノン于動詞笠	Mbps 5, 15
	MPEG2 5, 107
【 ナ行 】	MPEG2 AAC 107
二力国語音声録音	S-VHS ET
二重音声放送	VISS
ノーマル音声 89	V スタビライズ 49, 55

で相談や修理は ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。 修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター 東京 電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317 「113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル 大阪 電話 (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891 〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ピクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12